



PSR-S975

PSR-S775

תחנת עבודה דיגיטלית

מדריך עזר

מדריך עזר זה מסביר תכונות מתקדמות של PSR-S975/S775. אנא קרא תחילה את המדריך לבעלים, לפני קריאת מדריך עזר זה.



תוכן הענינים

כל פרק במדריך עזר זה מתאים לפרקים הרלוונטיים במדריך למשתמש.

1 קולות	3	7 זיכרון רישום	85
3 סוגי קול (מאפיינים).....		85 עריכת זיכרון הרישום.....	
5 בחירת GM&XG או קולות אחרים.....		86 השבתת אחזור של פריטים ספציפיים (הקפאה).....	
6 תגובת מגע והגדרות הקשורות לאפקטים.....		87 קריאה של מספרי זיכרון רישום לפי סדר (רצף רישום).....	
7-Pitch הגדרות הקשורות 9.....			
עריכת פרמטרים שהוקצו לכפתורי ה- 11.....			
LIVE CONTROL.....		8 כניסת מיקרופון/גיטרה	90
15 עריכת קולות (ערכת קול).....		90 הגדרה ושמירה של הגדרות המיקרופון/גיטרה.....	
20 עריכת קולות של חלילי עוגב.....		93 הגדרה ועריכה של סוגי הרמוניה ווקאלית (PSR-S975).....	
22 הוספת תוכן חדש - חבילות הרחבה.....		100 עריכת סוגי Synth Vocoder (PSR-S975).....	
2 סגנונות	24	9 קונסולת ערבוב	104
25 סוגי אצבעות אקורד.....		104 עריכת פרמטרים של VOL/VOICE.....	
27 הגדרות הקשורות להשמעת סגנון.....		105 עריכת פרמטרים של FILTER.....	
29 שינון הגדרות מקוריות להגדרות בנגיעה אחת.....		106 עריכת פרמטרים של TUNE.....	
30 יצירה/עריכה של סגנונות (יוצר סגנונות).....		107 עריכת פרמטרים של EFFECT.....	
3 שירים	49	111 עריכת פרמטרי EQ.....	
49 עריכת הגדרות תווי מוזיקה (ניקוד).....		113 עריכת פרמטרים של מדחס ראשי (CMP).....	
52 עריכת הגדרות מילים/תצוגת טקסט.....		115 תרשים בלוקים.....	
שימוש בתכונות הליווי האוטומטי עם השמעת שירים.....			
53 פרמטרים הקשורים להשמעת שירים (פונקציית מדריך, הגדרות ערוץ, הגדרות חזרה).....		10 חיבורים	116
54 יצירה/עריכה של שירים (יוצר שירים).....		116 הגדרות של מתג רגליים/בקר רגל.....	
58		120 הגדרות MIDI.....	
		126 חיבור עם אייפון/אייפד דרך LAN אלחוטי.....	
7 שם/מקליט USB	74	11 פונקציות אחרות	128
75 הצגת מילות השיר של קובץ אודיו.....		128 שירות.....	
7 רפידות מולטיות	74	132 מערכת.....	
יצירת Multi Pads (Multi Pad Creator).....	77		
עריכת ריבוי רפידות.....	79	מדד	135
6 Music Finder	81		
		81 יצירת קבוצה של רשומות מועדפות.....	
		82 עריכת רשומות.....	
		83 שמירת הרשומות כקובץ בודד.....	

שימוש במדריך PDF

- כדי לדלג במהירות לפריטים ולנושאים מעניינים, לחץ על הפריטים הרצויים באינדקס "סימניות" משמאל של חלון התצוגה הראשי. (לחץ על הכרטיסייה "סימניות" כדי לפתוח את האינדקס אם הוא לא מוצג).
- לחץ על מספרי העמודים המופיעים במדריך זה כדי לעבור ישירות לעמוד המתאים.
- בחר "מצא" או "חפש" מתפריט "ערוץ" של Adobe Reader והזן מילת מפתח כדי לאתר מידע קשור- בכל מקום במסמך.

הערה השמות והמיקומים של פריטי התפריט עשויים להשתנות בהתאם לגרסה של Adobe Reader שבה נעשה שימוש.

• האיורים ומסכי LCD-הכפי שמוצגים במדריך זה הם למטרות הדרכה בלבד, ועשויים להיראות קצת שונים- בולט מאלה שבמכשיר שלך.

• למרות שהמסכים והאיורים לדוגמה מתייחסים ל-RSP-, S975-השימוש זהה ל-RSP-S775-

• הצגים לקוחים מה-RSP-, S975-הם באנגלית.

• ניתן להוריד את המסמכים "רשימת נתונים" ו"מדריך חיבור אייפון/אייפד" מאתר Yamaha:

<http://download.yamaha.com/>

ישמות החברה ושמות המוצרים במדריך זה הם הסימנים המסחריים או הסימנים המסחריים הרשומים של החברות שלהם.

אחריות.

3	סוגי קול (מאפיינים)
5	בחירת GM&XG קולות אחרים
6	גם בהגדרות הקשורות לתגובה ואפקט
6	• הגדרת תגובת המגע של המקלדת
7	• ביצוע הגדרות מפורטות עבור הרמוניה/ארפג'יו
9	הגדרות הקשורות למגרש
9	• כוונן עדין של הגובה של הכלי כולו
9	• כוונן קנה מידה
10	• שינוי הקצאת החלק של לחצני TRANSPOSE
11	עריכת פרמטרים שהוקצו לכפתורי LIVE CONTROL
15	עריכת קולות (Voice Set)
16	• פרמטרים הניתנים לעריכה בתצוגות VOICE SET
19	• השבתת בחירה אוטומטית של ערכות קול (אפקטים וכו')
20	עריכת קולות חלילי עוגב
22	הוספת תוכן חדש—חבילות הרחבה
22	• התקנת נתוני Expansion Pack-המכונן הבזק מסוג USB
22	• הסרת ההתקנה של נתוני Expansion Pack
23	• שמירת קובץ המידע על המכשיר בכונן הבזק מסוג USB

סוגי קול (מאפיינים)

סוג הקול המסוים מצוין בפינה השמאלית העליונה של שם הקול בתצוגת בחירת הקול. המאפיינים המגדירים של קולות אלה ויתרונות הביצועים שלהם מתוארים להלן.



S.Art! (סופר ארטיקולציה)	קולות אלו מספקים יתרונות רבים עם יכולת משחק נהדרת ושליטה אקספרסיבית בזמן אמת. לדוגמה, עם קול הסקסופון, אם תנגן C אחר כך D בצורה מאוד לגטו, תשמע את התו משתנה בצורה חלקה, כאילו נגן סקסופון ניגן אותו בנשימה אחת. בדומה לקול גיטרה קונצרט ולנגן את תו ה-D בחוזקה, תו ה-D ישמע כ"פטיש על", מבלי שהמיתר ייקרע שוב. בהתאם לאופן הנגינה, מופקים אפקטים אחרים כגון "רעידות" או רעשי נשימה (עבור קול החצוצרה), או רעשי אצבעות (עבור קול הגיטרה). לפרטים כיצד לשחק בצורה הטובה ביותר כל S.Art! קול, קרא את חלון המידע (לחיצה על הלחצן [INFO]) [6] בתצוגת בחירת הקול.
לחיות!	צלילי הכלים האקוסטיים הללו נדגמו בסטריאו, כדי להפיק צליל אותנטי ועשיר באמת -מלא באווירה ואווירה.
להתקרה!	קולות אלה משתמשים בתכנות מתוחכם כדי ללכוד את המרקמים הדינמיים והניואנסים העדינים של כלים חשמליים.
מתוק!	צלילי הכלים האקוסטיים האלה נהנים גם מהטכנולוגיה המתוחכמת של ימאהה -וכוללים צליל מפורט וטבעי.

תופים	צלילי תופים וכלי הקשה שונים מוקצים למקשים בודדים, ומאפשרים לך לנגן את הצלילים מהמקלדת. למידע על הסאונד המוקצה לכל מקש, עיין ב"רשימת ערכות תופים" / SFX ברשימת הנתונים באתר.
לחיות! תופים	אלו הם צלילי תופים איכותיים המנצלים את מלוא היתרונות של Stereo Sam-pling - Dynamic Sampling.
SFX	צלילי אפקט מיוחדים וצלילי הקשה שונים מוקצים למקשים בודדים, ומאפשרים לך לנגן את הצלילים מהמקלדת. למידע על הסאונד המוקצה לכל מקש, עיין ב"רשימת ערכות תופים" / SFX ברשימת הנתונים באתר.
SFX לחיות! תופים	אלו הם צלילי אפקט מיוחד וצלילי כלי הקשה באיכות גבוהה המנצלים את מלוא היתרונות של דגימה סטריאו ודגימה דינמית.
חלילי עוגב!	קול העוגב האוטנטי הזה מאפשר לך להשתמש ב-Set ecioV כדי להתאים את הגילאים השונים וליצור צלילי עוגב מקוריים משלך. ראה עמוד 20 לפרטים.
MegaVoice	קולות אלו עושים שימוש מיוחד בהחלפת מהירות. לכל טווח מהירות (המדד לעוצמת הנגינה שלך) יש צליל שונה לחלוטין. לדוגמה, גיטרה MegaVoice כוללת צלילים של טכניקות ביצוע שונות. בכלים קונבנציונליים, קולות שונים בעלי צלילים אלה ייקראו באמצעות MIDI ויונן בשילוב כדי להשיג את האפקט הרצוי. עם זאת, כעת עם MegaVoices ניתן לנגן חלק גיטרה משכנע עם קול בודד בלבד, תוך שימוש בערכי מהירות ספציפיים כדי לנגן את הצלילים הרצויים. בגלל האופי המורכב של הקולות האלה והמהירות המדויקת שצריך לנגן את הצלילים, הם לא מיועדים לנגינה מהמקלדת. עם זאת, הם מאוד שימושיים ונוחים בעת יצירת נתוני MIDI - במיוחד כאשר אתה רוצה להימנע משימוש במספר קולות שונים רק עבור חלק של כלי נגינה בודד. MegaVoices - הנמצאים בתיקיה "MegaVoices" בתצוגת בחירת הקול. להוראות לבחירת MegaVoices, עיין בסעיף "בחירת GM&XG או קולות אחרים" בעמוד 5.

הערה i-MegaVoices S.Art! אינם תואמים לדגמי מכשירים אחרים. מסיבה זו, כל שיר או סגנון שיצרת בכלי זה באמצעות קולות אלה לא יישמעו כראוי בעת הפעלת הכלים שאין להם סוגי קולות אלה.

הערה i-MegaVoices S.Art! נשמעים בצורה שונה בהתאם לטווח המקלדת, מהירות, מגע וכו'. לפיכך, אם תפעיל את הלחצן [HARMONY/ARPEGGIO] תשנה את הגדרת הטרנספוזה או תשנה את הפרמטרים של ערכת הקול, עלולים להיגרם צלילים בלתי צפויים או לא רצויים.

לרשימה של קולות מוגדרים מראש של כלי זה, עיין ב"רשימת הקולות" ברשימת הנתונים באתר.


בחירת GM&XG או קולות אחרים

כלי זה כולל קולות שסופקו במיוחד להשמעת סגנון ותאימות. XG/GM לא ניתן לקרוא לקולות אלו ישירות מכפתורי הבחירה של קטגוריית VOICE. עם זאת, ניתן לקרוא אותם כמתואר להלן.

1 הפעל את לחצן PART SELECT המתאים לחלק שבו ברצונך להשתמש.

2 לחץ על אחד מכפתורי הבחירה בקטגוריית VOICE (מלבד הלחצנים [EXPANSION/USER] ו-[ORGAN FLUTES] כדי להעלות את תצוגת בחירת הקול.

3 לחץ על הלחצן (UP) [8] כדי לקרוא את קטגוריית הקול.



קולות

4 לחץ על הלחצן (P2) [2] כדי להציג את עמוד 2.

5 לחץ על הלחצן [A]-[J] הרצוי כדי להעלות את תצוגת בחירת הקול של קולות GM&XG, קולות GM2 וכו'.

הערה תוכל למצוא את התיקה "Legacy" בתצוגה זו. תיקיה זו מכילה את הקולות הקודמים של מקלדות ימאהה (כגון PSR-S950, PSR-S750 וכו') לצורך תאימות נתונים עם דגמים אחרים.

הערה התיקה "MegaVoices" מכילה את MegaVoices (עמוד 4).

6 בחר את הקול הרצוי.

גע בהגדרות הקשורות לתגובה ואפקט

הגדרת תגובת המגע של המקלדת


Touch Response קובע כיצד הצליל מגיב לעוצמת הנגינה שלך. סוג תגובת המגע שנבחר הופך להגדרה המשותפת עבור כל הקולות.

הערה חלק מהקולות תוכננו בכוונה ללא תגובת מגע, על מנת לחקות את המאפיינים האמיתיים של הכלי בפועל (לדוגמה, קונבנציונלי איברים, שאין להם תגובת מגע).

1. קרא את תצוגת הפעולה.

[F] TAB [D] 1 בקר [E] TAB 2 תפריט [D] 1 בקר [F] TAB מקלדת/פאנל

2. השתמש בלחצן [A] כדי לבחור "1 TOUCH RESPONSE".



3. השתמש בלחצנים [1], [2], [4], [7] כדי להגדיר את תגובת המגע.

[1] / [2]	לגעת	קובע את סוג תגובת המגע. HARD 2: דורש נגינה חזקה כדי להפיק ווליום גבוה. הכי טוב למשחק-אנשים עם מגע כבד. HARD 1: דורש נגינה חזקה בינונית לווליום גבוה יותר. בינוני: תגובת מגע סטנדרטית. SOFT 1: מפיק ווליום גבוה עם עוצמת נגינה מתונה. SOFT 2: מפיק ווליום גבוה יחסית גם עם נגינה קלה כוץ. הכי מתאים לשחקנים עם מגע קל.
[4] TOUCH OFF	רמה	קובע את רמת הווליום הקבועה כאשר מגע מוגדר ל"FFO".
[5] / [7]	מקלדת	LEFT-RIGHT2 מפעיל או מכבה את Touch עבור כל חלק במקלדת.

ביצוע הגדרות מפורטות עבור הרמוניה/ארפג'יו

זה מאפשר לך לבצע הגדרות מפורטות, כולל רמת עוצמת הקול.

1. קרא את תצוגת הפעולה.

[פונקציה] [E] TAB תפריט HARMONY/ARPEGGIO [B] 1


2. בחר את קטגוריית הרמוניה/ארפג'יו הרצויה והקלד באמצעות הלחצנים [6]–[1]

כפתורים.



3. השתמש בלחצני (DETAIL) [7] כדי לקרוא את חלון ההגדרות המפורט.

4. השתמש בלחצנים [8]–[3] כדי לבצע הגדרות שונות של הרמוניה/ארפג'יו.



כאשר נבחר אחד מסוגי הארפג'יו, ניתן להגדיר רק את הפרמטרים המצוינים ב-"*" ברשימה למטה. אף אחד מהפרמטרים ברשימה שלהלן אינו זמין כאשר נבחר סוג הקטגוריה "Multi Assign" של הרמוניה.

	[3] כרך*	קובע את עוצמת הקול של תווי הרמוניה/ארפג'יו שנוצרו על ידי פונקציית הרמוניה/ארפג'יו. הערה כאשר אתה משתמש בקולות מסוימים, כגון קולות אורגן, שבהם TOUCH SENSE DEPTH מוגדר ל-0 בתצוגת VOICE SET (עמוד 16), עוצמת הקול אינה משתנה.
[4] / [5]	להקצות*	קובע את חלק המקלדת שאליו מוקצה האפקט. AUTO: מחיל את האפקט על החלק (RIGHT 1/2) שעבורו PART ON/כבוי פועל. אם נבחרה קטגוריית הרמוניה/הד, החלק הימני 1 מקבל עדיפות על פני החלק הימני 2 כאשר שני החלקים מופעלים. MULTI: פרמטר זה זמין כאשר נבחרת הקטגוריה Harmony/Echo. כאשר שני החלקים מופעלים, התו המושמע על המקלדת נשמע על ידי החלק RIGHT 1 וההרמוניות (אפקט) מחולקות לחלקים RIGHT 1 ו-RIGHT 2. כאשר רק חלק אחד מופעל, התו המושמע על המקלדת והאפקט נשמעים על ידי החלק הזה. ימינה, 1 ימינה: 2 החלת האפקט על החלק שנבחר (ימינה 1 או ימינה 2).

[6]]	SPEED	פרמטר זה זמין רק כאשר נבחרה קטגוריית "הד" (הד, Trem-olo או Trill). הוא קובע את המהירות של אפקטי הד, טרמולו וטריל.
[7]]	הערת אקורד רק	פרמטר זה זמין רק כאשר נבחרה הקטגוריה "הרמוניה". כאשר זה מוגדר "ON", לאפקט ההרמוניה מוחל רק על התו (המנוגן בחלק הימני של המקלדת) השייך לאקורד המושמע בקטע האקורדים של המקלדת.
		TOUCH LIMIT [8]] הוא קובע את ערך המהירות הנמוך ביותר שבו יישמע הצליל הרמוני, אקו, טרמולו או טריל. זה מאפשר לך ליישם את ההרמוניה באופן סלקטיבי לפי כוח הנגינה שלך, ומאפשר לך ליצור הדגשות הרמוניות במנגינה. אפקט ההרמוניה מוחל כאשר אתה מנגן על המפתח חזק (מעל הערך שנקבע).

הערה ניתן לבצע את ההגדרות עבור פונקציית Arpeggio Quantize ופונקציית Arpeggio Hold בתצוגה הנקראת באמצעות [FUNCTION] TAB [E] [עמוד 130](#) MENU 1 [J] UTILITY TAB [E][F] CONFIG 2

הגדרות הקשורות למגרש

כוונן עדין של גובה הצליל של הכלי כולו

אתה יכול לכוון עדין את גובה הצליל של הכלי כולו כגון חלקי מקלדת, סגנון ושיר (למעט חלק המקלדת שמנגנים על ידי קולות ערכת התופים או SFX והשמעת שמע) -תכונה שימושית בעת ניגון PSR-S975/S775 יחד עם כלים אחרים או מוזיקת CD.

1.קרא את תצוגת הפעולה.

[E] MASTER TUNE/SCALE TUNE [E] TAB [E] MASTER TUNE [E] TAB [E] [E] 1

2.השתמש בלחצנים [5]/[4] כדי להגדיר את הכוונן בצעדים של 0.2 הרץ.

לחץ על הלחצנים [0] - [9] (של 4 או 5) זמנית כדי לאפס את הערך להגדרות היצרן של 440.0 הרץ.

הרץ.

קולות


כוונן קנה מידה

אתה יכול לבחור סולמות שונים לנגינה בכוונן מותאמים אישית לתקופות היסטוריות או ז'אנרים מוזיקליים ספציפיים.

1.קרא את תצוגת הפעולה.

[E] MASTER TUNE/SCALE TUNE [E] TAB [F] SCALE TUNE [E] TAB [E] [E] 1

2.השתמש בלחצני [A]/[B] כדי לבחור את הסולם הרצוי.




הכיוון של כל תו עבור הסולם הנבחר.
כעת מוצג.

סוגי קנה מידה מוגדרים מראש

להשתנות	טווח הגובה של כל אוקטבה מחולק שווה בשווה לשנים עשר חלקים, כאשר כל חצי שלב מרווח באופן שווה בגובה הצליל. זהו הכוונן הנפוץ ביותר במוזיקה כיום.
טהור מייגור, טהור קטין	כוונן זה משמר את המרווחים המתמטיים הטהורים של כל סולם, במיוחד עבור אקורדים משולשים (שורש, שלישי, חמישי). אתה יכול לשמוע את זה הכי טוב בהרמוניות ווקאליות ממש-כמו מקהלות ושירת א-קפלה.
פיתגורי	סולם זה הומצא על ידי הפילוסוף היווני המפורסם והוא נוצר מסדרה של חמישיות מושלמות, אשר ממוטטות לאוקטבה אחת. ה-3 בכוונן הזה מעט לא יציב, אבל ה-4 וה-5 יפים ומתאימים לכמה לידים.
טון ממוצע	סולם זה נוצר כשיפור בסולם פיתגורס, על ידי הפיכת המרווח השלישי הגדול יותר ל"מכוון". זה היה פופולרי במיוחד מהמאה ה-16 ועד המאה ה-18. הנדל, בין השאר, השתמש בסולם הזה.
WERCKMEISTER, קירנברגר	סולם מורכב זה משלב את מערכות Werckmeister I-Kirnerberger שהיו בעצמם שיפורים בסולם הטון הממוצע והפיתגורס. המאפיין העיקרי של סולם זה הוא שלכל מפתח יש אופי ייחודי משלו. הסולם היה בשימוש נרחב בתקופת באך ובטהובן, וגם כעת הוא משמש לעיתים קרובות בעת ביצוע מוזיקה תקופתית על צ'מבלו.
ARABIC1, ARABIC2	השתמש בכיוונים אלה בעת השמעת מוזיקה ערבית.

3שנה את ההגדרות הבאות לפי הצורך.



	[2] הערת בסיס	קובע את תו הבסיס עבור כל סולם. כאשר תו הבסיס משתנה, גובה הצליל של המקלדת עובר טרנספוזיציה, אך שומר על יחס הצליל המקורי בין התווים.
[3]/ [4]	מנגינה	בחר את התו הרצוי לכוון באמצעות הכפתורים [3] וכוונו אותו בסנטיים באמצעות הלחצנים. [4] הערה במונחים מוזיקליים "סנט" הוא 1/100 מחצי הטון. (100 סנט שווה חצי טון אחד).
[5]- [8]		PART SELECT קובע אם הגדרת Scale Tune תחול על כל חלק או לא.

הערה כדי לרשום את הגדרות Scale Tune לזיכרון הרישום, הקפד לסמן את הפריט SCALE בתצוגה REGISTRATION MEMORY CONTENTS נקרא באמצעות לחצן [MEMORY].

שינוי הקצאת החלק של לחצני TRANSPOSE

אתה יכול לקבוע על אילו חלקים מוחלים כפתורי TRANSPOSE [-]/[+].

1קרא את תצוגת הפעולה.

[פונקציה] [E] TAB תפריט [D] ב1 בקר [F] TAB מקלדת/פאנל

2השתמש בלחצן [B] כדי לבחור "3 TRANSPOSE ASSIGN".

3לחץ על הלחצנים [5]/[4] כדי לבחור את הקצאת החלק הרצויה.

מקלדת	הלחצנים [-]/[+] TRANSPOSE משפיעים על גובה הצליל של קולות המושמעים על המקלדת, השמעת סגנון (שנשלטת על ידי הביצוע בקטע האקורדים של המקלדת), והשמעת Multi Pad (כאשר Chord Match פועל, ואקורדים ביד שמאל מסומנים) - אך הם אינם משפיעים על השמעת השיר.
שיר	לחצני [-]/[+] TRANSPOSE משפיעים רק על גובה הצליל של השמעת השיר.
לשלוט	כפתורי [-]/[+] TRANSPOSE משפיעים על גובה הצליל הכללי של הכלי, למעט השמעת אודיו.


ניתן לאשר את ההקצאה על ידי התצוגה הקופצת שנקראת באמצעות לחצני [-]/[+] TRANSPOSE.



עריכת פרמטרים שהוקצו לכפתורי LIVE CONTROL

שמונת שילובי הפונקציות שהוקצו לכפתורי LIVE CONTROL מסופקים כברירת מחדל, עם זאת, ניתן לשנות את הפונקציות כרצונך מתוך מגוון אפשרויות.


1 לחץ על הלחצן [ASSIGN] כדי להעלות את תצוגת LIVE CONTROL.



קולות

2 השתמש בלחצני [A]/[B] או בלחצנים [8]–[1] כדי לבחור את מספר פונקציות שאתה רוצה לשנות.

3 לחץ על הלחצן (ASSIGN) [I] כדי לקרוא את חלון PARAMETER ASSIGN.



4 השתמש בלחצנים [4]–[2] (עבור כפתור 1) ובלחצנים [7]–[5] (עבור כפתור 2) לבחירת הפונקציות שיוקצו. למידע על פונקציות זמינות, ראה עמודים 12-14.

5 לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לסגור את חלון PARAMETER ASSIGN.

6 במידת הצורך, חזור על שלבים 2-5 כדי לשנות את הפונקציות עבור מספרים אחרים.

הערה: ההגדרות כאן נשמרות גם כאשר אתה מכבה את החשמל.

הערה: ניתן לשמור את ההגדרות כאן בזיכרון רישום.

הערה: בהתאם להגדרות הפאנל או איך אתה מזיז את הכפתור, ייתכן שלא תבחין בשינוי כלשהו בערך הפרמטר, או שהכפתור לא יפעל כמצופה, גם אם תסובב אותו.

פונקציות ידיות הניתנות להקצאה

מכוון את תדירות החיתוך של המסנן עבור החלקים הימניים 1-2. סיבוב הכפתור ימינה הופך את הצליל לבהיר יותר.	קול/מסנן/חתוך R1,R2
מכוון את התהודה של המסנן עבור החלקים הימניים 1-2. סיבוב הכפתור ימינה הופך את הצליל לבולט יותר.	קול/מסנן/רז R1,R2
מכוון את תדר החיתוך של הפילטר ואת התהודה עבור החלקים הימניים 1/2 או 2 כדי לשנות את הגוון או הטון של הצליל.	קול/מסנן R1,R2
	קול/מסנן R1
	קול/מסנן R2
מכוון את משך הזמן עד שהחלקים הימניים 1/2 או 2 יגיעו לרמתם המרבית לאחר נגינת המפתח. סיבוב הכפתור ימינה מגדיל אותו.	קול/התקפה R1,R2
	קול/התקפה R1
	קול/התקפה R2
מכוון את משך הזמן עד שהחלקים הימניים 1/2 או 2 ידורו לשקט לאחר שחרור המקש. סיבוב הכפתור ימינה מגדיל אותו.	קול/שחרור R1,R2
	קול/שחרור R1
	קול/שחרור R2
מכוון את עומק הדהוד עבור החלקים הימניים 1-2. סיבוב הכפתור ימינה עושה אותו עמוק יותר.	קול/אפקט R1,R2/Rev
מכוון את עומק הפזמון עבור החלקים הימניים 1-2. סיבוב הכפתור ימינה עושה אותו עמוק יותר.	קול/אפקט R1,R2/Cho
מכוון גם את עומק הריוורב וגם את עומק הפזמון עבור החלק הימני 1 או 2. סיבוב הכפתור ימינה עושה אותו עמוק יותר.	קול/אפקט R1/Rev,Cho
	קול/אפקט R2/Rev,Cho
מכוון את איזון עוצמת הקול בין החלקים הימניים 1-2. סיבוב הכפתור שמאלה מגביר את עוצמת הקול של 1, RIGHT בעוד שסיבוב ימינה מגביר את עוצמת הקול של 2, RIGHT	קול/מאזן R1,R2
מכוון את עוצמת הקול של Arpeggio. סיבוב הכפתור ימינה מגדיל אותו.	קול/ארפ/מהירות
מכוון את האורך של כל תו של Arpeggio. סיבוב הכפתור ימינה מגדיל אותו.	Voice/Arp/GateTime
התאם את המהירות של Arpeggio. סיבוב הכפתור ימינה הופך אותו למהיר יותר.	Voice/Arp/UnitMultiply
מכוון את תדירות החיתוך של המסנן עבור הסגנון. סיבוב הכפתור ימינה הופך את הצליל לבהיר יותר.	סגנון / סינון / חיתוך
מכוון את התהודה של המסנן עבור הסגנון. סיבוב הכפתור ימינה הופך את הצליל לבולט יותר.	סגנון/פילטר/תהודה
מכוון את תדר החיתוך של הפילטר ואת התהודה עבור הסגנון כדי לשנות את הגוון או הטון של הצליל.	סגנון/מסנן/חתך, seR
מכוון את עומק הדהוד עבור הסגנון. סיבוב הכפתור ימינה עושה אותו עמוק יותר.	סגנון/אפקט/דהוד
מכוון את עומק הפזמון עבור הסגנון. סיבוב הכפתור ימינה עושה אותו עמוק יותר.	סגנון/אפקט/פזמון
מכוון את עומק הריוורב והפזמון עבור הסגנון. סיבוב הכפתור ימינה עושה אותו עמוק יותר.	סגנון/אפקט/Rev, Cho

סגנון/Retrig/Rate	מכוון את אורך ה- Style Retriquer החלק הראשון של הסגנון הנוכחי חוזר על עצמו באורך שצוין. סיבוב הכפתור ימינה מקטין אותו.
סגנון/Retrig/OnOff	מפעיל/כיבוי את פונקציית Style Retriquer. סיבוב הכפתור ימינה מפעיל אותו, בעוד שסיבובו שמאלה מכבה אותו.
סגנון/Retrig/OnOff, Rate	מפעיל/כיבוי את פונקציית Style Retriquer ומתאים את אורכה. סיבוב הכפתור לצד השמאלי ביותר מכבה את הפונקציה; סיבובו ימינה מפעיל את הפונקציה ומקטין את האורך.
Style/Track-Mute A	מפעיל/כיבוי את ההשמעה של ערוצי הסגנון. סיבוב הכפתור למצב השמאלי ביותר מפעיל רק את ערוץ Rhythm 2, ושאר הערוצים כבויים. על ידי סיבוב הכפתור עם כיוון השעון ממצב זה, הערוצים מופעלים בסדר קצב 1, בס, אקורד 1, אקורד 2, פאד, משפט 1, משפט 2, וכל הערוצים מופעלים כאשר הכפתור מגיע למצב הימני ביותר. הפעלה/כיבוי של הערוצים מאפשרת לך לשנות בקלות את התחושה הקצבית.
סגנון/מסלול-השתק ב	מפעיל/כיבוי את ההשמעה של ערוצי הסגנון. סיבוב הכפתור למצב השמאלי ביותר מפעיל רק את ערוץ אקורד 1, ושאר הערוצים כבויים. על ידי סיבוב הכפתור עם כיוון השעון ממצב זה, הערוצים מופעלים בסדר של אקורד 2, פאד, בס, ביטוי 1, ביטוי 2, קצב 1, קצב 2, וכל הערוצים מופעלים כאשר הכפתור מגיע למצב הימני ביותר. הפעלה/כיבוי של הערוצים מאפשרת לך לשנות בקלות את התחושה הקצבית.
CIM(tG)/אפקט/הדהוד	מכוון את עומק הדהוד עבור המיקרופון או צליל כניסת הגיטרה. סיבוב הכפתור ימינה עושה אותו עמוק יותר.
MIC(Gt)/Effect/Chorus	מכוון את עומק הפזמון עבור המיקרופון או צליל כניסת הגיטרה. סיבוב הכפתור ימינה עושה אותו עמוק יותר.
MIC(Gt)/Effect/DSP	מכוון את עומק אפקט DSP-העבור המיקרופון או צליל כניסת הגיטרה. סיבוב הכפתור ימינה עושה אותו עמוק יותר. הערה בהתאם לסוג DSP-השנבחר או איך המיקרופון או הגיטרה מחוברים, הסאונד לא ניתן לשנות.
CIM(tG)/ווליום	מכוון את עוצמת הקול של כניסת צליל המיקרופון או הגיטרה מהשקע GUITAR INPUT]. [MIC/סיבוב הכפתור ימינה מגדיל אותו.
MIC/VH-Balance (PSR-S975)	מכוון את איזון הווליום בין הקול המוביל (הקול שלך) לבין הרמוניה ווקאלית. סיבוב הכפתור שמאלה מגביר את עוצמת הקול הווקאלי המוביל, בעוד שסיבובו ימינה מגביר את עוצמת הקול של Vocal Harmony.
אודיו/ווליום	שולט בעוצמת השמעת השמע. כאשר אתה מסובב את הכפתור ימינה, הוא מתגבר.
XUA/ווליום	שולט בעוצמת הקלט משקע [AUX IN]. סיבוב הכפתור ימינה מגדיל אותו.
איזון/קול, סגנון	מכוון את איזון עוצמת הקול בין השמעת הקול והסגנון. סיבוב הכפתור שמאלה מגביר את עוצמת הקול של הסגנון, בעוד שסיבובו ימינה מגביר את עוצמת הקול.
איזון/סגנון, daP.M	מכוון את איזון הווליום בין הסגנון והניגון של Multi Pad. סיבוב הכפתור שמאלה מגביר את עוצמת הקול של Style, בעוד שסיבובו ימינה מגביר את עוצמת הקול של Multi Pad.
מאזן/שמע, AUX	מכוון את איזון עוצמת הקול בין השמעת השמע לכניסת הקול משקע [AUX IN]. סיבוב הכפתור שמאלה מגביר את עוצמת השמע של השמעת אודיו, בעוד שסיבובו ימינה מגביר את עוצמת הקול של הכניסה משקע [AUX IN].

מאזן/שיר, אודיו	מכוון את איזון עוצמת הקול בין השמעת השיר והשמע. סיבוב הכפתור שמאלה מגביר את עוצמת הקול של השיר, בעוד שסיבוב ימינה מגביר את עוצמת השמע. (USB Audio Player)
מאזן/שיר, AUX	מכוון את איזון עוצמת הקול בין השמעת השיר לכניסת הצליל משקע [AUX IN]. סיבוב הכפתור שמאלה מגביר את עוצמת השמע של השיר, בעוד שסיבוב ימינה מגביר את עוצמת הקול של הקלט משקע [AUX IN].
איזון/AUX, MIDI	מכוון את איזון עוצמת הקול בין השמעת נתוני MIDI (שיר, סגנון, ריבוי פאד) ואודיו (נגן אודיו USB וכניסה משקע [AUX IN]). סיבוב הכפתור שמאלה מגביר את עוצמת הקול של MIDI, בעוד שסיבוב ימינה מגביר את עוצמת השמע.
מסנן/קול, סגנון	מכוון את תדר החיתוך של הפילטר ואת התהודה עבור כל חלקי המקלדת והסגנון כדי לשנות את הגוון או הטון של הצליל.
הדהוד/קול, סגנון	מכוון את עומק הדהוד עבור כל חלקי המקלדת והסגנון. סיבוב הכפתור ימינה עושה אותו עמוק יותר.
פזמון/קול, סגנון	מכוון את עומק הפזמון עבור כל חלקי המקלדת והסגנון. סיבוב הכפתור ימינה עושה אותו עמוק יותר.
מאסטר טמפו	משנה את הקצב של הסגנון או השיר שנבחרו כעת. סיבוב הכפתור שמאלה הופך אותו לאט יותר, בעוד שסיבוב ימינה הופך אותו למהיר יותר. טווח ההגדרות הוא מ-05% מערך הקצב המוגדר כברירת מחדל ל-051%.
<ללא הקצאה>	שום פונקציה לא מוקצית.

עריכת קולות (סט קולי)

הפונקציה Voice Set מאפשרת לך ליצור קולות משלך על ידי עריכת כמה פרמטרים של הקולות הקיימים. לאחר שיצרת קול, תוכל לשמור אותו כקובץ בזיכרון הפנימי (כונן USER) או לכונן הבזק מסוג USB לצורך אחזור עתידי.

1. בחר את הקול הרצוי (מלבד קול חלילי אורגן).

לקולות חלילי עוגב יש שיטת עריכה שונה מזו המתוארת כאן. להוראות על עריכת קולות חלילי העוגב, ראה [עמוד 20](#).

2. בתצוגת בחירת קול, לחץ על הלחצן [5] (קול SET) של MENU 1 כדי להתקשר למעלה בתצוגה VOICE SET.

3. השתמש בלחצני [E][F] TAB כדי לקרוא את דף ההגדרות הרלוונטי.

למידע על הפרמטרים הזמינים בכל עמוד, ראה "פרמטרים הניתנים לעריכה בתצוגות VOICE SET" בעמוד [16](#).

קולות



4. לפי הצורך, השתמש בלחצנים [A]/[B] כדי לבחור את הפרט (הפרמטר) שיש לערוך וערוך את הקול באמצעות הלחצנים [1]–[8].

על ידי לחיצה על כפתור [D] (COMPARE), תוכל להשוות את הצליל של הקול הערוך לקול המקורי (שלא ערוך).

5. לחץ על הלחצן [I] (SAVE) כדי לשמור את הקול הערוך שלך.

לפרטים על פעולת השמירה, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש.

הודעה

ההגדרות יאבדו אם תבחר קול אחר או תכבה את החשמל למכשיר מבלי לבצע את פעולת השמירה.

NEXT PAGE

פרמטרים הניתנים לעריכה בתצוגות VOICE SET

הפרמטרים של ערכת הקול מאורגנים בחמישה דפים שונים. הפרמטרים בכל עמוד מתוארים בנפרד, להלן.


הערה הפרמטרים הזמינים משתנים בהתאם לקול.

עמוד משותף

מסלול אודיו (עוצמת הקול של הקול הערוך הנוכחי).

[2 00]/
[3 00]

TOUCH SENSE מכונן את רגישות המגע (רגישות למהירות), או עד כמה עוצמת הקול מגיב לעוצמת המשחק שלך.



DEPTH: קובע את רגישות המהירות, או כמה רמת הקול משתנה בתגובה לעוצמת הנגינה שלך (מהירות).

OFFSET: קובע את כמות המהירויות המתקבלות מותאם לאפקט המהירות בפועל.

[4 00]/
[5 00]

PART OCTAVE מעביר את טווח האוקטבות של הקול הערוך למעלה או למטה באוקטבות. כאשר הקול הערוך משמש כאחד מהחלקים הימניים 1-2, פרמטר R1/R2 זמין; כאשר הקול הערוך משמש כחלק, הפרמטר LEFT זמין.

MONO/POLY [6 00] קובע אם הקול הערוך מנוגן באופן מונופוני או פולי-מבחינה קולית. הגדרה זו יכולה להתבצע גם מהלחצן VOICE EFFECT [MONO] בפאנל.

MONO TYPE [7 00] קובע את התנהגות התווים של צלילים מתפוררים, כגון גיטרה, כאשר הם מנוגנים עם legato. כאשר הקול הערוך מוגדר MONO-למעלה.

NORMAL, הצליל הבא נשמע לאחר הפסקת התו הקודם. כאשר LEGATO נבחר, הצליל של התו שהושמע קודם לכן נשמר ורק גובה הצליל משתנה לזה של התו הבא.

הערה פרמטר זה אינו זמין עבור קולות סופר ארטיקולציה, קולות חליל עוגב וערכת תופים/SFX קולות, ומתנהג כמו ההגדרה NORMAL כאשר קולות הללו נבחרים.
הערה כאשר LEGATO נבחרה, ההתנהגות (מלבד מה שמתואר כאן) עשויה להיות שונה מ-NORMAL, בהתאם להגדרות הפאנל.

PORTAMENTO [8 00] קובע את זמן מעבר הקול הערוך מוגדר MONO-למעלה.

הערה פורטמנטו היא פונקציה שיוצרת מעבר חלק בגובה הצליל מהתו הראשון המושמע על התו המקלדת למקלדת הבאה.

CONTROLLER אָפּטֵן

ניתן להשתמש בגלגל [MODULATION] כדי לשנות את הפרמטרים שלהלן, כמו גם את הגובה (vibrato). כאן, אתה יכול להגדיר את המידה שבה הגלגל [MODULATION] מווסת כל אחד מהפרמטרים הבאים.

מסנן [2]	קובע את המידה שבה הגלגל [MODULATION] מווסת את תדר החיתוך של המסנן. לפרטים על המסנן, ראה להלן.
	AMPLITUDE [3] קובע את המידה שבה מווסת הגלגל [MODULATION] המשרעת (נפח).
LFO PMOD [5]	קובע את המידה שבה הגלגל [MODULATION] מווסת את הגובה, או את אפקט הוויברטו.
LFO FMOD [6]	קובע את המידה שבה הגלגל [MODULATION] מווסת את אפנון הפילטר, או את אפקט ה-wah.
	LFO AMOD [7] קובע את המידה שבה מווסת הגלגל [MODULATION] המשרעת, או אפקט הטרמולו.


עמוד קול
לסנן

פילטר הוא מעבד שמשנה את הגוון או הטון של צליל על ידי חסימה או מעבר של טווח תדרים מסוים. הפרמטרים שלהלן קובעים את הגוון הכולל של הצליל על ידי הגברת או חיתוך טווח תדרים מסוים. בנוסף להפיכת הצליל לבהיר יותר או רך יותר, ניתן להשתמש בפילטר להפקת אפקטים אלקטרוניים דמויי סינטיסייזר.

בהיר. [1] (בהירות)	קובע את תדר החיתוך או טווח התדרים האפקטיבי של המסנן (ראה תרשים). ערכים גבוהים יותר מביאים לצליל בהיר יותר.	
HARMO. [2] (תוכן הרמוני)	קובע את הדגש שניתן לתדר החיתוך (תהודה), שנקבע BRIGHT-בלעיל (ראה תרשים). ערכים גבוהים יותר מביאים להשפעה בולטת יותר.	

למשל


הגדרות EG (מחולל מעטפות) קובעות כיצד רמת הצליל משתנה בזמן. זה מאפשר לך לשחזר מאפייני סאונד רבים של כלים אקוסטיים טבעיים - כגון התקפה מהירה והתפוררות של צלילי כלי הקשה, או שחרור ארוך של צליל פסנתר מתמשך.



קובע באיזו מהירות הצליל מגיע לרמתו המרבית לאחר נגינת המפתח. ככל שהערך נמוך יותר, ההתקפה מהירה יותר.	[3] מתקפה
קובע באיזו מהירות הצליל מגיע לרמת השמירה שלו (רמה מעט נמוכה מהמקסימום). ככל שהערך נמוך יותר, הריקבון מהיר יותר.	[4] דעיכה
קובע באיזו מהירות הצליל יורד עד לשתיקה לאחר שחרור המפתח. ככל שהערך נמוך יותר, הריקבון מהיר יותר.	[5] שחרור

VIBRATO

Vibrato הוא אפקט צליל רועד ורוטט המופק על ידי אפנון קבוע של גובה הקול.



קובע את עוצמת אפקט V-Vibrato ההגדרות גבוהות יותר מביאות ל-Vibrato בולט יותר.	[6] עומק
קובע את מהירות אפקט V-Vibrato.	[7] SPEED
קובע את משך הזמן שעובר בין נגינת מפתח לתחילת אפקט V-Vibrato ההגדרות גבוהות יותר מגדילות את העיכוב של הופעת V-Vibrato.	[8] עיכוב

עמוד EFFECT/EQ

עומק הדחוד 1/עומק פזמון/עומק DSP/SUSTAIN של פאנל

מכוון את עומק ההדהוד.	REVERB עומק	[1] / [2]
מכוון את עומק הפזמון.	מקהלה עומק	[3] / [4]
קובע אם אפקט DSP מופעל או כבוי. הגדרה זו יכולה להתבצע גם מהלחצן VOICE EFFECT [DSP] בפאנל.	DSP ON/OFF	[5]
מכוון את עומק DSP. אם ברצונך לבחור מחדש את סוג DSP, התוכל לעשות זאת בתפריט "2 DSP" המוסבר בעמוד 19.	DSP DEPTH	[6]
קובע את רמת השמירה המוחלת על הקול הערוך כאשר הלחצן [SUSTAIN] VOICE EFFECT בלוח מופעל.	[7] פאנל לתמוך	

2 DSP

	קולטור [2 00]	בוחר את הקטגוריה והסוג של אפקט DSP.בוחר סוג לאחר בחירת קטגוריה.
	סוג [3 00]/ [4 00]	
	[6 00]וריאציה הפעלה/כיבוי	מפעיל או מכבה את וריאצית DSP-העבור הקול הנבחר. ניתן לבצע הגדרה זו גם מהלחצן VOICE EFFECT [DSP VARI.]
	פרט [5 00]/ [7 00]	קורא לתצוגת הגדרות מפורטת. לחץ על הלחצן [5 00] לעריכת ערך הפרמטר הסטנדרטי, ועל הלחצן [7 00] לעריכת ערך הפרמטר Variation.
	[2 00] [4 00]-	PARAMETERבוחר את פרמטר וריאציה של DSP שיש להגדיר.
	פר [5 00] [6 00]-	מכוון את הערך של פרמטר וריאציה DSP.

קולות

3 EQ

קובע את התדר וההגבר של פסי EQ-ההנמוכים והגבוהים. השתמש בלחצנים [4 00]-[2 00] עבור פס EQ-ההנמוך, ובלחצני [7 00]-[5 00] עבור פס EQ-ההגבוה.

עמוד הרמוניה/ARP
זהה לתצוגה שנקראת דרך HARMONY/ARPEGGIO [B] TAB [E] MENU 1 [B] (עמודים 7-8) למעט הנקודות הבאות:
• הפרטים שנקבעו באמצעות לחצני [7 00] (פרטים) מוצגים בחלק העליון של התצוגה. •הלחצנים (COMPARE) [D]-[I] (SAVE) זמינים (ראה שלבים 4-5 בעמוד 15).


השבתת בחירה אוטומטית של ערכות קול (אפקטים וכו')

כל קול מקושר להגדרות ברירת המחדל שלו. VOICE SETבדרך כלל הגדרות אלו נקראות אוטומטית כאשר נבחר קול. עם זאת, אתה יכול גם להשבית תכונה זו על ידי הפעולה בתצוגה הרלוונטית כפי שמוסבר להלן. לדוגמה, אם ברצונך לשנות את הקול אך לשמור על אותו אפקט, הגדר את הפרמטר EFFECT-ל-FFO (בתצוגה המוסברת להלן).

1קרא את תצוגת הפעולה.

פונקציה [E] TAB [E] תפריט [F] 1 מסנן ערכת קול

2השתמש בלחצני [A]/[B] כדי לבחור חלק במקלדת.



3 השתמש בלחצנים [7]–[4] כדי להפעיל או לכבות כל פריט עבור החלק שנבחר. כאשר הלחצן מוגדר ON, להגדרות הפרמטרים המתאימות נקראות אוטומטית יחד עם בחירת הקול. למידע על הפרמטרים המקושרים לכל פריט, ראה להלן.

קול [4]	מתאים להגדרות הפרמטרים של העמודים CONTROL-LER ו-SOUND. COMMON,
אפקט [5]	מתאים להגדרות הפרמטרים של 1-2 בדף EFFECT/EQ.
EQ [6]	מתאים להגדרות הפרמטר של 3 בדף EFFECT/EQ.
הרמוניה/ARPEGGIO [7]	מתאים לדף HARMONY/ARP.

1

קולות

עריכת קולות חלילי עוגב

ניתן לערוך את קולות חליל האורגן על ידי התאמת מנופי הצילום, הוספת צליל ההתקפה, החלת אפקטים ואקולייזר וכו'.

1. בחר את קול חלילי האורגן הרצוי.

1-1 לחץ על הלחצן [ORGAN FLUTES].

2-1 לחץ על הלחצן (PRESET) [I] כדי להעלות את תצוגת בחירת הקול.

3-1 לחץ על אחד מהלחצנים [A]–[J] כדי לבחור את הקול הרצוי.

2 לחץ על הלחצן (VOICE SET) [5] כדי לקרוא את תצוגת VOICE SET.

3 השתמש בלחצני [E][F] TAB כדי לקרוא את דף ההגדרות הרלוונטי (FOOTAGE, VOLUME/ATTACK או EFFECT/EQ).

למידע על הפרמטרים הזמינים בכל עמוד, ראה עמודים 20–21.

4. ערוך את קול חלילי האורגן.

5 לחץ על הלחצן (PRESET) [I] כדי לקרוא את תצוגת בחירת קול חלילי האורגן.

6. שמור את הקול הערוך שלך.

להוראות על פעולת השמירה, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש.

הודעה

ההגדרות יאבדו אם תבחר קול אחר או תכבה את החשמל למכשיר מבלי לבצע את פעולת השמירה.

□ עמוד מדה

עיין במדריך למשתמש, פרק 1.

 NEXT PAGE

עמוד כרך/תקיפה



FOOTAGE. זהו לדף

1

	[1] כרך	מכוון את הווליום הכולל של חלילי העוגב. ככל שהסרגל הגרפי ארוך יותר, כך עוצמת הקול גדלה.
	[2] RESP. (תגובה)	משפיע הן על התקיפה והן על השחרור (עמוד 18) של הצליל, מגדיל או מקטין את זמן התגובה של ההתנפחות והשחרור הראשוניים, בהתבסס על בקורות FOOTAGE. ככל שהערך גבוה יותר, כך ההתנפחות והשחרור לאט יותר.
	[3] VIBRATO מהירות	קובע את מהירות אפקט הוויברטו שנשלט על ידי V-Vibrato On/ (כפיתורי V-Vibrato Depth ו-[F]/[G])([H]).
	[4] מצב	בקרת MODE בוחרת בין שני מצבים: FIRST-EACH במצב, FIRST (צליל הקשה) מוחל רק על התווים הראשונים שנוגנו ומוחזקים בו זמנית; בזמן שהצלילים הראשונים מוחזקים, כל התווים שנשמעו לאחר מכן לא מוחלים התקפה. במצב כל אחד, ההתקפה מוחלת באופן שווה על כל ההערות.
	[5]-[7]	4', 2 2/3', 2' אלה קובעים את עוצמת צליל ההתקפה של קול חלילי האורגן. הפקדים של '2-14', '2-2/3' מגבירים או מפחיתים את עוצמת קול ההתקפה בצילומים התואמים. ככל שהסרגל הגרפי ארוך יותר, כך עוצמת צליל ההתקפה גדולה יותר.
	[8] LENGTH	משפיע על חלק ההתקפה של הצליל מייצר דעיכה ארוכה או קצרה יותר מיד לאחר ההתקפה הראשונית. ככל שהסרגל הגרפי ארוך יותר, כך הדעיכה ארוכה יותר.

קולות

עמוד EFFECT/EQ

אותם פרמטרים כמו בעמוד "VOICE SET "EFFECT/EQ" המוסבר בעמוד 18, פרט לכך ש-SUSTAIN LENAP אינו זמין עבור קולות חלילי האורגן.

הוספת תוכן חדש - חבילות הרחבה

התקנת ערכות הרחבה מאפשרת לך להוסיף מגוון קולות וסגנונות אופציונליים לתיקיית "הרחבה" בכוון USER. סעיף זה מכסה את הפעולות שעשויות להיות נחוצות כדי להוסיף תוכן חדש למכשיר.

התקנת נתוני Expansion Pack-המכונן הבזק מסוג USB

הקובץ המכיל את חבילות ההרחבה המצורפות ("*.ppi" או "*.cpi") שיוקנו במכשיר נקרא "קובץ התקנת חבילה". ניתן להתקין במכשיר רק קובץ התקנת Pack אחד. אם ברצונך להתקין מספר חבילות הרחבה, אגד את החבילות יחד במחשב שלך באמצעות התוכנה "מנהל ההרחבה של Yamaha". למידע על אופן השימוש בתוכנה, עיין במדריך המצורף.

הודעה

יהיה עליך להפעיל מחדש את המכשיר לאחר השלמת ההתקנה. הקפד לשמור את כל הנתונים הנערכים כעת לפני כן, אחרת הם יאבדו.

1 חבר את כוון הבזק מסוג USB שבו נשמר קובץ התקנת החבילה הרצוי ("*.ppi" או "*.cpi") למסוף [USB TO DEVICE].

2 קרא את תצוגת הפעולה.

[F] TAB [F] תפריט [F] 2 התקנת חבילה

3 השתמש בלחצנים [A]–[J] כדי לבחור את קובץ התקנת החבילה הרצוי.

4 לחץ על הלחצן (INSTALL) [6].

5 פעל לפי ההוראות המוצגות בתצוגה.

זה מתקין את נתוני החבילה שנבחרו בתיקיית "הרחבה" בכוון USER.

שיר, סגנון או זיכרון רישום המכיל קולות הרחבה או סגנונות שיר, סגנון או זיכרון רישום המכילים קולות הרחבה או סגנונות לא יישמעו כראוי או שלא ניתן יהיה לקרוא אותם, אם נתוני Expansion Pack-האינם קיימים במכשיר. אנו ממליצים לרשום את השם של חבילת ההרחבה כאשר אתה יוצר את הנתונים (שיר, סגנון או זיכרון רישום) באמצעות קולות הרחבה או סגנונות, כדי שתוכל למצוא ולהתקין בקלות את חבילת ההרחבה בעת הצורך.

הסרת ההתקנה של נתוני Expansion Pack-ה

ניתן להסיר את נתוני Expansion Pack-העל-ידי ביצוע פעולת האיפוס עבור קבצים ותיקיות (ראה [עמוד 134](#)).

הודעה

כאשר אתה מאפס FILES & FOLDERS לא רק נתוני Expansion Pack-האלא כל שאר הקבצים והתיקיות בכוון USER נמחקים.

שמירת קובץ המידע על המכשיר בכונן הבזק מסוג USB

אם אתה משתמש בתוכנת "Yamaha Expansion Manager" כדי לנהל את נתוני החבילה, ייתכן שיהיה עליך לאחזר את קובץ המידע של המכשיר מהמכשיר כמתואר להלן. למידע על אופן השימוש בתוכנה, עיין במדריך המצורף.

1. חבר את זיכרון הבזק מסוג USB למסוף [USB TO DEVICE].

הערה לפני השימוש בכונן הבזק מסוג USB, הקפד לקרוא את "חיבור התקני USB" במדריך למשתמש, פרק 10.

2. קרא את תצוגת הפעולה.

[פונקציה] TAB [F] תפריט [G] 2 מערכת TAB [E] הבעלים



3. לחץ על הלחצן [D] (EXPORT INSTRUMENT INFO).

4. פגעל לפי ההוראות המוצגות.

פעולה זו שומרת את קובץ המידע של המכשיר בספריית השורש בכונן הבזק מסוג USB. הקובץ השמור נקרא "PSR-S975_InstrumentInfo.n27" או "PSR-S775_InstrumentInfo.n27".

1

קולות

סגנונות

תוכן

25.	סוגי אצבעות אקורד
Fingered	• סוגי אקורדים שזוהו במצב 26.
27.	הגדרות הקשורות להשמעת סגנון
29.	שינון הגדרות מקוריות להגדרות מגע אחד.
30.	יצירה/עריכה של סגנונות (יוצר סגנונות)
30.	• הליך בסיסי ליצירת סגנון.
32.	• הקלטה בזמן אמת
(EDIT)	• הקלטה שלב 36.
(ASSEMBLY)	• הרכבה בסגנון 36.
(GROOVE)	• עריכת התחושה הקצבית 38.
(CHANNEL)	• עריכת נתונים עבור כל ערוץ 40.
(PARAMETER)	• ביצוע הגדרות פורמט קובץ בסגנון 41.
46.	• עריכת חלק הקצב של סגנון (הגדרות תופים)

סוגי סגנון (מאפיינים)

הסוג המסוים של הסגנון מצוין בפינה השמאלית העליונה של שם הסגנון בתצוגת בחירת הסגנון. המאפיינים המגדירים של סגנונות אלה ויתרונות הביצועים שלהם מתוארים להלן.



• יתרונות: סגנונות אלו מספקים עיבודים מקצועיים ומרגשים בשילוב עם יכולת משחק מושלמת. הליווי המתקבל עוקב בדיוק אחר האקורדים של הנגן. כתוצאה מכך, משתנה האקורדים שלך וההרמוניות צבעוניות הופכות מיידית לליווי מוזיקלי כמו חיים.

Session: • הסגנונות הללו מספקים ריאליזם וגיוון אותנטי אפילו יותר על ידי ערבוב בין סוגי אקורדים ושינויים מקוריים, כמו גם ריפים מיוחדים עם שינויי אקורדים, עם הקטעים הראשיים. אלה תוכננו כדי להוסיף "ספייס" ונגיעה מקצועית לביצועים שלך לשירים מסוימים ובז'אנרים מסוימים. זכור, עם זאת, ייתכן שהסגנונות לא בהכרח מתאימים - או אפילו נכונים מבחינה הרמונית - לכל השירים ולכל נגינת האקורדים. במקרים מסוימים, למשל, השמעת שלישייה מז'ורית פשוטה לשיר קאנטרי עשויה לגרום לאקורד שביעית "ג'ז", או נגינת אקורד על-בס עלולה לגרום לליווי לא הולם או בלתי צפוי.

• משחק חופשי: סגנונות אלה מאופיינים בביצועים של רובאטו. אתה יכול להופיע בחופשיות עם בצורה יוצאת דופן ליווי אקספרסיבי, מבלי להיות מוגבל על ידי קצב קפדני.

DJ • מציין את סגנון DJ-הלמידע נוסף על סגנונות DJ, עיין במדריך למשתמש.

• ++אודיו (PSR-S975): מציין את סגנון האודיו. למידע נוסף על סגנונות אודיו, עיין בדף הבעלים

ידי.

לרשימת הסגנונות הקבועים מראש, עיין ברשימת הנתונים באתר.


סוגי אצבעות אקורד

סוג אצבעות האקורדים קובע כיצד אקורדים מוגדרים עבור השמעת סגנון. ניתן לשנות את הסוג מ: [A] 1 MENU [E] TAB
[FUNCTION] פיצול נקודה/אקורד אצבע [F] TAB
אצבעות אקורד.

אצבע בודדת	עושה את זה פשוט להפיק ליווי מתוזמר באמצעות אקורדים מז'ור, שביעית, מינור ואקורדים מינור-שביעי על ידי לחיצה על מקש אחד, שניים או שלושה בלבד בחלק האקורד של המקלדת. ג  לאקורד מז'ור, הקש על מקש השורש בלבד. C7  לאקורד שביעי, לחץ בזמנית על מקש השורש ומקש לבן משמאלו. ס"מ  לאקורד מינור, לחץ בזמנית על מקש השורש ומקש שחור משמאלו. Cm7  לאקורד מינור-שביעי, לחץ בזמנית על מקש השורש וגם על מקש לבן ושחור משמאלו.
ריבוי אצבעות	מזהה אוטומטית אצבעות אצבע עם אצבע בודדת או אצבעות, כך שתוכל להשתמש בכל סוגי האצבעות מבלי להחליף את סוגי האצבעות.
עם אצבעות	מאפשר לך לציין את האקורד על ידי לחיצה על התווים המרכיבים אקורד בחלק היד השמאלית של המקלדת כאשר [ACMP] מופעל או החלק השמאלי מופעל. למידע על אילו תווים ללחוץ עבור כל אקורד, עיין בעמוד 26 , או השתמש בפונקציה Chord Tutor בחצי הימני של תצוגה 12.
	FINGERED ON BASS מקבל את אותן האצבעות כמו FINGERED, אך התו הנמוך ביותר המושמע ב חלק האקורדים של המקלדת משמש כתו הבס, ומאפשר לך לנגן אקורדים "על בס". (בסוג FINGERED, השורש של האקורד משמש תמיד בתור תו הבס.)
	FULL KEYBOARD מזהה אקורדים בכל טווח המקשים. אקורדים מזוהים בצורה דומה, FINGERED-לגם אם מפצלים את התווים בין היד השמאלית והימנית -למשל, נגינה של תו בס ביד שמאל ואקורד בימין, או על ידי נגינת אקורד ביד שמאל ותווי מנגינה עם ימין.
עם אצבעות AI	FINGERED-למעט שניתן לנגן פחות משלושה תווים לציון האקורדים (בהתבסס על האקורד שהושמע קודם לכן וכו').
	AI FULL KEYBOARD סוג זה דומה למקלדת מלאה, למעט שניתן לנגן פחות משלושה תווים לציון האקורדים (בהתבסס על האקורד שהושמע קודם לכן וכו'). לא ניתן לנגן אקורדים 11, 19-31.

הערה "AI" מייצג "בינה מלאכותית".

סוגי אקורדים מזוהים במצב Fingered



שם אקורד [קיצור]	קול רגיל*	תצוגה עבור שורש "C"
1+8	1+8	C1+8
1+5	1+5	C1+5
רב סרן [M]	1+3+5	ג
שישי [6]	1+2+3+5	C6
מיילור שביעי [M7]	1+(2)+3+4+5+7	CM7
מיילור שביעי משטח חמישי [M7b5]	1+3+(5)+7 1+3+b5+7	CM7(b5)
מיילור שביעי הוסף חד אחד עשר [M7(#11)]	1+(3)+5+6	CM7(#11)
הוסף תשיעי [add9]		Cadd9
מיילור שביעי תשיעי [M7_9]	1+#2+3+(5)+b7 1+4+5	CM7(9)
שישי תשיעי [6_9]	1+3+5+b6+b7	C6(9)
חמישית שטוחה [(b5)]	1+b2+3+(5)+b7	Cb5
מוגדל [אוגוסט]	1+3+b5+b7	קאוג
מוגדל שביעי [7אוגוסט]	1+3+(5)+6+b7	C7אוגוסט
מיילור שביעי מוגדל [M7aug]	1+(2)+3+4+5+b7	CM7אוגוסט
קטין [m]	1+3+(5)+b7+1(5)+b7+1+	ס"מ
מינור ששי [m6]	1+b3+b5 1+b3+b5+6	Cm6
קטין שביעי [m7]	1+2+b3+(5)+7	Cm7
מינור שביעית שטוחה חמישית [m7b5]	1+b3+b5+7 1+b3+(5)+7	Cm7(b5)
תוספת קטין תשיעית [m(9)]	1+(2)+b3+4+5+(b7)	ס"מ להוסיף 9
קטין שביעי תשיעי [m7(9)]	1+2+b3+(5)+b7	Cm7(9)
מינור שביעי אחד עשר [m7(11)]	1+b3+1+b5+	Cm7(11)
מינור מז'ור שביעית שטוחה חמישית [mM7b5]	1+b3+5+6 1+b3+(5)+b7	CmM7(b5)
מינור מז'ור שביעי [mM7]	1+(3)+5+7 1+b3+5	CmM7
מינור מז'ור שביעי תשיעי [mM7(9)]	1+3+#5 1+3+#5+b7	CmM7(9)
מופחת [עמום]	1+2+3+(5)+6 1+3+b5	Cdim
ירד שביעי [dim7]	1+2+3+(5)+7	Cdim7
שביעי [7]		C7
שביעי מושעה רביעי [7sus4]		C7sus4
שביעי תשיעי [7(9)]		C7(9)
שביעית הוסף חד אחד עשר [7(#11)]		C7(#11)
שביעית הוספה שלוש עשרה [7(13)]		C7(13)
שביעית שטוחה חמישית [7b5]		C7(b5)
שביעית שטוחה תשיעית [7(b9)]		C7(b9)
שביעית הוסף שטוח שלוש עשרה [7(b13)]		C7(b13)
שביעית חד תשיעית [7(#9)]		C7(#9)
מושעה רביעי [sus4]		Csus4
אחת ועוד שתיים ועוד חמש [sus2]	1+b2+2	Csus2
	1+2+5	לבטל

*ניתן להשמיט הערות בסוגריים.


הגדרות הקשורות להשמעת סגנון

לכלי יש מגוון הגדרות להשמעת סגנון שניתן לגשת אליהם בתצוגה למטה.

1.קרא את תצוגת הפעולה.

[פונקציה] [E] TAB תפריט [G] 1הגדרת סגנון

2.השתמש בלחצנים [B]/[C]-[8] -עבור כל הגדרה.



2
סגנונות

[ב]	קישור זמון OTS	זה חל על הפונקציה OTS Link. פרמטר זה קובע את התזמון שבו הגדרות One Touch Setting נקרא מיד כאשר אתה לחץ על כפתור MAIN VARIATION [A]-[D]. (כפתור [OTS LINK] חייב להיות מופעל). זמן אמת: One Touch Setting נקרא מיד כאשר אתה לחץ על כפתור MAIN VARIATION. One Touch Setting BAR NEXT: נקראת במדידה הבאה, אחרי אתה לוחץ על כפתור MAIN VARIATION.
[ג]		STOP ACMP כאשר [ACMP] מופעל [SYNC START]-וכובי, אתה יכול לשחק אקורדים בקטע האקורדים של המקלדת כשהסגנון נעצר, ועדיין שומעים את אקורד הליווי. במצב זה - הנקרא "עצור ליווי" - כל אצבעות אקורד חוקיות מזהות והשורש/סוג האקורד מוצגים בתצוגה. כאן, אתה יכול לקבוע אם האקורד המושמע בקטע האקורד יישמע או לא בסטטוס Stop Accompaniment. OFF: האקורד המושמע בקטע האקורדים לא יישמע. STYLE: האקורד המושמע בקטע האקורד יישמע דרך הקולות של ערוץ Pad-הוערוץ הבס של הסגנון הנבחר. FIXED: האקורד המושמע בקטע האקורד יישמע באמצעות הקול שצוין, ללא קשר לסגנון הנבחר. הערה כאשר הסגנון הנבחר מכיל MegaVoices צלילים בלתי צפויים עשויים להיגרם כאשר זה מוגדר ל "סגנון". הערה כאשר אתה מקליט שיר, האקורד שזוהה על ידי נגינת הליווי עצור יכול להיות מוקלט ללא קשר להגדרה כאן. שים לב שגם נתוני הקול והאקורד הנשמעים מוקלטים כשהם מוגדרים, "STYLE"-לורק נתוני האקורדים מוקלטים כשהם מוגדרים ל-"FFO" או "FIXED".

		הצבה כיצד עוצמת ההשמעה בסגנון משתנה בהתאם לעוצמת הנגינה. שימוש OFF: עוצמת הקול נשמרת ללא קשר לעוצמת הנגינה. צר: עוצמת הקול משתנה בטווח צר. בינוני: עוצמת הקול משתנה בטווח בינוני. רחב: עוצמת הקול משתנה בטווח רחב.
	קצבים שיו	זה קובע כמה זמן אתה יכול להחזיק אקורד לפני שפונקציית Synchro Stop-התבטל אוטומטית. כאשר כפתור [SYNC STOP] מופעל זה מוגדר לערך שאינו "OFF", זה מבטל אוטומטית את פונקציית Stop Synchro אם אתה מחזיק אקורד יותר מהזמן שנקבע כאן. זה מאפס בנוחות את בקרת השמעת הסגנון למצב רגיל, ומאפשר לך לשחרר את המקשים ועדיין להפעיל את הסגנון. במילים אחרות, אם תשחרר את המקשים מוקדם מהזמן שנקבע כאן, פונקציית הסינכרון עצור עובדת.
[5]/[6]	SECTION SET קובע את קטע ברירת המחדל שייקרא אוטומטית בעת בחירת סגנונות שונים (כאשר השמעת סגנון נעצרת). כאשר מוגדר ל"FFO" והשמעת הסגנון נעצרת, הקטע הפעיל נשמר גם אם הסגנון השונה נבחר. כאשר אחד מקטעי MAIN A-D-האינו כלול בנתוני הסגנון, הקטע הקרוב ביותר נבחר אוטומטית.	לדוגמה, כאשר MAIN D אינו כלול בסגנון שנבחר, MAIN C ייקרא.
TEMPO [7]	זה קובע אם הגדרת הקצב של הסגנון משתנה או לא כאשר אתה משנה סגנונות. LOCK: הגדרת הקצב הקודמת נשמרת תמיד. HOLD: במהלך השמעת סגנון, הגדרת הקצב הקודמת נשמרת. כאשר השמעת סגנון נעצרת, הקצב משתנה לקצב ברירת המחדל של הסגנון שנבחר. RESET: הקצב תמיד משתנה לקצב ברירת המחדל של הסגנון שנבחר.	
	PART ON/OFF [8] זה קובע אם מצב ההפעלה/כיבוי של ערוץ הסגנון משתנה או לא כאשר אתה משנה סגנונות.	נעילה: מצב ההפעלה/כיבוי של הערוץ של הסגנון הקודם הוא תמיד ראשי-פגום. HOLD: במהלך השמעת סגנון, מצב ההפעלה/כיבוי של הערוץ של הסגנון הקודם נשמר. כאשר השמעת סגנון מופסקת, כל ערוצי הסגנון מוגדרים למצב מופעל. איפוס: כל ערוצי הסטייל מוגדרים למצב מופעל.

שינון הגדרות מקוריות להגדרות מגע אחד


אתה יכול לשנן את הגדרות הפאנל המקוריות שלך ל- enO Touch Setting. הגדרת One Touch-החדש שנוצרה תישמר בכוון USER או בכוון הבזק מסוג USB כסגנון, ותוכלו לקרוא ל- enO Touch Setting כחלק מהסגנון.

1. בחר את הסגנון הרצוי כדי לשנן את הגדרת One Touch-השלך.

2. בצע את הגדרות הפאנל הרצויות, כגון אלו עבור קולות ואפקטים.

3. לחץ על הלחצן [MEMORY] בקטע REGISTRATION MEMORY.

תצוגת תוכן זיכרון הרישום מופיעה. עם זאת, אינך צריך לבצע הגדרות כלשהן כאן, מכיוון שהגדרות ההפעלה/כיבוי בתצוגה זו אינן משפיעות על פונקציית One Touch Setting.




2

סגנונות

4. לחץ על אחד מהלחצנים [1]–[4] ONE TOUCH SETTING שאליהם ברצונך לשנן את הגדרות הפאנל שלך.

מופיעה הודעה. אם אתה בטוח שברצונך לשנן את ההגדרות הנוכחיות ללחצן שנבחר, לחץ על הלחצן [F] (YES). אם ברצונך לשנות את ההגדרות, לחץ על הלחצן [G] (NO), ולאחר מכן חזור על שלבים 2-4 לפי הצורך.



הערה עבור לחצני ONE TOUCH SETTING שאליהם לא נשמרו הגדרות הפאנל המקוריות שלך, הגדרות OTS-השל הסגנון המקורי יהיו עיקריות-פגום.

5. לחץ על הלחצן [F] (YES) כדי לקרוא את תצוגת בחירת הסגנון ולשמור את הגדרת One Touch-ה-כסגנון.

להוראות על פעולת השמירה, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש.

הודעה

הגדרות הפאנל המשוננות (One Touch Settings) יאבדו אם תשנה את הסגנון או תכבה את החשמל מבלי לבצע את פעולת השמירה.

יצירה/עריכה של סגנונות (יוצר סגנונות)

סגנון מורכב מהקטעים השונים (אינטרו, ראשי, סיום וכו') ולכל סקטור יש ערוצים נפרדים (תבנית קצב, קו בס, גיבוי לאקורד, פאד או ביטוי, שכל אחד מהם מכונה "תבנית מקור"). עם הפונקציה Style Creator, אתה יכול ליצור סגנון מקורי על ידי הקלטה נפרדת של הערוצים, או על ידי העתקת נתוני דפוס מסגנונות קיימים אחרים.

(PSR-S975) מגבלות על חלק האודיו:

• אם תבחר סגנון שמע מוגדר מראש כנתוני התחלה, יש להשתמש בחלק השמע כפי שהוא. את חלק האודיו לא ניתן למחוק, לערוך וליצור מאפס. • ניתן להשתמש בסטייל שנוצר המכיל את חלק השמע רק באמצעות מכשיר התומך בשמע

סגנונות כמו גם פורמט SFF GE.

• לא ניתן להעתיק את קטע השמע מסגנון אחר או מקטע אחר בדף ASSEMBLY. ברצונך להשתמש בחלק אודיו ספציפי, הקפד לבחור את סגנון האודיו המתאים לפני שתקרא את תצוגת ה- Style Creator.

2

סגנונות

הליך בסיסי ליצירת סגנון

1. בחר את הסגנון הרצוי שישמש כבסיס לסגנון החדש.

2. קרא את תצוגת Style Creator.

[פונקציה] [F] TAB [תפריט] [A] 2 יוצר סגנון

3. מהדף BASIC, בחר מקטע.

(אם תצוגת RECORD מוצגת בחלק התחתון של התצוגה, לחץ על הלחצן [EXIT] לחץ על הלחצן [A] כדי לבחור "SECTION", 1" ולאחר מכן השתמש בלחצנים [3] / [4] כדי לבחור מקטע.

בצע את הפעולות הבאות לפי הצורך.


• אם אתה יוצר סגנון לגמרי מאפס, לחץ על הלחצן (NEW STYLE) [C] כדי להעלות סגנון חדש ריק סגנון.

• עבור הקטע הנוכחי, בחר את אורך התבנית באמצעות הלחצנים [5] / [6] לאחר הבחירה, לחץ על הלחצן (EXECUTE) [D] כדי להזין בפועל את האורך שצוין.

שימו לב שאם נבחר סגנון אודיו כנתונים הבסיסיים (PSR-S975), שינוי אורך התבנית מוחקת את חלק האודיו המתאים.

• עבור כל הסגנון הנוכחי, השתמש בלחצני [A] / [B] כדי לבחור "2 TEMPO/BEAT" ולאחר מכן הגדר את הקצב באמצעות הלחצנים [3] / [4] וחתימת הזמן באמצעות הלחצנים [5] / [6].

הערה גם כאשר אתה עורך סגנון קיים, שינוי חתימת הזמן (BEAT) מנקה את הנתונים מכל הקטעים, ותצטרך ליצור את הסגנון מאפס.



NEXT PAGE

4 צור את תבנית המקור עבור כל ערוץ.

- הקלטה בזמן אמת בדף BASIC (עמוד 32)
מאפשר להקליט את הסגנון פשוט על ידי נגיעה במקלדת.
- הקלטה שלב בדף EDIT (עמוד 36)
מאפשר לך להזין כל הערה בנפרד.

- הרכבת סגנון בדף ASSEMBLY (עמוד 36)
מאפשר להעתיק תבניות שונות מסגנונות או סגנונות מוגדרים מראש אחרים שכבר יצרת.

5 ערוך את נתוני הערוץ שכבר הוקלטו.

- עריכת נתוני הערוץ ב-GROOVE (עמוד 38), CHANNEL (עמוד 40) ו-I-EDIT (עמוד 36)
pages מאפשר לך לשנות את התחושה הקצבית, הכוונט והמהירות וכו'.

- עריכת פרמטרי SFF בדף PARAMETER (עמוד 41)
מאפשר לך לערוך את הפרמטרים הקשורים ל-SFF (פורמט קובץ סגנון) של הערוצים שכבר הוקלטו.
- עריכת חלק הקצב בעמוד BASIC על ידי שימוש בפונקציית Drum Setup (עמוד 46)
מאפשר לך לערוך את חלק הקצב של הסגנון, כגון שינוי הצלילים של הכלים הבודדים.

6 חזור על שלבים 3-5 כרצונך.

- 7 לחץ על הלחצן [I] או (SAVE) [J] בכל אחד מהעמודים כדי לשמור את הסגנון שנוצר.
להוראות, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש.

הודעה

הסגנון שנוצר יאבד אם תשנה לסגנון אחר או תכבה את החשמל למכשיר מבלי לבצע את פעולת השמירה.

הקלטה בזמן אמת

בעמוד BASIC, אתה יכול להקליט את תבנית הקצב המקורית שלך מהמקלדת.

מאפייני הקלטה בזמן אמת ב- Style Creator

• הקלטת לולאה

השמעת סגנון חוזרת על תבניות המקצב של מספר מידות ב"לולאה", והקלטת סגנון נעשית גם היא באמצעות לולאות. לדוגמה, אם אתה מתחיל להקליט עם קטע MAIN בן שתי מידות, שני המידות יוקלטו שוב ושוב. הערות שהקלטת יתנגנו מהחזרה הבאה (לולאה), ויאפשרו לך להקליט תוך כדי שמיעת חומר שהוקלט קודם לכן.

• הקלטת אוברדאב

שיטה זו מקליטת חומר חדש לערוץ שכבר מכיל נתונים מוקלטים, מבלי למחוק את הנתונים המקוריים. בהקלטת Style, הנתונים המוקלטים אינם נמחקים, למעט בעת שימוש בפונקציות כגון Rhythm Clear (עמוד 33) ומחק (עמודים 35, 33) לדוגמה, אם אתה מתחיל להקליט עם קטע MAIN בן שתי מידות, שני המידות חוזרות על עצמן פעמים רבות. הערות שהקלטת יתנגנו מהחזרה הבאה, ויאפשרו לך לדבב חומר חדש ללופ תוך כדי שמיעת חומר שהוקלט בעבר. בעת יצירת סגנון המבוסס על סגנון פנימי קיים, הקלטת אוברדאב מוחלת רק על ערוצי הקצב. עבור כל שאר הערוצים (למעט קצב), עליך למחוק את הנתונים המקוריים לפני ההקלטה.

□ הקלטת ערוצי קצב 1-2


ההליך שלהלן חל על שלב 4 בנוהל הבסיסי בעמוד 31.

• אם תבחר סגנון שמע בתור הנתונים הבסיסיים:

ניתן להפעיל או לכבות את השמעה של חלק האודיו באמצעות לחצן [H] (AUDIO PART), אך לא ניתן לערוך או למחוק אותו. שימו לב שתבנית הקצב של החלק הזה ישמש בסטייל החדש שאתם מתכוונים ליצור. אם ברצונך ליצור ביטוי קצב בנוסף לחלק השמע, בצע את השלבים הבאים.

1 מהדף BASIC, תוך כדי החזקת לחצן [F] (REC CHANNEL), לחץ על הלחצן [1] או [2] כדי לבחור את הערוץ הרצוי כיעד ההקלטה.

ניתן לבחור ערוץ קצב כיעד ההקלטה, לא משנה אם נתונים שכבר מוקלטים כלולים או לא. אם נתונים שכבר מוקלטים כלולים בערוץ הנבחר, ניתן להקליט הערות בנוסף לנתונים הקיימים.



NEXT PAGE

2 במידת הצורך, בחר קול ולאחר מכן תרגל את תבנית הקצב שיוקלט.

לחץ על הלחצן [1] או [2] (ערוץ נבחר) כדי לקרוא את תצוגת בחירת הקול ולאחר מכן בחר את הקול הרצוי כגון ערכת תופים. לאחר הבחירה, לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לחזור לתצוגה המקורית של Style Creator. עם הקול שנבחר, תרגל את תבנית הקצב שיש להקליט.

• קולות זמינים להקלטה

עבור ערוץ, RHY1 ניתן להשתמש בכל קולות מלבד חילי האורגן להקלטה.

עבור ערוץ, RHY2 ניתן להשתמש רק בערכות תופים / SFX להקלטה.

הערה למידע על איזה מקש לנגן עבור כל צליל תופים, SFX עיין ב"רשימת ערכות תופים" / SFX ברשימת הנתונים באתר.

3 לחץ על הלחצן [STYLE CONTROL [START/STOP]] כדי להתחיל בהקלטה.

כאשר הנתונים שכבר מוקלטים מושמעים, השתמש בלחצנים [8]–[1] כדי להפעיל או לכבות כל ערוץ לפי הרצוי. אם בחרת סגנון אודיו כנתוני התחלה, (PSR-S975) הפעל או כבה את חלק השמע באמצעות לחצן [H].

במידת הצורך, תוכל למחוק נתוני ערוץ. תוך כדי החזקת לחצן, (DELETE) [J] לחץ על אחד מהלחצנים [8]–[1] (ערוץ רצוי).

4 ברגע שנגינת הלולאה חוזרת לפעימה הראשונה במידה הראשונה, התחל לנגן את תבנית הקצב שתוקלט.

אם קשה לנגן את הקצב בזמן אמת, חלקו אותו לחלקים בודדים והשמעו כל אחד בנפרד כלולאות ההשמעה, כפי שמוצג בדוגמה למטה.

לולאה סיבוב 1

תוף בס

↓

לולאה סיבוב שני

תוף מלכודת
תוף בס

↓

לולאה סיבוב 3

היי-האט
תוף מלכודת
תוף בס

מחיקת הערות שהוקלטו בטעות (Rhythm Clear)

אם אתה עושה טעות או מנגן תווים שגויים, אתה יכול למחוק את התווים הספציפיים האלה. תוך כדי לחיצה ממושכת על הלחצן, (RHY CLEAR) [E] לחץ על המקש המתאים במקלדת.

5 לחץ על הלחצן [START/STOP] כדי לעצור את ההשמעה.

אם ברצונך להוסיף הערות נוספות, לחץ שוב על הלחצן [START/STOP] כדי להמשיך בהקלטה.

6 לחץ על הלחצן המתאים [1] או [2] כדי להשבית את ההקלטה.

הודעה

הסגנון שנוצר יאבד אם תשנה לסגנון אחר או תכבה את החשמל למכשיר מבלי לבצע את פעולת השמירה (שלב 7 בעמוד 31).

הקלטה לערוצים בס, אקורד, 1-2 פאד וביטוי 1-2

ההליך שלהלן חל על שלב 4 בבנוהל הבסיסי **בעמוד 31**

1 מהדף, BASIC, תוך כדי החזקת לחצן, (F) [REC CHANNEL], לחץ על אחד מהלחצנים [8]–[3] כדי לבחור את הערוץ הרצוי כיעד ההקלטה.

אם נבחר סגנון מוגדר מראש, תופיע הודעת אישור המנחה אותך אם למחוק או לא למחוק את הנתונים שכבר הוקלטו של הערוץ שנבחר. לחץ על הלחצן (G) (YES) כדי למחוק נתונים והערוץ שנבחר יצוין כיעד ההקלטה. שימו לב שלא ניתן לדבב את נתוני הערוצים שאינם ערוצי Rhythm של הסגנון המוגדר מראש.



2 במידת הצורך, בחר קול ואז תרגל את קו הבס, הגיבוי לאקורד או הביטוי

מוקלט.

לחץ על אחד מהלחצנים [8]–[3] (ערוץ נבחר) כדי להעלות את תצוגת בחירת הקול ולאחר מכן בחר את הקול הרצוי. לאחר הבחירה, לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לחזור לתצוגה המקורית. עם הקול שנבחר, תרגל את הגיבוי של המשפט או האקורד שיש להקליט.

• קולות זמינים להקלטה

כל אחד מהם מלבד ערכת קול/ערכת תופים/ערכת SFX של חילי אורגן ניתן להשתמש בקולות להקלטה.

• הקלטת משפט ב-7MC (לנגינת תווים מתאימים בזמן שהאקורדים משתנים במהלך ההופעה)

כללים בעת הקלטת ראשי או מילוי

עם הגדרות ברירת המחדל הראשוניות, מקור השורש/אקורד (עמוד 42) מוגדר ל-7MC. זה אומר שאתה צריך להקליט תבנית מקור באמצעות סולם CM7, שישתנה בהתאם לאקורדים שתציין במהלך ביצועים רגילים. הקלט קו בס, משפט או אקורד גיבוי שאתה רוצה לשמוע כאשר CM7 מצוין. ראה למטה לפרטים.

• השתמש רק בצלילי סולם CM7 בעת הקלטת ערוצי BASS ו-PHRASE (כלומר, C, D, E, G, A, וב').

• השתמש רק בצלילי האקורדים בעת הקלטת ערוצי CHORD ו-PAD (כלומר, B, C, E, G, וב').



C = תו אקורד
R = הערה מומלצת

אם אתה מקפיד על כלל זה, תווי השמעת הסגנון יומרו כראוי בהתאם לשינויי האקורדים שתבצע במהלך ההופעה שלך.

כללים בעת הקלטת מבוא או סיום

קטעים אלה מתוכננים בהנחה שהאקורד לא משתנה במהלך ההשמעה. זו הסיבה שאינך צריך להקפיד על הכלל עבור מקטעים ראשיים ו-Intro. שתואר לעיל, ותוכל ליצור התקדמות אקורד מיוחדות בעת ההקלטה. עם זאת, פעל לפי הכללים שלהלן מכיוון שהשורש/אקורד המקור מוגדר ל-7MC. • בעת הקלטת Intro-הודא שהביטוי המוקלט מוביל כראוי לסולם C. • בעת הקלטת ה-dnE, ודא שהביטוי המוקלט מתחיל עם או כהלכה אחרי C

סולם.

•הגדר את שורש המקור/אקורד במידת הצורך

למרות שהשורש/אקורד מקור מוגדר ל-7MC כמתואר לעיל, אתה יכול לשנות זאת לכל מקש או אקורד רצויים. השתמש בלחצני TAB [E][F] כדי להעלות את עמוד PARAMETER-ההגדר את CHORD i-PLAY ROOT-הלסוג השורש והאקורד המועדפים או הרצויים. זכור שכאשר אתה משנה את אקורד המקור מהברירת המחדל של CM7 לאקורד אחר, גם תווי האקורד והתווים המומלצים ישתנו. לפרטים, עיין [בעמוד 42](#).

3לחץ על לחצן [START/STOP] כדי להתחיל בהקלטה.

מכיוון שהנתונים שכבר מוקלטים מושמעים, השתמשו בלחצנים [8]–[1] כדי להפעיל או לכבות כל ערוץ לפי הצורך. אם בחרת סגנון אודיו כנתוני התחלה, (PSR-S975) הפעל או כבה את חלק האודיו באמצעות לחצן [H].

במידת הצורך, תוכל למחוק נתוני ערוץ. תוך כדי החזקת לחצן (DELETE) [J] לחץ על אחד מהלחצנים [8]–[1] (ערוץ רצוי).

4ברגע שהנגינת הלולאה חוזרת לפעימה הראשונה במידה הראשונה, התחל לנגן את קו הבס, הגיבוי לאקורד או הביטוי שיוקלט.

5לחץ על הלחצן [START/STOP] כדי לעצור את ההשמעה.

אם ברצונך להוסיף הערות נוספות, לחץ שוב על הלחצן [START/STOP] כדי להמשיך בהקלטה.

•כדי לשמוע את צליל ההשמעה של הערוצים שכבר הוקלטו עם מקור/אקורד מקור אחר: (1)השתמש בלחצני TAB [E][F] כדי להעלות את עמוד PARAMETER-ה

(2)לחץ על הלחצן [F] (REC CHANNEL) כדי להעלות את תצוגת RECORD, ולאחר מכן השתמש בלחצנים [8]–[1] כדי להפעיל/לכבות את הערוץ הרצוי.

(3)לחץ על לחצן [START/STOP] כדי להתחיל את ההשמעה.

(4)בעמוד PARAMETER, הגדר את CHORD i-PLAY ROOT-הלשורש האקורד והאקורד הרצויים

סוג.

הפעולה שלמעלה מאפשרת לך לשמוע כיצד תבנית המקור מושמעת באמצעות שינויי אקורד במהלך ביצועים רגילים.

6לחץ על הלחצן המתאים [8]–[3] כדי להשבית את ההקלטה.

הודעה

הסגנון שנוצר יאבד אם תשנה לסגנון אחר או תכבה את החשמל למכשיר מבלי לבצע את פעולת השמירה (שלב 7 בעמוד [31](#)).

הקלטה שלב (עריכה)

סעיף זה חל על שלב 4 של הנוהל הבסיסי **בעמוד 31** לאחר בחירת סעיף וביצוע הגדרות אחרות בדף הבסיס, קרא את תצוגת STEP RECORD באמצעות ההוראות שלהלן, ולאחר מכן בצע הקלטת שלב.


- (1) מהדף BASIC, תוך כדי החזקת לחצן (REC CHANNEL) [F] לחץ על אחד מהלחצנים - [1] לחצני [8] לבחירת הערוץ הרצוי כיעד ההקלטה.
- (2) השתמש בלחצן [F] TAB כדי להעלות את דף EDIT.
- (3) אם "SYS/EX" מוצג במיקום המתאים ללחצן [F], לחץ על הלחצן [F] כדי לקרוא את תצוגת עריכת ערוץ.
- (4) לחץ על הלחצן (STEP REC) [G] כדי להעלות את תצוגת STEP RECORD.

הליך הקלטת השלב Style Creator בזהה למעשה לזה ב-gnoS Creator (עמודים 59-62) למעט הנקודות הבאות:

- שלא כמו ב-gnoS Creator, לא ניתן לשנות את מיקום הסימון Style Creator. ב-"End" הסיבה לכך היא שהגדרת אורך התבנית בעמוד הבסיס קובעת את מיקום סימון ה"סוף". לדוגמה, אם תבחר קטע של ארבע מידות או תגדיר את אורך התבנית ל-"4" בעמוד הבסיס, מיקום סימון ה-"End" מוגדר אוטומטית לסוף המידה הרביעית, ולא ניתן לשנותו.

• שלא כמו ב-Song Creator, ניתן להגדיר ערוץ הקלטה בעמוד BASIC. לא ניתן להגדיר אותו ב-EDIT.

• שלא כמו ב-Song Creator, לא ניתן להזין נתוני אקורד ומילים. הסיבה לכך היא שאין צורך בנתונים כאלה להשמעת סגנון.



להנחיות לגבי הקלטה שלב, עיין **בעמודים 59-62** למידע על דף EDIT (נקרא כ- Event List Display, Creator), **בעמוד 72** Song עיין

הרכבת סגנון (ASSEMBLY)

זה מאפשר לך להעתיק נתוני ערוץ כתבנית מקור מסגנון מוגדר מראש אחר לסגנון שנוצר כעת. השתמש בפונקציה זו אם אתה מוצא דפוס קצב מועדף, קו בס, גיבוי אקורד או ביטוי מסגנון אחר.

ההוראות להלן חלות על שלב 4 של הנוהל הבסיסי **בעמוד 31** לאחר בחירת סעיף וביצוע הגדרות אחרות בדף הבסיס, בצע את ההוראות שלהלן.

הערה (PSR-S975) לא ניתן להעתיק חלק אודיו מסגנון אחר.


הערה (PSR-S975) אם תבחר סגנון שמע כנתוני התחלה, לא ניתן להחליף את חלק השמע בנתונים שונים.

1. קרא את תצוגת הפעולה.

[פונקציה] [F] TAB תפריט [A] 2 יוצר סגנון ASSEMBLY [F] [E] TAB


2. במידת הצורך, בחר את הסעיף לעריכה.

גם אם הסעיף לעריכה כבר נבחר בעמוד הבסיס, ניתן לשנות את הסעיף גם בעמוד זה. לחץ על לחצן Section-ה הרצוי בלוח כדי לקרוא את חלון SECTION, ולאחר מכן לחץ על הלחצן [8] (אישור) כדי להזין את הבחירה בפועל. אם ברצונך לבחור קטע מילוי (שאינו לו לחצן לוח), לחץ על כל אחד מלחצני Section-ה והשתמש בלחצנים [7] / [6] כדי לבחור מילוי, ולאחר מכן לחץ על הלחצן [8] (אישור).



הערה ניתן לבחור את הקדמה 4 והסיום 4 בתצוגה ולאחר מכן ליצור כסגנון המקורי שלך למרות שהם אינם זמינים בלוח.

3 החלף את דפוס המקור של הערוץ הספציפי עם זה של סגנון אחר.



2

סגנונות

- 3-1 לבחור את הערוץ הרצוי להחלפה באמצעות הלחצנים [I]-[F].
- 3-2 לחץ על אותו כפתור של הערוץ שנבחר כדי לקרוא את תצוגת בחירת הסגנון.
- 3-3 לבחור את הסגנון הרצוי ולאחר מכן לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לחזור לתצוגה המקורית.
- 3-4 לבחור את הקטע והערוץ של הסגנון שנבחר באמצעות הלחצנים [5] - [2].
- 3-5 אשר את הצליל עם דפוס המקור החדש שהוקצה על ידי לחיצה על הלחצן - STYLE CON- לחצן [TROL [START/STOP] כדי להשמיע את הסגנון.

ניגון הסגנון במהלך הרכבת סגנון
אתה יכול להשמיע את הסגנון בזמן שאתה מרכיב סגנון, וניתן לבחור את שיטת ההשמעה.
בדף ASSEMBLY, השתמש בלחצנים (PLAY TYPE) [7] / [6] כדי לבחור את הסוג.
SOLO: מגן את הערוץ שנבחר בעמוד ההרכבה. כל הערוצים שהוגדרו ל-CER בתצוגת RECORD בעמוד BASIC מושמעים בו-זמנית.
ON: משמיע את הערוץ שנבחר בדף ה- ASSEMBLY. כל הערוצים שהוגדרו למצב שאינו OFF בתצוגת RECORD-הבעמוד הבסיס מושמעים בו-זמנית.
כבוי: משתיק את הערוץ שנבחר בדף ההרכבה.

4 כרצונך, חזור על שלב 3 עבור ערוץ אחר.

הודעה

הסגנון שנוצר יאבד אם תשנה לסגנון אחר או תכבה את החשמל למכשיר מבלי לבצע את פעולת השמירה (שלב 7 בעמוד 31).

עריכת התחושה הקצבית (GROOVE)

על ידי שינוי התזמון של כל התווים והמהירויות, אתה יכול לערוך את התחושה הקצבית עבור כל ערוץ של המדור הנוכחי שנבחר בעמוד BASIC או בלחצן הפאנל. ההוראות שלהלן חלות על שלב 5 של הנוהל הבסיסי **בעמוד 31**.



1 בדף, GROOVE השתמש בלחצני [A]/[B] כדי לבחור בתפריט העריכה, ולאחר מכן ערוך את תוונים באמצעות הלחצנים . [8] - [1]

1 GROOVE

זה מאפשר לך להוסיף סווינג למוזיקה או לשנות את ה"תחושה" של הקצב על ידי ביצוע שינויים עדינים בתזמון (שעון) של הסגנון. הגדרות ה-Groove מוחלות על כל הערוצים של המדור שנבחר בדף BASIC.

[1] / [2]	מקורי להכות	מציין את המקצבים שעליהם יש להחיל תזמון. Groove במילים אחרות, אם "8 BEAT" נבחר, תזמון הגרוב מוחל על שלושת צלילי 8.
[3] / [4]	למטה	משנה למעשה את תזמון הפעילות (המצוין בפרמטר ORIGINAL BEAT למעלה) לערך שנבחר. לדוגמה, כאשר ORIGINAL BEAT מוגדר ל-"8 BEAT" ו-BEAT CONVERTER מוגדר ל-"21", כל התווים ה-8 בקטע מוזיקלי לתזמון שלישייה של הצלילי ה-8. ממיר הקצב "16A" ו-"B61" המופיעים כאשר ORIGINAL BEAT מוגדר ל-"21" BEAT וריאציות על הגדרה בסיסית של תו 16.
[5] / [6]	נְדָנָה	מייצר תחושת "נדנדה" על ידי שינוי התזמון של פעילות האחריות, בהתאם לפרמטר ORIGINAL BEAT. לדוגמה, אם ערך ORIGINAL BEAT השצוין הוא "8 BEAT", הפרמטר Swing יעבד באופן סלקטיבי את פעילות 2, 4, 6 ו-8 של כל מידה כדי ליצור תחושת סווינג. ההגדרות "A" עד "E" מייצרות דרגות שונות של תנופה, כאשר "A" הוא העדין ביותר ו-"E" הוא המודגש ביותר.
[7] / [8]	עֲדִין	בוחר מגוון של "תבניות" Groove ליישום על החלק הנבחר. הגדרות "PUSH" - הגורמות להשמעה מוקדמת של פעילות מסוימות, בעוד שהגדרות "HEAVY" מעכבות את התזמון של פעילות מסוימות. ההגדרות הממוספרות (2, 3, 4, 5) קובעות אילו פעילות יושפעו. כל המכות עד הפעימה שצוינה - אך לא כולל הפעימה הראשונה - ינוגן מוקדם או מושהה (לדוגמה, הפעימה השנייה והשלישית, אם "3" נבחרה). בכל המקרים, סוגי "A" מייצרים אפקט מינימלי, סוגי "B" מייצרים אפקט בינוני, וסוגי "C" מייצרים אפקט מקסימלי.

זה משנה את המהירות/עוצמת הקול (או המבטא) של תווים מסוימים בהשמעת הסגנון. הגדרות הדינמיקה מוחלות על כל ערוץ או על כל הערוצים של המדור שנבחר בדף BASIC.

[1 00]/ [2 00]	ערוץ	בוחר את הערוץ (החלק) הרצוי שאליו יש להחיל Dynamics. הערוץ שנבחר מוצג בפינה השמאלית העליונה של התצוגה.
[3 00]/ [4 00]		ACCENT TYPE קובע את סוג ההטעמה שהחל - במילים אחרות, אילו הערות בחלק(ים) מוגשות בהגדרות הדינמיקה.
	[6 00] כוח	קובע באיזו עוצמה יוחל סוג ההטעמה שנבחר (למעלה). ככל שהערך גבוה יותר, כך ההשפעה חזקה יותר.
		[7 00] הרחבה. CMP. מרחיב או דוחס את טווח ערכי המהירות. ערכים גבוהים מ-001% מרחיבים את הטווח הדינמי, בעוד שערכים נמוכים מ-001% דוחסים אותו.
	[8 00] BOOST/CUT	מגביר או חותך את כל ערכי המהירות בקטע/ערוץ שנבחר. ערכים מעל 100% מגבירים את המהירות הכוללת, בעוד שערכים מתחת ל-001% מפחיתים אותה.

סגנונות

2 לחץ על הלחצן (EXECUTE) [D] כדי להזין בפועל את העריכות עבור כל תצוגה.

הערכים המוצגים STRENGTH, EXPAND/CMP. i-BOOST/CUT - בפרמטרים מבוטאים כאחוז מהערך האחרון שנקבע.


לאחר השלמת הפעולה, כפתור זה משתנה "UNDO" - לומאפשר לך לשחזר את הנתונים המקוריים אם אינך מרוצה מהתוצאות של Groove או Dynamics. לפונקציית ביטול יש רק רמה אחת; ניתן לבטל רק את הפעולה הקודמת.

הודעה

הסגנון הערוץ יאבד אם תשנה לסגנון אחר או תכבה את החשמל למכשיר מבלי לבצע את פעולת השמירה (שלב 7 בעמוד 31).

עריכת נתונים עבור כל ערוץ (CHANNEL)


אתה יכול לערוך נתונים מוקלטים עבור כל ערוץ של המדור הנוכחי שנבחר בדף הבסיס או באמצעות לחצני הפאנל. ההוראות שלהלן חלות על שלב 5 של הנוהל הבסיסי **בעמוד 31**.



1 בעמוד, CHANNEL השתמש בלחצני [A]/[B] כדי לבחור בתפריט העריכה.

1לכמת

אותו הדבר כמו ב- Song Creator (עמוד 770), למעט שני הפרמטרים הזמינים הנוספים להלן.



2שינוי מהירות

מגביר או מקצץ את המהירות של כל התווים בערוץ שצוין, לפי האחוז שצוין כאן.

עוֹתֵק 3בר

פונקציה זו מאפשרת להעתיק נתונים ממידה אחת או מקבוצת מדדים למיקום אחר בתוך הערוץ שצוין.

מציין את הממד הראשון (TOP) והאחרון (LAST) באזור שיש להעתיק.	[4] למעלה
	[5] אחרון
מציין את המידה הראשונה של מיקום היעד, שאליו יש להעתיק את הנתונים.	[6] DEST

4 BAR CLEAR

פונקציה זו מנקה את כל הנתונים מטווח המדדים שצוין בתוך הערוץ שנבחר.

5הסר אירוע

פונקציה זו מאפשרת להסיר אירועים ספציפיים מהערוץ שנבחר.

2השתמש בלחצנים (CHANNEL) [1]/[2] כדי לבחור את הערוץ לעריכה. הערוץ שנבחר מוצג בפינה השמאלית העליונה של התצוגה.

3השתמש בלחצנים [4]-[8] כדי לערוך את הנתונים.

4לחץ על הלחצן (EXECUTE) [D] כדי להזין בפועל את העריכות עבור כל תצוגה.


לאחר השלמת הפעולה, כפתור זה משתנה "UNDO"-לומאפשר לך לשחזר את הנתונים המקוריים אם אינך מרוצה מתוצאות העריכה. לפונקציית ביטול יש רק רמה אחת; ניתן לבטל רק את הפעולה הקודמת.

הודעה

הסגנון הערוך יאבד אם תשנה לסגנון אחר או תכבה את החשמל למכשיר מבלי לבצע את פעולת השמירה (שלב 7 בעמוד 31).

ביצוע הגדרות פורמט קובץ בסגנון (PARAMETER)

ה- (SFF) Style File Format משלב את כל הידע האוטומטי של ימאהה (השמעת סגנון) לפורמט אחד מאוחד. הגדרת הפרמטרים הקשורים SFF-לקובעת כיצד התווים המקוריים יומרו לתווים שנשמעו בפועל בהתבסס על האקורד שצינת באזור האקורד של המקלדת. זרימת ההמרה מוצגת להלן.



2

סגנונות

ההוראות שלהלן חלות על שלב 5 של הנוהל הבסיסי [בעמוד 31](#)

הערה הפרמטרים שאתה יכול להגדיר כאן תואמים לפורמט SFF GE. הסיבה שקובצי הסגנון שנוצרו בכלי זה יכולים להיות מושמעים רק על מכשירים התואמים SFF GE.

1 בעמוד, PARAMETER השתמש בלחצני [A]/[B] כדי לבחור בתפריט העריכה.

לפרטים על תפריט העריכה, ראה [עמוד 42](#).



2. השתמש בלחצנים (CHANNEL) [2] / [1] כדי לבחור את הערוץ לעריכה.

הערוץ שנבחר מוצג בפינה השמאלית העליונה של התצוגה.

3. השתמש בלחצנים [8] - [3] כדי לערוך את הנתונים.

לפרטים על פרמטרים הניתנים לעריכה, ראה עמודים 42-45.

הודעה

הסגנון הערוץ יאבד אם תשנה לסגנון אחר או תכבה את החשמל למכשיר מבלי לבצע את פעולת השמירה (שלב 7 בעמוד 31).

1. מקור (משחק) שורש/אקורד


חשוב

יש להגדיר את הפרמטרים כאן לפני ההקלטה. אם תשנה את ההגדרות לאחר ההקלטה, לא ניתן לבצע המרת הנתונים המתאימה גם כאשר אתה מציין סוגי אקורדים שונים.

לפני ההקלטה, עליך להגדיר את הפרמטרים האלה שקובעים באיזה מפתח משתמשים לנגינה כשאתה מקליט את תבנית המקור לערוץ הבס, האקורד, הפאד או הביטוי. אם תגדיר זאת ל-"7mF", הביטוי המקורי המוקלט שלך (תבנית מקור) יופעל על ידי ציון Fm7 במהלך ביצועים רגילים.

CM7 (מקור אקורד שורש C = מוגדר כברירת מחדל. בהתאם להגדרות כאן, הנתונים שניתנים לנגינה (תוויו אקורד ותוויו סולם מומלצים) יהיו שונים. לפרטים, ראה להלן.

C: כאשר שורש המקור הוא:



C = תוויו אקורד
R, C = הערות מומלצות

הערה כאשר הפרמטרים של הערוץ שנבחר מוגדרים, NTR: ROOT FIXED, NTT: BYPASS, I-NTT BASS: OFF, "SOURCE ROOT" במקרה זה, אתה יכול לשמוע את הצליל המתקבל בזמן שאתה משנה את שורש/סוג האקורד במהלך ההשמעה. "PLAY ROOT" - לבמקום. הערה ההגדרות כאן אינן מיושמות כאשר NTR מוגדר ל-GUITAR.

NEXT PAGE

ההגדרות כאן קובעות כיצד התווים המקוריים של תבנית המקור יומרו בתגובה לשינוי האקורד במהלך ביצועים רגילים.

[3 00]/ [4 00]		NTR (הערה) היתרון היחסי של תו השורש באקורד, כשהוא מומר מתבנית המקור בתגובה לשינוי אקורד. טרנספוזיציה (כלל)
[5 00]- [7 00]		NTT (הערה) טבלת הטרנספוזיציה של הערות עבור תבנית המקור. עיין ברשימה למטה. טרנספוזיציה (ליח)
[8 00] NTT BASS ON/ כבוי		הערוץ שעבורו זה מוגדר ON-ליושמע על ידי תו שורש הבס, כאשר האקורד על הבס יזוהה על ידי הכלי. כאשר NTR מוגדר GUITAR-לוהפרמטר הזה מוגדר ON-לרק התו שהוקצה לבס יושמע על ידי תו השורש של הבס.

הערה מכיוון שערצוי Rhythm-הלא אמורים להיות מושפעים משינויים באקורדים, ודא שהפרמטרים מוגדרים FIXED, NTT: BYPASS I-NTT BASS: OFF. NTR: ROOT לבמקרה זה, "SOURCE ROOT" משתנה "PLAY ROOT"-ל

NTR (חוק טרנספוזיציה הערה)

שורש טרנס (המרת שורש)	כאשר תו השורש עובר טרנספוזיציה, המרווח בין התווים נשמר. לדוגמה, התווים 3G-IC3, E3 במפתח C הופכים ל-3F, 4C-IA3 כשהם עוברים טרנספוזיציה ל-F. השתמש בהגדרה זו עבור ערוצים המכילים קווי מלודיה.	 כאשר מנגנים אקורד דו מז'ור. אקורד F מז'ור.
השורש תוקן	הפתק נשמר קרוב ככל האפשר לטווח התווים הקודם. לדוגמה, התווים 3G-IC3, E3 במפתח C הופכים ל-3A, I-A3 כשהם עוברים טרנספוזיציה ל-F. השתמש בהגדרה זו עבור ערוצים המכילים חלקי אקורד.	 כאשר מנגנים אקורד דו מז'ור. אקורד F מז'ור.
גיטרה	זה מיועד אך ורק לטרנספוזיציה של ליווי גיטרה. תווים עוברים טרנספוזיציה כדי להעריך את האקורדים המנוגנים באצבעות גיטרה טבעית.	

NTT (טבלת טרנספוזיציה הערה)
כאשר NTR מוגדר ROOT TRANS-לא ROOT FIXED

לעקוף	כאשר NTR מוגדר ROOT FIXED-לטבלת ההעברה המשמשת אינה מבצעת כל המרת תווים. כאשר NTR מוגדר ROOT TRANS-להטבלה המשמשת ממירה רק את התווים על ידי שמירה על יחס הגובה בין התווים.
מנגינה	מתאים לטרנספוזיציה של קו מלודיה. השתמש בזה עבור ערוצי מנגינה כגון ביטוי 1 וביטוי 2.
אקורד	מתאים לטרנספוזיציה של חלקי אקורד. השתמשו בזה עבור ערוצי Chord 1 ו-Chord 2 במיוחד כאשר הם מכילים חלקי אקורדלים דמויי פסנתר או גיטרה.
	MELODIC MINOR כאשר האקורד המושמע משתנה מאקורד מז'ור לאקורד מינורי, טבלה זו מוריד את המרווח השלישי בסולם בחצי טון. כאשר האקורד משתנה מאקורד מינורי לאקורד מז'ור, מרווח השלישי המינורי מוגבר בחצי טון. הערות אחרות לא משתנות. השתמשו בזה עבור ערוצי מלודיה של קטעים המגיבים רק לאקורדים מז'וריים/מינורים, כגון אינטרו וסיומת.
	MELODIC MINOR 5th בנוסף לטרנספוזיציה המלודית מינור לעיל, אקורדים מוגדלים ומוקטנים משפיעים על התו החמישי של תבנית המקור.



	HARMONIC MINOR כאשר האקורד המושמע משתנה מאקורד מז'ור לאקורד מינורי, טבלה זו מורידה את המרווח השלישי והשישי בסולם בחצי טון. כאשר האקורד משתנה מאקורד מינור לאקורד מז'ור, המרווחים השלישיים והשישיים הקטנים מועלים בחצי טון. הערות אחרות אינן משתנות. השתמש בזה עבור ערוצי אקורדים של קטעים המגיבים רק לאקורדים מז'וריים/מינורים, כגון פתחי פתיחה וסיומת.
הרמוני מינור 5	בנוסף לטרנספוזיציה המינורי הרמוני שלמעלה, אקורדים מוגדלים ומוקטנים משפיעים על התו החמישי של תבנית המקור.
	NATURAL MINOR כאשר האקורד המושמע משתנה מאקורד מז'ור לאקורד מינורי, טבלה זו מוריד את המרווח השלישי, השישי והשביעי בסולם בחצי טון. כאשר האקורד משתנה מאקורד מינור לאקורד מז'ור, המרווחים השלישיים, השישי והשביעי השטוחים מועלים בחצי טון. הערות אחרות אינן משתנות. השתמש בזה עבור ערוצי אקורדים של קטעים שמגיבים רק לאקורדים מז'וריים/מינורים כמו Intros ו-Endings.
	בנוסף לטרנספוזיציה של Natural Minor לעיל, אקורדים מוגדלים ומופחתים משפיעים על התו החמישי של תבנית המקור.
דוריאן	כאשר האקורד המושמע משתנה מאקורד מז'ור לאקורד מינור, טבלה זו מורידה את המרווח השלישי והשביעי בסולם בחצי טון. כאשר האקורד משתנה ממיןור לאקורד מז'ור, מרווחי השליש והשביעי המינורים מוגברים בחצי טון. הערות אחרות אינן משתנות. השתמש בזה עבור ערוצי אקורדים של קטעים שמגיבים רק לאקורדים מז'וריים/מינורים כמו Intros ו-Endings.
דוריאן 5	בנוסף לטרנספוזיציה הדוריאנית לעיל, אקורדים מוגדלים ומוקטנים משפיעים על התו החמישי של תבנית המקור.

כאשר NTR מוגדר GUITAR-L

	טבלה זו מכסה הן צלילים המושמעים בשבץ והן בארפג'יו.
	מתאים לצלילי פרט וצלילי גיטרה. חלק מהתווים עשויים להישמע כאילו הם מושמעים - זה המצב הנורמלי כאשר אקורדים מנוגנים בגיטרה על ידי פרטור.
ARPEGGIO	מתאים לצליל הנגינה בארפג'יו של הגיטרה, וכתוצאה מכך צלילי ארפג'יו יפים בני ארבעה תווים.

 NEXT PAGE

ההגדרות כאן מתאימות את האוקטבה של התווים שהומרו מהמקוריים דרך NTT ו-NTR.

	HIGH KEY	זה מוגדר 4-15 את המפתח הגבוה ביותר (גבול האוקטבות העליון) של טרנספוזיציה של התו עבור שינוי שורש האקורד 15-4 כל צלילים המחושבים כגבוהים מהמפתח הגבוה ביותר מועברים לאוקטבה הנמוכה הבאה. הגדרה זו זמינה רק כאשר הפרמטר NTR (עמוד 43) מוגדר ל- Root Trans. דוגמה - כאשר המפתח הגבוה ביותר הוא F. שניונים בשורש C → C#M . . . FM F#M . . . ניגון תווים → C3-E3-G3 C#3-E#3-G#3 F3-A3-C4 F#2-A#2-C#3 
	הערה מגבלה 6 [6] נמוך	אלה מגדירים את טווח התווים (הגבוהים והנמוכים ביותר) עבור קולות שהוקלטו לערוצי הסגנון. על ידי הגדרה נבונה של טווח זה, אתה יכול להבטיח שהקולות יישמעו מציאותיים ככל האפשר - במילים אחרות, שלא יישמעו תווים מחוץ לטווח הטבעי (למשל, צלילי בס גבוה או צלילי פיק-קולו נמוכים). דוגמה - כאשר הצליל הנמוך ביותר הוא C3 והגבוה ביותר הוא D4. שניונים בשורש C → C#M . . . FM . . . ניגון תווים → E3-G3-C4 E#3-G#3-C#4 F3-A3-C4  גבול גבוה גבול נמוך
	הערה מגבלה 7 [7] גבוה	

2

סגנונות

4 RTR (כלל הפעלה מחדש)

הגדרות אלו קובעות אם תווים מפסיקים להישמע או לא וכיצד הם משנים את גובה הצליל בתגובה לשינויים באקורדים.


להפסיק	התווים מפסיקים להישמע.
PITCH SHIFT	גובה הצליל יתכופף ללא התקפה חדשה כדי להתאים לסוג האקורד החדש.
PITCH SHIFT שורש	גובה הצליל יתכופף ללא התקפה חדשה כדי להתאים לשורש האקורד החדש. עם זאת, האוקטבה של התו החדש נשארת זהה.
הדק מחדש	התו מופעל מחדש עם התקפה חדשה בגובה הצליל חדש המתאים לאקורד הבא.
הדק מחדש ל שורש	התו מופעל מחדש עם התקפה חדשה בצליל השורש של האקורד הבא. עם זאת, האוקטבה של התו החדש נשארת זהה.

עריכת חלק הקצב של סגנון (הגדרת תופים)

הפונקציה Drum Setup מאפשרת לך לערוך את חלק הקצב של הסגנון הנוכחי, כגון החלפת כלי התוף וביצוע הגדרות שונות. ההליך שלהלן חל על שלב 5 בנוהל הבסיסי [בעמוד 31](#).

1 מהעמוד BASIC, תוך כדי החזקת לחצן (F) (REC CHANNEL), לחץ על הלחצן [1] או [2] כדי לבחור את הערוץ הרצוי לעריכה.

הערה אם צילי התוף השונים מוקצים לכל קטע בערוץ שנבחר, הצלילים מוגדרים לזה של הקטע הנוכחי כדי להשתמש בתוף פונקציית הגדרה.



2 לחץ על הלחצן (G) (DRUM SETUP) כדי לקרוא את חלון DRUM SETUP.

3 במידת הצורך, לחץ על לחצן [START/STOP] STYLE CONTROL כדי להתחיל את ההשמעה של חלק הקצב.


הצלילים המושמעים מסומנים על מקלדת התצוגה, ומאפשרים לך לבדוק את התו לעריכה.

4 השתמש בלחצנים (NOTE) [1] / [2] כדי לבחור את התו שברצונך לערוך.

הערה ניתן גם לבחור את ההערה על ידי לחיצה על ההערה במקלדת.

5 בחר את הכלי הרצוי לשימוש.

5-1 השתמש בלחצנים (INSTRUMENT) [3] / [4] כדי לקרוא את החלון כדי לבחור את הכלי-instrument.




5-2 השתמש בלחצנים [2] - [7] כדי לבחור את הערכה, הקטגוריה והמכשיר לפי הסדר.

5-3 לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לסגור את החלון.

במידת הצורך, הגדר את עוצמת הקול, הזזה או גובה הצליל באמצעות הלחצנים . [5 00]-[7 00]

במידת הצורך, בצע הגדרות מפורטות יותר.

7-1 לחץ על הלחצן [8 00](פרטים) כדי לקרוא את חלון ההגדרות המפורט.



7-2

7-2 השתמש בלחצנים [5 00]-[3 00] כדי לבחור את הפרמטר, ולאחר מכן השתמש בלחצן - [7 00] / [6 00] טונות כדי להגדיר את הערך.

הפרמטרים עם "*" ברשימה למטה מציינים שההגדרות כאן משפיעות על ההגדרות בשלב 6.

	הערה: * של גובה הצליל במרווחים של חצי טון.
	*Pitch Fine לכוון עדין של הגובה במרווחי סנט. הערה במונחים מוזיקליים "סנט" הוא 1/100 מחצי הטון. (100 סנט שווה חצי טון אחד).
רמה*	לכוון עוצמת הקול.
קבוצה חלופית	קובע את הקבוצה החלופית. כל כלי נגינה באותו מספר קבוצה לא יכול להישמע בו-זמנית. נגינה על כל כלי בתוך קבוצה ממוספרת תפסיק מיד את הצליל של כל כלי אחר באותה קבוצה באותו מספר. אם זה מוגדר ל-0, הכלים בקבוצה יכולים להישמע בו-זמנית.
פאן*	קובע את מיקום הסטריאו.
Reverb Send	לכוון עומק ההדוד.
שלח פזמון	לכוון עומק הפזמון
שלח וריאציה	לכוון עומק אפקט הווריאציה. (DSP1) כאשר הפרמטר "Connection" מוגדר "Insertion"-לבחירת Mixing Console-הוערך הקצב הזה נבחר כחלק ההקצאה, פרמטר זה משפיע כמפורט להלן. • כאשר שלח וריאציה מוגדר ל-0: לא מוחלים אפקטים על הכלי (Inser- כבוי). • כאשר Variation Send מוגדר ל-1-721: אפקטים מוחלים על הכלי (הוספה מופעלת).
הקצאת מפתח	קובע את מצב הקצאת המקשים. פרמטר זה יעיל רק כאשר פרמטר XG של הערכה "ASSIGN SAME NOTE NUMBER KEY ON" (ראה רשימת הנתונים באתר) מוגדר ל-"TSNI". • סינגל: כל השמעה רצופה של אותו צליל מביאה להוויה הקודמת מנותקים או מושתקים. • Multi: כל צליל ממשיך לדעיכה המלאה שלו, גם כאשר הוא מושמע ברצף מספר פעמים.
Rcv Note Off	קובע אם מתקבלות הודעות הערות או לא.
הערה Rcv מופעל	קובע אם הודעות הערות מתקבלות או לא.
חיתוך מסנן	קובע את תדר החיתוך או טווח התדרים האפקטיבי של המסנן. ערכים גבוהים יותר מביאים לצליל בהיר יותר.

סגנונות

2

תהודה של מסנן	קובע את הדגש שניתן לתדר החיתוך (תהודה), שנקבע ב- Filter Cutoff לעיל. ערכים גבוהים יותר מביאים להשפעה בולטת יותר.
מתקפת EG	קובע באיזון מהירות הצליל מגיע לרמתו המרבית לאחר נגינת המפתח. ככל שהערך גבוה יותר, כך ההתקפה מהירה יותר.
EG Decay 1	קובע באיזון מהירות הצליל מגיע לרמת השמירה שלו (רמה מעט נמוכה מהמקסימום). ככל שהערך גבוה יותר, הריקבון מהיר יותר.
EG Decay 2	קובע באיזון מהירות הצליל יורד עד לשתיקה לאחר שחרור המפתח. ככל שהערך גבוה יותר, הריקבון מהיר יותר.

7-3 לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לסגור את החלון.

8 לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לחזור לסגירת חלון. DRUM SETUP.



הודעה

הסגנון הערוך יאבד אם תשנה לסגנון אחר או תכבה את החשמל למכשיר מבלי לבצע את פעולת השמירה (שלב 7 בעמוד 31).

תוכן

עריכת הגדרות תווי מוזיקה (ניקוד)	49
עריכת הגדרות מילים/תצוגת טקסט	52
שימוש בתכונות הליווי האוטומטי עם השמעת שירים.	53
פרמטרים הקשורים להשמעת שיר (פונקציית מדריך, הגדרות ערוץ, הגדרות חזרה)	54
באמצעות פונקציית המדריך	55
57 • השמעת חלקי גיבוי עם טכנולוגיית	
Performance Assistant.	
היצירה/עריכה של שירים (יוצר	
שירים)	58
הקלטת מנגינות (הקלטה	
שלב)	59
הקלטת אקורדים (הקלטה	
שלב)	62
בחירת נתוני ההגדרה שיוקלטו למיקום	
העליון של השיר	65
הקלטת מחדש של קטע ספציפי -אגרוף	
פנימה/יציאה.	66
עריכת אירועי ערוץ של נתוני שירים	
קיימים	69
עריכת אירועי אקורד, תווים, אירועים ומילים בלעדיים	
למערכת	72

עריכת הגדרות תווי מוזיקה (ניקוד).

כדי להציג את תווי המוזיקה של השיר שנבחר, לחץ על הלחצן [SCORE] אתה יכול לשנות את תצוגת הניקוד כרצונך כדי להתאים להעדפותיך האישיות. ההגדרות כאן נשמרות גם כשהחשמל כבוי.

הערה ניתן לשמור את ההגדרות כאן כחלק משיר על ידי גישה: SONG CREATOR [B] MENU 2 [F] TAB [E] [F] SETUP. [FUNCTION] -ללך אות עמוד 65.

הערה בהתאם לשיר המסוים הזמין מסחרית, ייתכן שהצגת הניקוד לא תהיה אפשרית.

הערה לא ניתן להציג את הניקוד של קובץ שמע מכיוון שהניקוד נוצר על סמך אירועי MIDI בלבד.

SCORE: Ode To Joy PAGE 1/2

TEMPO: ♩=99

INTRODUCTION


THEME

ENDING

LEFT OFF	RIGHT ON	CHORD OFF	LYRICS ON	NOTE OFF	COLOR OFF	SIZE SMALL	SET UP
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1	2	3	4	5	6	7	8

מופעל/	[1] שמאל כבוי	מפעיל/משבית את הצגת הסימון ביד שמאל. בהתאם להגדרות אחרות, פרמטר זה עשוי להיות לא זמין ועלול להופיע באפור. אם זה המקרה, עבור אל תצוגת ההגדרות המפורטת (ראה להלן) והגדר את הפרמטר LEFT CH לכלל ערוץ מלבד "AUTO" לחלופין, עבור לתצוגה [פונקציה] TAB [E] MENU 1 [H] SONG SETTING [E] GUIDE/CHANNEL TRACK לכלל ערוץ מלבד "OFF" (עמוד 54). (הפרמטר הבא) LEFT-RIGHT בו-זמנית.
		הפרמטר הזה לא יופיע אם הסימון ביד ימין לא ניתן לכבות את ימין ושמאל (למעלה) בו-זמנית. כבוי
		הפרמטר הזה לא יופיע אם הסימון האקורדים. אם השיר שנבחר אינו מכיל נתוני אקורדים, אקורדים לא יוצגו.
		הפרמטר הזה לא יופיע אם הסימון המילים. אם השיר שנבחר אינו מכיל נתוני מילים, המילים לא יוצגו. פאזל השיר מכיל אירועי פדאל, לחיצה על לחצנים אלו יכולה להציג את אירועי הפדאל, במקום להציג מילים.
הערה על/	[5] הערה על/	מפעיל/משבית את הצגת שם התו (גובה הצליל). שם ההערה מצוין בצד שמאל של ההערה. כאשר המרווח בין ההערות קטן מדי, ייתכן שהאינדיקציה תועבר לחלק השמאלי העליון של ההערה. כאשר השיר מכיל אירועי Fingering, לחיצה על לחצנים אלו יכולה להציג את האצבעות במקום להציג שמות של תווים.
		הפרמטר הזה לא יופיע אם הסימון מופיעות בצבע (C: אדום, D: צהוב, E: ירוק, F: כתום, G: כחול, A: סגול ו-B: אפור).
	[7] גודל	קובע את רמת הזום בתצוגה של הסימון.
	[8] הגדר	קורא לתצוגת ההגדרות המפורטת. ראה להלן.

לחיצה על הלחצן (SET UP) [8] תקרא את תצוגת ההגדרות המפורטות. ניתן להגדיר את סוג התצוגה באמצעות הלחצנים [6]–[1] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [8] (אישור).




CH שמאל [1]	קובע באיזה ערוץ MIDI הבנתוני השיר נעשה שימוש עבור החלק של יד שמאל/יד ימין. הגדרה זו חוזרת AUTO-לכאשר נבחר שיר אחר.
RIGHT CH [2]	AUTO: ערוצי MIDI-הבנתוני השיר עבור החלקים של יד ימין ושמאל מוקצים אוטומטית - הגדרת החלקים לאותו ערוץ כמו הערוץ שצוין [E] TAB [E] GUIDE/CHANNEL MENU 1 [H] SONG SETTING [E] [FUNCTION] ב- (עמוד 54). 16-1 מקצה את ערוץ MIDI-השצוין (1-16) לכל אחד מהערוץ השמאלי והימני חלקי יד. OFF (הגדרה זמינה רק עבור LEFT CH): לא מקצה ערוץ לשמאל-חלק יד. פעולה זו משביתה את הצגת טווח המקשים השמאלי.

	קצת שיר	זה מאפשר לך להזין שינויים בחתימת המפתח באמצע שיר, בעמדה העצורה. תפריט זה שימושי כאשר השיר שנבחר אינו מכיל הגדרות של חתימת מפתח להצגת תווים.
המוצגים כך		QUANTIZE [5] זה נותן לך שליטה על חולוציית התווים בסימון, ומאפשר לך לשנות או לתקן את התזמון של כל התווים שיתאימו לערך תו מסוים. הקפד לבחור את ערך התו הקטן ביותר בשימוש בשיר.
זמינות כאשר		NOTE NAME [6] בוחר את סוג שם התו המצוין בצד שמאל של התו בסימון מבין שלושת הסוגים הבאים. ההגדרות כאן הפרמטר NOTE ON/OFF לעיל מוגדר ל-ON. A, B, C: שמות הערות מצוינים באותיות. (C, D, E, F, G, A, B). DO: שמות התווים מסומנים solfeggio-בכשהתו של C קבוע. DO-ל ההערות "C, D, E, F, G, A, B" מסומנות תמיד "Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti" ככאשר השפה מוגדרת לאנגלית. שים לב שציון שם התו משתנה בהתאם לשפה הנוכחית (עמוד 55). Movable DO: שמות התווים מסומנים solfeggio-בלפי המפתח של השיר הנוכחי. כאשר נבחר שיר במקלדת D מז'ור, למשל, התווים "D, E, F#, G, A, B, C#" מסומנים "Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti" ככאשר השפה מוגדרת לאנגלית. שים לב שציון שם התו שונה בהתאם לשפה הנוכחית (עמוד 55).

עריכת הגדרות מילים/תצוגת טקסט

כדי להציג את המילים של השיר או הטקסט שנבחר, לחץ על הלחצן [LYRICS/TEXT]. ניתן לשנות את הגדרות תצוגת המילים/טקסט, כגון צבע הרקע, לפי הצורך.

הערה כאשר המילים משובשות או לא ניתנות לקריאה, ייתכן שיהיה עליך לשנות את הגדרת שפת המילים. MENU 1 [H] SONG SETTING [TAB] [F] OTHERS [FUNCTION] מ- (עמוד 55).
הערה כאשר אתה יוצר קובץ טקסט במחשב, הקפד להזין מעברי שורות באופן ידני. זה הכרחי מכיוון שלא ניתן להזין את הפסקות השורות האוטומטיות במכשיר זה. אם משפט משתרע מעבר לתצוגה ולא ניתן להציגו כראוי, שנה את נתוני הטקסט על ידי הזנה ידנית של מעברי שורות מתאימים.



לחץ על הלחצן [5] / [6] כדי לקרוא למעשה את קובץ הטקסט הרצוי.

TEXT/LYRICS [1] מחליף את המסך בין תצוגת המילים (נתוני המילים בשיר מוצגים) לבין תצוגת הטקסט (קובץ טקסט שנבחר באמצעות הלחצנים. [5] / [6])		
הקובץ הנבחר יוצר קובץ טקסט במחשב. אם ברצונך לשחזר את חיווי הטקסט, בחר שוב את קובץ הטקסט באמצעות הלחצנים. [5] / [6]		
קובץ טקסט (קובע או פרופורציונלי) וגודל הגופן. Fixed מתאים להצגת מילים עם שמות אקורדים, מכיוון ששמות אקורדים "קבועים" למילים המתאימות. פרופורציונלי מתאים להצגת מילים ללא שמות אקורדים או הערות הסבר. המספרים 16-28 מציינים גודל גופנים.	(רק כאשר נבחר קובץ טקסט)	[3] / [4]
קורא את תצוגת הטקסט של בחירת קבצים. לאחר הבחירה, לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לחזור לתצוגת המילים/טקסט.	קבצי טקסט	[5] / [6]
רקע מאפשר לשנות את תמונת הרקע של תצוגת המילים/טקסט. לאחר ביצוע ההגדרה, לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לחזור לתצוגת המילים/טקסט.	על הלחצן [EXIT] כדי	[7] / [8]
הערה כאשר תמונת הרקע מצוינת בנתוני השיר, לא ניתן לשנות את הגדרת BACKGROUND. הערה למידע על קובצי תמונה זמינים, עיין בפרמטר MAIN PICTURE בעמוד 132.		

3 שירים


שימוש בתכונות הליווי האוטומטי עם השמעת שירים

בעת השמעת שיר וסגנון בו-זמנית, הערוצים 16-9 בנתוני השיר מוחלפים בערוצי סגנון - מה שמאפשר לך לנגן את חלקי הליווי של השיר בעצמך. נסה לנגן אקורדים יחד עם השמעת השיר כדי שמוצג בהוראות למטה.


1.בחר שיר.

2.בחר סגנון.

3.תוך כדי החזקת לחצן, (STOP) [J] SONG לחץ על ה- (PLAY/PAUSE) [F/K] לחצן כדי לאפשר התחלה מסונכרנת של השיר.



4.לחץ על לחצן [ACMP] STYLE CONTROL כדי להפעיל את הליווי האוטומטי פונקציה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן [SYNC START] כדי לאפשר התחלה מסונכרנת של הליווי.



5.לחץ על לחצן [START/STOP] STYLE CONTROL או נגן אקורדים בקטע האקורדים.

השיר והסגנון מתחילים להתנגן. כאשר אתה מנגן אקורדים, לחיצה על לחצן [SCORE] והפעלת CHORD (עמוד 49) מאפשרת לך לראות את מידע האקורדים.

הערה בעת השמעת שיר וסגנון בו-זמנית, נעשה שימוש אוטומטי בערך הקצב שנקבע בשיר. הערה לא ניתן להשתמש בפונקציית Style Retrigger (עמוד 13) במהלך השמעת שיר.

כאשר השמעת השיר נעצרת, גם השמעת הסגנון נעצרת בו-זמנית.

3


שירים

פרמטרים הקשורים להשמעת שיר (פונקציית מדריך, הגדרות ערוץ, הגדרות חזרה)

לכלי יש מגוון של פונקציות השמעת שירים - השמעה חוזרת, הגדרות מדריך שונות וכו' - שאליו ניתן לגשת בתצוגה למטה.

קרא את תצוגת הפעולה.

[פונקציה] TAB [E] - תפריט [H] - 1 הגדרת שיר TAB[E][F] - מדריך/ערוץ או אחרים



מדריך/ערוץ

		מדריך ראה עמוד 55. [A]/[B] מצב
	סימן ביטוי לחזור על	פרמטר זה זמין רק כאשר השיר הנוכחי מכיל סימני ביטוי, המציינים מיקומם מסוימים (של מספר מידות כל אחד) בשיר. כאשר זה מוגדר, ON-להקטע המתאים Mark Phrase-ל(שמצוין באמצעות הכפתורים [H]-ISONG [G] (REW) מושמע שוב ושוב. שימו לב שניתן להגדיר פרמטר זה רק כאשר השמעת השיר מופסקת.
[2]/[3]	רצועה 2	פרמטרים אלו קובעים איזה ערוץ MIDI בנתוני השיר מוקצה לחלק השמאלי או הימני של פונקציית Guide ופונקציית Song Score. ההגדרה כאן גם קובעת אילו ערוצים מוקצים ללחצנים (TRACK 1) [TR1]-ו-[2RT] (TRACK 2).
[4]/[5]	רצועה 1	
[6]/[7]	ההמתאמים לחלקי היד הימנית	AUTO CH SET כאשר הוא מוגדר, "ON"-לזה מגדיר אוטומטית את ערוצי MIDI-ההמתאמים לחלקי היד הימנית והשמאלית שתוכנתו מראש בנתוני השיר הזמינים באופן מסחרי. בדרך כלל, זה צריך להיות מוגדר "ON".

NEXT PAGE

		REPEAT MODE קובע את שיטת ההשמעה החוזרת. OFF: מנגן את השיר שנבחר ולאחר מכן מפסיק. SINGLE: מנגן את השיר שנבחר שוב ושוב. ALL: ממשיך בהפעלה דרך כל השירים בתיקייה שצוינה שוב ושוב. RANDOM: ממשיך את ההשמעה באקראי דרך כל השירים בתיקייה שצוינה שוב ושוב.
[אין]	סוג	קובע את סוג ההרצה קדימה של בעת לחיצה על לחצן (FF) [H] במהלך השמעת שיר. קדימה JUMP: לחיצה על כפתור [H] פעם אחת מגדירה את מיקום ההשמעה למדד הבא מבלי להישמע. החזקת כפתור [H] גוללת קדימה ברציפות. SCRUB: לחיצה ממושכת על [H] מנגנת ומשמיעה את השיר בעוצמה גבוהה מהירות.
	קובע את השפה המוצגת בתצוגת המילים.	AUTO: כאשר השפה מצוינת בנתוני השיר, המילים הן מוצג בהתאם. כאשר השפה אינה מצוינת בנתוני השיר, שפת המילים נחשבת כבינלאומית למטה. בינלאומי: מטפל במילים המוצגות כשפה מערבית לאמוד. יפני: מטפל במילים המוצגות כיפניות.
[4 00]/[5 00]	קובע את השיר (סגור בחירת קול, עוצמת הקול וכו') מוקלטות במדד הראשון, לפני נתוני התו בפועל. כאשר התחלה מהירה מוגדרת, "ON"-להכלי קורא את כל הנתונים הראשוניים שאינם צלילים של השיר במהירות הגבוהה ביותר האפשרית, ואז מאט אוטומטית לקצב המתאים בצליל הראשון. זה מאפשר לך להתחיל את ההשמעה במהירות האפשרית, עם מינימום הפסקה לקריאת נתונים.	
[6 00]/[7 00]	PAT (טכנולוגיית מסייעת לביצועים)	ראה עמוד 57.

תרגול מקלדת וקול באמצעות פונקציית המדריך


עם פונקציית המדריך, הכלי מצוין את התזמון שאתה צריך כדי לנגן תווים בתצוגת הניקוד כדי להקל על הלמידה. כלי זה כולל גם כלים נוחים לתרגול ווקאלי המאפשרים לך להתאים את תזמון השמעת השיר כך שיתאים לביצועים הווקאליים שלך.

1.בחר את השיר הרצוי לתרגול המקלדת או שירה.

2.קרא את תצוגת ההגדרות.

[פונקציה] TAB [E] תפריט [H] 1.הגדרת שיר TAB[E] מדריך/ערוץ

3 השתמש בלחצני [A]/[B] כדי לבחור את מצב המדריך הרצוי.



מצבי מדריך לתרגול מקלדת

• עקוב אחר אורות

כאשר זה נבחר, השמעת השיר מושהית, ומחכה שתנגן את התווים בצורה נכונה. כאשר אתה מנגן את התווים הנכונים, השמעת השיר נמשכת. Follow Lights פותחה עבור סדרת Yamaha Clavinova פונקציה זו משמשת למטרות תרגול, עם מנורות מובנות על המקלדת המציירות את התווים שיש לנגן. למרות של S975/S775-RSP אין מנורות אלה, אתה יכול להשתמש באותה פונקציה על ידי ביצוע האינדיקציות בסימון המוצג עם הפונקציה Score.

Song

• כל מפתח

עם פונקציה זו, אתה יכול לנגן את המנגינה של שיר רק על ידי לחיצה על מקש בודד (כל מקש הוא בסדר) בזמן עם הקצב. השמעת השיר מושהית ומחכה שתנגן כל מפתח. כל שעליך לעשות הוא לנגן על מקש על המקלדת בזמן עם המוזיקה והשמעת השיר נמשכת.

• הטמפו שלך

זהה ל- Follow Lights, אלא שההשמעה של השיר תואמת את המהירות שבה אתה מנגן.

מצב מדריך לשירה

• קאראו-קי

פונקציה זו מאפשרת לך לשלוט בתזמון השמעת השיר באצבע אחת בלבד, בזמן שאתה שר יחד. זה שימושי לשירה להופעה שלך. השמעת השיר מושהית, מחכה שתשיר. כל שעליך לעשות הוא לנגן על כל מקש במקלדת (נגינת המקלדת אינה מפיקה צליל) והשמעת השיר ממשיכה.

4 הפעל את לחצן [GUIDE].



5 קרא את תצוגת הניקוד על ידי לחיצה על הלחצן [SCORE].

6 לחץ על הלחצן SONG [F/ K] (PLAY/PAUSE) כדי להתחיל את ההשמעה.

תרגל נגינה על המקלדת או שירה, יחד עם מצב המדריך שנבחר בשלב 3.

7 לחץ על הלחצן (STOP) [J] כדי לעצור את ההשמעה.

הערה ניתן לשמור את הגדרות המדריך כחלק מנתוני השיר (עמוד 65). עבור שירים שאליהם נשמרו הגדרות המדריך, פונקציית המדריך תהיה מופעל אוטומטית והגדרות הקשורות ייזכרו כאשר השיר נבחר.

השמעת חלקי גיבוי עם טכנולוגיית Performance Assistant

תכונה זו מאפשרת לך לנגן את חלקי הליווי שלך על המקלדת יחד עם השמעת שירים, ולגרום להם להישמע מתאימים לחלוטין (למרות שאולי אתה מנגן תווים שגויים).


1. בחר שיר המכיל נתוני אקורדים.

טכנולוגיית Performance Assistant המיושמת רק על שיר המכיל נתוני אקורדים. כדי לאשר אם השיר שנבחר מכיל נתוני אקורדים או לא, חזור לתצוגה הראשית ואז התחל את ההשמעה. אם השיר הנוכחי מכיל נתוני אקורדים, התצוגה הראשית מציגה את סוג האקורד הנוכחי. לאחר הפסקת ההשמעה, עבור לשלב הבא.

2. קרא את תצוגת הפעולה.

פונקציה [E] TAB [E] תפריט [H] 1 הגדרת שיר [F] TAB [F] OTHERS

3. השתמש בלחצנים [7]/[6] כדי להפעיל את "PAT" (טכנולוגיית מסייע ביצועים).



3

שירים

4. לחץ על הלחצן SONG [F/ K] (PLAY/PAUSE) כדי להתחיל את ההשמעה.

5. נגן על המקלדת.

יחד עם השמעת שיר, נסה לנגן את קו הבס עם אזור יד שמאל תוך השמעת משפטים או אקורדים שונים עם אזור יד ימין. גם אם אינך יודע אילו תווים יש לנגן, אל תדאג ותנגן כל קלידים כרצונך! רק התווים ה"נכונים" הרמוניים התואמים לאקורד הנוכחי נשמעים, ללא קשר לתווים שאינם נכונים בפועל.

אקורד נוכחי



6. לחץ על הלחצן (STOP) [J] כדי לעצור את ההשמעה.

לאחר שתסיים לשחק, הקפד לכבות את PAT.

הערה: בחירת שיר אחר מאפסת את PAT למצב OFF.


יצירה/עריכה של שירים (יוצר שירים)

המדריך לבעלים מכסה כיצד ליצור שיר מקורי על ידי הקלטת ביצועי המקלדת שלך (הנקראת "הקלטה בזמן אמת"). מדריך עזר זה מראה כיצד ליצור שיר מקורי על ידי הזנת תווים אחד אחד (הנקראים "הקלטה שלב") וכיצד לשפר שיר שכבר נוצר על ידי עריכת הפרמטרים המפורטים.

הקלטה בזמן אמת והקלטה שלב בעת יצירת שיר, שתי שיטות ההקלטה הללו זמינות. עם הקלטה בזמן אמת, מכשיר זה מקליט את נתוני הביצוע תוך כדי ניגון. עם Step Recording, אתה יכול להלחין את הביצוע שלך על ידי "כתיבתו" של אירוע אחד בכל פעם.


פרק זה מכסה בעיקר את ההוראות עבור הקלטת צעדים.

מבנה נתוני שיר מורכב מ-61 ערוצי MIDI. אתה יכול ליצור נתונים של שיר על ידי הקלטת הביצועים שלך לערוץ או לערוצים ספציפיים בזמן אמת, או על ידי ביצוע הקלטת השלב.



מבנה התצוגה של יוצר השיר

ניתן לקרוא לתצוגת יוצר השירים דרך [B] SONG [F] MENU 2 [TAB] [FUNCTION] יוצר



יש שבעה עמודים (כרטיסיות) בתצוגת יוצר השירים. REC MODE..... להקלטה מחדש של שיר. ראה עמוד 65. • SETUP..... 66. לבחירת הגדרות הפאנל שיוקלטו למיקום העליון של השיר. ראה עמוד 69. • CHANNEL..... 65. לעריכת אירועי ערוץ. ראה עמוד 69.

- DROHC.....להקלטת אקורדים וקטעים עם תזמון מדויק (עמוד 62)או לעריכתם (עמוד 72).
- 61-1.....להקלטת מנגינות (הקלטה שלבית; ראה להלן) או עריכת המנגינות המוקלטות (עמוד 72).
- SYS/EX..... לעריכת אירועים של System Exclusive (טמפו, חתימת זמן וכו'). ראה עמוד 72.
- LYRICS..... להזנה/עריכה של שם שיר ומילים. ראה עמוד 72.

הקלטת מנגינות (הקלטה שלב)

1 לחץ על הלחצנים [REC] GNOS-SONG [REC] (STOP) [F]בו-זמנית.
שיר ריק ("שיר חדש") נקרא להקלטה.



2קרא את תצוגת הפעולה.

[F] TAB תפריט [B] 2 יוצר השיר 1-16 [E] [F] TAB




שירים

3 לחץ על הלחצן [F] כדי לבחור את הערוץ להקלטה.

4 לחץ על הלחצן [G] (STEP REC) כדי להעלות את תצוגת STEP RECORD.

5 התחל הקלטה שלב באמצעות הכפתורים [A]-[J] וכפתורי , [8] [1]-[8] כמו גם המקלדת.

עיין בדוגמה בעמוד 61 להנחיות ספציפיות.



כאשר תו נקלט, המיקום (פס: פעימה):
שעון, שם התו, המהירות והאורך
רשומים ברצף.

[A]/[B]/[ג]		מזיז את הסמן ברשימה.
[G]		קובע את מהירות (עוצמת הקול) של התו שיש להזיז. ניתן לציין את ערך המהירות בטווח שבין 721-15. ככל שערך המהירות גבוה יותר, כך הצליל בפועל חזק יותר. KBD.VEL: מהירות התוצאה בפועל fff: 127 ff: 111 f: 95 mf: 79 mp: 63 עמ': 47 עמ': 31 ppp: 15
[ח]		קובע את זמן השער (האורך בפועל) של השטר שיש להזיז. רגיל: 80% טנטו: 99% סטקאטו: 40% Staccatissimo: 20% ידני: ניתן להגדיר את זמן השער לכל אחוז רצוי באמצעות ה- חיוג נתונים.
	[אין]	קובע את סוג ההערה שיש להזיז: רגיל, מנוקד או שלישייה.
	מוחק	מוחק את הנתונים של הקו הנוכחי.
	[1 BAR]	מגדיר את מיקום ההערה שיש להזיז. שימו לב שלרבע תו יש רזולוציה של 1,920 שניות.
	[2 BEAT]	
	[3 שעות]	
		קובע את אורך התו שיש להזיז: תו שלם, חצי תו, רבע תו, תו שמיני או תו שישה עשר. [8]

6לחץ על הלחצן (STOP) [J] SONG (או לחץ על הלחצן [C] כדי לחזור לראש השיר, ואז שמע את השיר שהוזן לאחרונה על ידי לחיצה על הלחצן. (PLAY/PAUSE) [F/ K]



7לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לצאת מתצוגת Step Recording.


8לחץ על הלחצן (SAVE) [I] כדי לבצע את פעולת השמירה.

לפרטים, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש.

הודעה

נתוני השיר המוקלטים יאבדו אם תבחר שיר אחר או תכבה את החשמל למכשיר מבלי לבצע את פעולת השמירה.

דוגמה להקלטת שלב -מנגינות (הוראות מפורטות של שלב 5 בעמוד 59)



*המספרים המוצגים באיור תואמים למספרי שלבי הפעולה הבאים.

בדוגמה זו, זכור שאחד השלבים כרוך בלחיצה ממושכת על מקש במקלדת בזמן ביצוע הפעולה.

לפני ביצוע ההוראות שלהלן, בחר את הקול הרצוי בתצוגת STEP RECORD. שים לב שרק פעולות בחירת קול וקלט הערה אפשריות במהלך הקלטה שלב.

הערה מכיוון שאורך התו בפועל (נקבע באמצעות זמן השער) עשוי להיות שונה מאורך התו על הסימון, הניקוד של השיר המוקלט כאן עשוי להיות שונה מהסימון לעיל.

1. הזן את התו הראשון והשני עם השמעה.

1-1 לחץ על הלחצן [G] כדי לבחור "f".

1-2 לחץ על הלחצן [H] כדי לבחור "Tenuto".

1-3 לחץ על הלחצן [I] כדי לבחור את סוג התו "מנוקד".

1-4 בחר את אורך רבע התו המקווקו באמצעות לחצני [6] [0].

1-5 גנן על מקש C3.

זה נכנס להערה הראשונה.

1-6 לחץ על הלחצן [I] כדי לבחור את סוג התו "רגיל".

1-7 לחץ על הלחצן [7] [0] כדי לבחור את אורך שמונה התווים.

1-8 גנן על מקש D3.

זה נכנס להערה השנייה.

2. הזן את ההערות הבאות והחל staccato.

2-1 לחץ על הלחצן [H] כדי לבחור "Staccato".

2-2 לחץ על הלחצן [6] [0] כדי לבחור את אורך רבע התו.

2-3 גנן על המקשים E3 ו-F3 לפי הסדר.

זה משלים את המידה הראשונה.

3. כדי להזין מנוחה של רבע תו, לחץ שוב על הלחצן [6] [0].

כדי להזין את השאר, השתמש בלחצנים [8] [0]–[4] [0] לחץ על הכפתור פעם אחת כדי לבחור את ערך המנוחה, ושוב פעם כדי להזין אותו בפועל. חיווי BAR:BEAT:CLOCK מאפשר לך לאשר שהזנה מנוחה בעלת אורך התו שצוין.

4. הזן את ההערות הבאות והחל עניבה.

1-4 לחץ על הלחצן [G] כדי לבחור "mp".

2-4 לחץ על הלחצן [H] כדי לבחור "רגיל".

3-4 תוך כדי החזקת מקש G3 במקלדת, לחץ על הלחצן [6].

פעולה זו מקדמת את מיקום הקלט מהפעמה השנייה הנוכחית לפעמה השלישית הבאה. אל תשחרר את מקש G3 עדיין. המשך להחזיק אותו בזמן ביצוע השלבים הבאים.

4-4 תוך כדי החזקת מקש G3, הקש על מקש C4.

אל תשחרר את המקשים 4C-G3 עדיין. המשך להחזיק את ההערות תוך כדי ביצוע השלב הבא.



5-4 תוך כדי החזקת המקשים 4C-G3, לחץ על הלחצן [5].

לאחר לחיצה על הכפתור, שחרר את המקשים.

זה נכנס להערות 4C-G3 שהוזנו כפי שמוצג בסימון בעמוד הקודם.

3

שירים

הקלטת אקורדים (הקלטה שלב)

Step Recording יכול להקליט את תזמון השינוי המדויק של אקורדים וקטעים (כגון Intro, Main וסיום) של הסגנון הנוכחי בתצוגה הבודדת. לאחר סיום הפעולות, המידע או האירועים המוקלטים יומרו לתווי MIDI-האו נתוני השיר בפועל.

1. לחץ על הלחצנים [REC] GNOS-ISONG [STOP] (NN)בו-זמנית.

שיר ריק ("שיר חדש") נקרא להקלטה.

הערה: בחירת שיר ריק מאתחל את הגדרות הפאנל.



2. בחר את הסגנון שבו ברצונך להשתמש בשיר.

3. קרא את תצוגת הפעולה.


[F] TAB תפריט [B] 2 יוצר השיר [F] [E] TAB אקורד

4. לחץ על הלחצן (STEP REC) [G] כדי להעלות את תצוגת STEP RECORD.



5התחל הקלטה שלב באמצעות הכפתורים [J]-[A]וכפתורי , [8]-[1]כמו גם המקלדת.

עיין בדוגמה למטה להנחיות ספציפיות.



6לחץ על הלחצן SONG [J] (STOP) (או לחץ על הלחצן [C] כדי לחזור לראש השיר, ואז שמע את השיר שהוזן לאחרונה על ידי לחיצה על הלחצן. [F/ K] (PLAY/PAUSE).



7לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לצאת מתצוגת Step Recording.


8לחץ על הלחצן [F] (EXPAND) כדי להמיר את הנתונים המוקלטים לתווי MIDI-הבפועל (נתוני שיר).

9לחץ על הלחצן [I] (SAVE) כדי לבצע את פעולת השמירה. לפרטים, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש.

הודעה

נתוני השיר המוקלטים יאבדו אם תבחר שיר אחר או תכבה את החשמל למכשיר מבלי לבצע את פעולת השמירה.

דוגמה להקלטת שלב -אקורד (הוראות מפורטות של שלב 5לעיל)



*המספרים המוצגים באיור תואמים למספרי שלבי הפעולה הבאים.


לפני ביצוע ההוראות שלהלן, ודא שכפתור [AUTO FILL IN] כבוי מכיוון שאף Fill in כלול בדוגמה של התווים לעיל.

1הזן את האקורדים עבור החלק הראשי A.

1-1 לחץ על לחצן. STYLE CONTROL MAIN VARIATION [A].

1-2 לחץ על הלחצן [5] כדי לבחור את אורך חצי התו.

1-3 נגן את האקורדים F, G-IC בקטע האקורדים של המקלדת.




2הזן את האקורדים עבור הקטע Break.

1-2 לחץ על לחצן. STYLE CONTROL [BREAK].

2-2 לחץ על הלחצן [6] כדי לבחור את אורך רבע התו.

2-3 נגן את האקורדים F-G7 בקטע האקורדים של המקלדת.




הערה אם ברצונך להקליט את ה-Ilif Section, הפעל את הלחצן [AUTO FILL IN] ולאחר מכן לחץ על אחד מהלחצנים [A]-[D]. MAIN VARIATION

3הזן את האקורדים עבור החלק הראשי B.

1-3 לחץ על לחצן. STYLE CONTROL MAIN VARIATION [B].

2-3 לחץ על הלחצן [4] כדי לבחור את אורך התו המלא.

3-3 נגן את האקורד C בחלק האקורד של המקלדת.




בחירת נתוני ההגדרה שיש להקליט במיקום העליון של שיר

ניתן להקליט את ההגדרות הנוכחיות של תצוגת Mixing Console-ההגדרות פאנל אחרות שביצעת למיקום העליון של השיר כנתוני הגדרות. הגדרות הפאנל המוקלטות כאן נזכרות אוטומטית כאשר השיר מתחיל.

- 1.בחר את השיר שאליו ברצונך להקליט את נתוני ההגדרה.
- 2.קרא את תצוגת הפעולה.

[F] TAB תפריט [B] 2 יוצר השיר [E][F] TAB SETUP



3.לחץ על הלחצן (STOP) [N] SONG כדי להעביר את מיקום השיר לראש השיר.

4.קבע את נתוני ההגדרה שיש להקליט.

[1] - [3]	לבחור	קובע אילו תכונות ופונקציות השמעה ייקראו אוטומטית יחד עם השיר שנבחר. ניתן להקליט את הפרטים שנבחרו כאן רק למיקום העליון של השיר, מלבד KEYBOARD VOICE-ה קול, נפח, פאן, סינון, אפקט, טמפו, EQ: מקליט את הגדרת הקצב ואת כל ההגדרות שנעשו. Mixing Con-sole. KEYBOARD VOICE: מקליט את ההגדרות הפאנל, כולל בחירת הקול של חלקי המקלדת (ימין 1, 2 ושמאלה) וההפעלה שלהם/ מצב כבוי. הגדרות הפאנל המוקלטות כאן זהות לאלו שנזכרו ב-O en Touch Setting. זה יכול להיות מוקלט בכל נקודה בשיר, ומאפשר לך לשנות קולות באמצע השיר. הגדרת מילים: מקליט את ההגדרות בתצוגת המילים. הגדרת ציון: מקליט את ההגדרות בתצוגת הציון. מיקרופון/קול הרמוניה (PSR-S975), הגדרת מיקרופון (PSR-S775): (S775) מקליט את הגדרות המיקרופון/גיטרה. לפרטים על הפרמטרים, עיין ב"תרשים פרמטרים" ברשימת הנתונים באתר האינטרנט. הגדרת מדריך: מתעד את ההגדרות של פונקציות המדריך, כולל הגדרת ההפעלה/כיבוי של המדריך.
-----------	-------	--

[4]/[5]	סמן על	הוסף או הסר סימן ביקורת לפריט שנבחר. פריטים מסומנים מוקלטים לשיר.
[4]/[5]	סמן כבוי	

5לחץ על הלחצן (APPLY) [8] כדי להקליט את הנתונים.

6לחץ על הלחצן (SAVE) [I] כדי לבצע את פעולת השמירה.

לפריטים, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש.

הודעה

נתוני השיר הערוכים יאבדו אם תבחר שיר אחר או תכבה את החשמל למכשיר מבלי לבצע את פעולת השמירה.

הקלטה מחדש של קטע ספציפי -אגרוף פנימה/יציאה

בעת הקלטה מחדש של קטע מסוים של שיר שכבר הוקלט, השתמש בפונקציית Punch IN/OUT. רק הנתונים בין נקודות Punch In ל-Punch Out הנדפסים עם הנתונים החדשים שהוקלטו. זכור שהתווים לפני ואחרי נקודות Punch In/Out אינם מוקלטים, למרות שתשמע אותם מנוגנים כרגיל כדי להדריך אותך בתזמון Punch In/Out.


הערה לא ניתן להשתמש בפונקציית Style Retrigger (עמוד 13) בעת הקלטה על נתונים קיימים (דיבוב יתר).

1בחר את השיר הרצוי להקלטה מחדש.

2קרא את תצוגת הפעולה.

[F] TAB תפריט [B] 2 יוצר השיר REC MODE [E] TAB

3קבע את ההגדרות להקלטה.




REC START (התחלה)	קובע את תזמון ה-Punch In. NORMAL: הקלטת החלפה מתחילה כאשר הפעלת השיר מתחילה באמצעות לחצן SONG [F/K] (PLAY/PAUSE) או כאשר אתה מנגן על המקלדת במצב Standby. Synchro FIRST KEY ON: השיר מופעל כרגיל, ולאחר מכן מתחיל בהחלפת הקלטה ברגע שאתה מנגן על המקלדת. PUNCH IN AT: השיר מופעל כרגיל עד תחילתו של ה-Punch In ההמצוין, ואז מתחיל להחליף את ההקלטה באותה נקודה. אתה יכול להגדיר את מידת ה-Punch In על ידי לחיצה על הלחצן [3].
----------------------	---

	קובע את תזמון Punch Out-ה החלף הכל: פעולה זו מוחקת את כל הנתונים לאחר הנקודה שבה ההקלטה מופסקה. PUNCH OUT: עמדת השיר בה נעצרת ההקלטה היא נחשבת כנקודת Punch Out-ההגדרה זו שומרת על כל הנתונים לאחר הנקודה שבה ההקלטה נעצרת. PUNCH OUT AT: ההקלטה החלפה בפועל נמשכת עד לתחילת מידת Punch Out-ה שצוינה (מוגדרת עם לחצן התצוגה המתאים), ובנקודה זו ההקלטה נעצרת וההשמעה הרגילה נמשכת. הגדרה זו שומרת על כל הנתונים לאחר הנקודה שבה ההקלטה נעצרת. אתה יכול להגדיר את מידת Punch Out-ה העל ידי לחיצה על הלחצנים [6 00].
אפשרויות ה-Punch In/Out	כאשר זה מוגדר, ON-לא תוכל להשתמש ב-Foot Pedal 2 בכדי לשלוט בנקודות In i-Punch Out. Punch-הבזמן ששיר מתנגן, לחיצה (והחזקה) של Foot Pedal 2 מאפשרת הקלטת Punch In באופן מיידי, בעוד שחרור הדוושה מפסיק את ההקלטה (Punch Out). אתה יכול ללחוץ ולשחרר את Pedal 2 ב-Foot בתדירות שתמצא במהלך ההשמעה כדי לחבוט/להוציא את ההקלטה. שימו לב שהקצאת הפונקציה הנוכחית של Foot Pedal 2 מבוטלת כאשר פונקציית Punch In/Out של Pedal מוגדרת ל-ON. הערה: פעולת Punch In/Out של הדוושה עשויה להיות הפוכה בהתאם לדוושה המסוימת שחיברת למכשיר. במידת הצורך, שנה את קוטבי הדוושה כדי להפוך את הבקרה (עמוד 117).

3

שירים

4. תוך כדי החזקת לחצן [REC], לחץ על לחצן הרצועה הרצויה.




5. לחץ על הלחצן SONG [F/ K] (PLAY/PAUSE) כדי להתחיל בהקלטת Punch In/Out. לפי ההגדרות בשלב 3, נגן על המקלדת בין נקודות Punch In i-Punch Out. עיין בדוגמאות של הגדרות שונות המוצגות להלן.

6. לחץ על הלחצן [I] (SAVE) כדי לבצע את פעולת השמירה. לפרטים, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש.

הודעה

נתוני השיר המוקלטים יאבדו אם תבחר שיר אחר או תכבה את החשמל למכשיר מבלי לבצע את פעולת השמירה.

מכשיר זה כולל מספר דרכים שונות לשימוש בפונקציית Punch In/Out. להלן מצביעים על מגוון מצבים שבהם מדדים נבחרים בביטוי בן שמונה מדדים מוקלטים מחדש.




עריכת אירועי ערוץ של נתוני שירים קיימים

אתה יכול להחיל פונקציות שימושיות שונות על נתונים שכבר הוקלטו, כגון Quantize ו-Transpose. CHANNEL.

1. בחר שיר לעריכה.

2. קרא את תצוגת הפעולה.

[פונקציה] [F] TAB תפריט [B] 2 יוצר השיר [E][F] TAB ערוץ



3

שירים

3 השתמש בלחצנים [A]/[B] כדי לבחור בתפריט העריכה, ולאחר מכן ערוך את הנתונים באמצעות

לחצני . [8] - [1]

לפרטים על תפריט העריכה וההגדרות הזמינות, ראה [עמודים 70-71](#).

4. לחץ על הלחצן (EXECUTE) [D] כדי לבצע את הפעולה עבור התצוגה הנוכחית.

לאחר השלמת הפעולה, כפתור זה משתנה, "UNDO"-לומאפשר לך לשחזר את הנתונים המקוריים אם אינך מרוצה מתוצאות הפעולה. לפונקציית ביטול יש רק רמה אחת; ניתן לבטל רק את הפעולה הקודמת.

5. לחץ על הלחצן (SAVE) [I] כדי לבצע את פעולת השמירה.

לפרטים, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש.

הודעה

נתוני השיר הערוכים יאבדו אם תבחר שיר אחר או תכבה את החשמל למכשיר מבלי לבצע את פעולת השמירה.

NEXT PAGE

2 מחק

אתה יכול למחוק את הנתונים של הערוץ שצוין בשיר. בחר את הערוץ שהנתונים שלו יימחקו באמצעות הכפתורים [8] - [1] ולאחר מכן לחץ על הלחצן (EXECUTE) [D] כדי לבצע את הפעולה.

3 מיקס

פונקציה זו מאפשרת לערבב את הנתונים של שני ערוצים ולמקם את התוצאות בערוץ אחר. זה גם מאפשר לך להעתיק את הנתונים מערוץ אחד לאחר.

מקור 1	קובע את ערוץ (1-16) MIDI-הלמיקס. כל אירועי MIDI-השל הערוץ שצוין כאן מועתקים לערוץ היעד.	[2] / [3]
מקור 2	קובע את ערוץ (1-16) MIDI-הלמיקס. רק אירועי הערה של הערוץ שצוין כאן מועתקים לערוץ היעד. מלבד הערכים, 16-קיימת הגדרת "COPY" המאפשרת לך להעתיק את הנתונים ממקור 1 לערוץ היעד.	[4] / [5]
	DESTINATION קובע את הערוץ שאליו יוכנסו תוצאות המיקס או ההעתקה.	[6] / [7]

4 העברת ערוצים

זה מאפשר לך להעביר את הנתונים המוקלטים של ערוצים בודדים למעלה או למטה בשתי אוקטבות לכל היותר במרווחים של חצי טון.

הערה הקפד לא להעביר את הערוצים 01-09. באופן כללי, ערכות תופים מוקצות לערוצים אלה. אם אתה מעביר את הערוצים של ערכות תופים, ה הכלים המוקצים לכל מקש ישתנו.

		CH 1-8/CH 9-16 מעבר בין שני תצוגות הערוצים: ערוצים, 8-1 וערוצים. 16-9 [F]
[G]	ALL CH	כדי להגדיר בו-זמנית את כל הערוצים לאותו ערך, כוונן את מעבר הערוץ עבור אחד מהערוצים תוך לחיצה ממושכת על כפתור זה.

שירים

עריכת אירועי אקורד, תווים, אירועים ומילים בלעדיים למערכת

אתה יכול לערוך אירועי אקורד, אירועי תווים, אירועי מערכת בלעדיים ומילים באותו אופן בתצוגות התואמות: CHORD, 1-16, SYS/EX I-LYRICS. תצוגות אלו נקראות "רשימת אירועים" מכיוון שאירועים מסוימים מוצגים בתצוגת רשימה.

תצוגת רשימת אירועים

מצוין את המיקום (המיקום) של האירוע המתאים.

A

B

C

D

E

מצוין את סוג האירוע.

ראה עמוד 73.

SONG CREATOR : NewSong

REC MODESET UPCHANNELCHORD1-16SYS/EXI-LYRICS

001 : 1 : 0000

001 : 1 : 0000

001 : 1 : 0000

003 : 1 : 0000

Style

Sect

Chord

Tempo

End

60s8Beat

M A Main A : 2

C Cancel

139

EXPAND

STEP REC

FILTER

SAVE

MULTI SELECT

F

G

H

I

J

מצוין את ערך האירוע.

BAR : BEAT : CLOCK

001 : 1 : 0000

DATA ENTRY

CUT

COPY

PASTE

INSERT

DELETE

CHANGE

1

2

3

4

5

6

7

8

3 שירים

[A]/[B]		מזיז את הסמן למעלה/מטה ובוחר את האירוע הרצוי.
[ג]		מזיז את הסמן לחלק העליון (תחילת השיר).
[D]/[E]		מזיז את הסמן שמאלה/ימינה ובוחר את הפרמטר הרצוי של האירוע המואר.
[ח]	לסנן	קורא לתצוגת המסנן (עמוד 74), ומאפשר לך לבחור רק את האירועים שברצונך שיוצגו ברשימת האירועים.
[אני]	להציל	לחץ כדי לשמור את השיר הערוך.
[J]		MULTI SELECT החזקת לחצן זה תוך כדי שימוש בלחצני [A]/[B] מאפשרת לבחור מספר אירועים.
[1 00] BAR	קובע את המיקום (פס/פעימה/שעון) של הנתונים. שעון אחד שווה ל-0291/1 של רבע תו.	
[2 00] BEAT		
[3 00] שעון		
[4 00]/[5 00]		DATA ENTRYמכוון את ערך האירוע. לכוון גס, השתמש בלחצני [4 00] לכוון עדין, השתמש בלחצני [5 00] או בחוגת הנתונים.
[6 0] CUT	מבצע את פעולת הגזירה/העתק/מחיקה/הדבקה.	
[7 0] עותק		
[מחיקה]		
[8 0] הדבקה		
[9 0] מוסיף אירוע חדש.		
[8 0] ביטול		מבטל את העריכה ומשחזר את הערך המקורי.

הערה לאחר עריכת אירועים בתצוגת CHORD, לחץ על הלחצן (EXPAND) [F] כדי להמיר את הנתונים לנתוני שיר.
הערה לא ניתן לציין ולערוך נתוני קטע אקורד שהוקלטו עם הקלטה בזמן אמת בתצוגה זו.

NEXT PAGE

72

מדריך עזר PSR-S975/S775

אירועי אקורד (דף) CHORD

סגנון	
טמפו	
שיר	שיר אקורד, סוג אקורד, אקורד באס
קטע סגנון (מבוא, ראשי, מילוי, הפסקה, סיום)	
On/Off	מצב הפעלה/כיבוי עבור כל חלק (ערוץ) של סגנון הליווי
CHVn	אנדרטה לכל חלק (ערוץ) של סגנון הליווי
SVn	אנדרטה כולל של סגנון הליווי

הערה לאירועים (עמוד 1-16)

תו בודד בתוך שיר. כולל את מספר התו המתאים למפתח שניגון, בתוספת ערך מהירות המבוסס על פרק מידת הנגיחה של המפתח, וערך זמן השער (אורך התו).	
הגדרות לשליטה בקול, כגון עוצמת קול, פאן, פילטר ועומק אפקט (ערוץ באמצעות קונסולת המיקס המתוארת בפרק (8)כו').	Ctrl (שינוי שליטה)
נתונים לשינוי גובה הצליל של קול	Prog (Program Change) מספר שינוי תוכנית MIDI לבחירת קול.
נתונים לשינוי גובה הצליל של קול	Bend (Pitch Bend) על ידי שליטה בגלגל. [PITCH BEND]
אירוע זה נוצר כאשר מפעילים לחץ על מקש לאחר השמעת התו. שימו לב שהמקלדת של כלי זה אינה כוללת. Aftertouch.	AT (אפטר טאץ')

אירועים בלעדיים למערכת (עמוד SYS/EX.)


ScBar (סרגל התחלה של ציון) קובע את המידה העליונה של שיר.	
קטע את ערך הקצב.	
זמן (חתימת זמן) קובע את חתימת הזמן.	
קובע את חתימת המפתח, כמו גם את ההגדרה מ'מפתח' (מפתח מפתח) קה המוצגים בתצוגה.	
מאפשר לך לבצע שינויים מפורטים בפרמטרים של XG. לפרטים, עיין ב"פורמט נתונים" MIDI ברשימת הנתונים באתר.	XGPrm (פרמטרים של XG)
מציג את הנתונים הבלעדיים של המערכת בשיר. זכור כי אינך יכול ליצור נתונים חדשים או לשנות את תוכן הנתונים כאן; עם זאת, אתה יכול למחוק, לגזור, להעתיק ולהדביק את הנתונים.	SYS/EX. (בלעדי למערכת)
מציג את אירועי המטא SMF בשיר. זכור כי אינך יכול ליצור נתונים חדשים או לשנות את תוכן הנתונים כאן; עם זאת, אתה יכול למחוק, לגזור, להעתיק ולהדביק את הנתונים.	מטא (מטא אירוע)

אירועי מילים (דף מילים)

מאפשר לך להזין את שם השיר.	
מאפשר לך להזין מילים.	
CR: מזין מעבר שורה בטקסט המילים. LF: מנקה את המילים המוצגות כעת ומציג את קבוצת המילים הבאה.	קוד

הצגת סוגים ספציפיים של אירועים
בתצוגות רשימת האירועים, מוצגים סוגים שונים של אירועים. לפעמים זה עשוי להיות קשה לאתר את אלו שברצונך לערוך. זה המקום שבו פונקציית הסינון באה שימושית. זה מאפשר לך לקבוע אילו סוגי אירועים יוצגו בתצוגות רשימת האירועים.

1 לחץ על הלחצן LYRICS. או תצוגות. (FILTER) ב-CHORD, 1-16, SYS/EX.
2 סמן את הפריט הרצוי שיוצג.



[ג]	ראשי	מציג את כל סוגי האירועים העיקריים.
[ד]	CC	מציג את כל אירועי הודעת Control Change-ההספציפיים.
[E]	סגנון	מציג את כל סוגי האירועים הקשורים להשמעת סגנון.
[ח]	הכל פועל	מסמן את כל סוגי האירועים.
[אפי]	הערה/הכל OFF/CHORD	"NOTE" (מוצג כאשר [C] (MAIN) פועל) בוחר רק את נתוני ה-ETON. "CHORD" (מוצג כאשר [E] (STYLE) פועל) בוחר רק את נתוני ה-CHORD. "הכל כבוי" (מוצג כאשר [D]) (CC) (פועל) מסיר את כל הסימנים.
[J]	להפוך	הופך את הגדרות הסימון עבור כל התיבות. במילים אחרות, זה מכניס סימני ביקורת לכל התיבות שלא היו מסומנות בעבר ולהיפך.
[2 00]- [5 00]		בחר וסוג האירוע לסימון או ביטול הסימון.
[6 00]/ [7 00]	סמן על	מזין/מסיר את הסימון עבור סוג האירוע שנבחר. ניתן להציג את סוגי האירועים המסומנים ב-CHORD, 1-16, SYS/EX. לשַׁעֲבֵר. או דף מילות השיר.
[6 00]/ [7 00]	סמן כבוי	

3 לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לחזור לתצוגת רשימת האירועים שבה נמצאים רק אירועים לא מסומנים מוצג.

נגן שמע/מקליט USB

תוכן

75הצגת מילים של קובץ שמע

הצגת מילים של קובץ שמע

קבצי אודיו יכולים גם להציג מילים (בדיוק כמו עם קובצי MIDI), הקובץ המסווג מכיל נתוני מילים תואמים. כאשר קובץ השמע שנבחר (קובץ MP3) מכיל נתוני מילים, ניתן לצפות בו בצג הכלי. גם אם קובץ האודיו אינו מכיל נתוני מילים, אתה יכול להציג את המילים בתצוגה על ידי טעינת קובץ טקסט בעל שם זהה לקובץ האודיו.

1 חבר את כונן הבזק מסוג USB המכיל את קובצי השמע ל-[BSU] TO DEVICE] מסוף.

2 לחץ על הלחצן [USB AUDIO PLAYER] כדי לקרוא את תצוגת USB AUDIO PLAYER.



נגן שמע/מקליט USB

3 בחר את קובץ השמע הרצוי.

1-לחץ על הלחצן [H] (FILES) כדי להעלות את תצוגת בחירת קובץ השמע.


2-לחץ על אחד מה-[A] -[J] כדי לבחור את הקובץ הרצוי ולאחר מכן לחץ על הלחצן [EXIT].

3-לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לחזור לתצוגת USB AUDIO PLAYER.

NEXT PAGE

4לחץ על הלחצן (LYRICS) כדי לקרוא את תצוגת LYRICS.

כאשר קובץ האודיו מכיל נתוני מילים, המילים מוצגות בתצוגה LYRICS. אתה יכול לגלול בין כל המילים על ידי שימוש בלחצני TAB [E][F].



	הפסק את השמעת קובץ השמע.	[2] עצור
	מתחיל או השהה את ההשמעה במיקום הנוכחי של קובץ השמע.	PLAY/PAUSE [3]
	רקע מאפשר לשנות את תמונת הרקע של תצוגת המילים. לאחר ביצוע ההגדרה, לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לחזור לתצוגת המילים.	[7]/[8]
	הערה הגדרה זו מוחלת גם על תצוגת LYRICS של שירי MIDI (עמוד 52).	

הערה ניתן להפוך את המילים לקבצי אודיו רק ידנית לעמוד הבא או הקודם.
הערה ניתן לפנות בנוחות לדף הטקסט הבא/הקודם על ידי הקצאת הפונקציה לדושת הרגל: CON- [D] MENU 1 [E] TAB [FUNCTION] טרול [E] TAB [D] דושת רגל

עדיפות של נתוני המילים של קובץ שמע (קובץ MP3)
בעת הצגת נתוני המילים של קובץ אודיו (קובץ MP3), מוצג רק סוג אחד של נתונים (לפי סדר העדיפות שלהלן):
(1) מילים בקובץ MP3 עם תג USLT.
(2) קובץ טקסט (*.txt) עם אותו שם של קובץ השמע באותה תיקיה.

4
נגן שמע

תוכן

יצירת 77 Multi Pads (Multi Pad Creator)	
MIDI Multi Pad – הקלטה בזמן אמת באמצעות 77	
MIDI Multi Pad – הקלטה שלב באמצעות 79	
Multi Pads עריכת 79	

יצירת ריבוי פדים (Multi Pad Creator)

תכונה זו מאפשרת לך ליצור ביטויי Multi Pad המקוריים שלך, וגם מאפשרת לך לערוך ביטויים קיימים של Multi Pad כדי ליצור משלך. כמו ב-gnoS Creator, Multi Pad Creator כולל הקלטה בזמן אמת והקלטת צעדים. עם זאת, כל Multi Pad מורכב מערוץ אחד בלבד ופונקציות נוחות כגון Out Punch In/אינן זמינות.

MIDI Multi Pad – הקלטה בזמן אמת באמצעות MIDI

לפני התחלת הפעולה, שים לב לנקודות הבאות: • מכיוון שרק ביצועי החלק 1 RIGHT יוקלטו כמשפטי Multi Pad, עליך לבחור את הקול הרצוי עבור החלק 1 RIGHT מראש.


• לא ניתן להשתמש בקולות ה-repU Articulation ובקולות חלילי האורגן עבור הקלטת Multi Pad. אם אחד מהקולות הללו מוגדר לחלק 1, RIGHT הוא יוחלף בקול הפסנתר הגדול בעת ההקלטה. • מכיוון שניתן לבצע הקלטה יחד עם ניגון סגנון ולסנכרן אותו, עליך לבחור את הסגנון הרצוי לפני כן. עם זאת, זכור שהסגנון אינו מוקלט.

רב רפידות

1 אם ברצונך ליצור Multi Pad חדש בבנק הקיים, בחר את Multi Pad Bank הרצוי באמצעות לחצן [SELECT].
MULTI PAD CONTROL
אם אתה רוצה ליצור Multi Pad חדש בבנק חדש ריק, שלב זה מיותר.

2 קרא את תצוגת הפעולה.

[F] TAB תפריט [E] TAB [C] MULTI PAD CREATOR [2]



3אם ברצונך ליצור Multi Pad חדש בבנק חדש ריק, הקש על [C] (NEW)
(BANK) כפתור.

4בחר Multi Pad מסוים להקלטה על ידי לחיצה על [A], [B], [F] המתאימים
וכפתור [G].

5במידת הצורך, בחר את הקול הרצוי באמצעות לחצני בחירת קטגוריית . VOICE
לאחר בחירת הקול, לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לחזור לתצוגה הקודמת.

6לחץ על הלחצן (REC) [H] כדי להיכנס למצב המתנה להקלטה עבור Multi Pad-השנבחר
בשלב 4.

7נגן על המקלדת כדי להתחיל בהקלטה.

כדי להבטיח שההקלטה שלך תהיה מסונכרנת עם הקצב, לחץ על הלחצן [METRONOME] כדי להפעיל את המטרונום.

אם ברצונך להכניס שתיקה לפני הביטוי בפועל, לחץ על [STYLE CONTROL [START/STOP] כדי להתחיל גם את
ההקלטה וגם את השמעת הקצב (של הסגנון הנוכחי). זכור שחלק הקצב של הסגנון הנוכחי מושמע במהלך ההקלטה
למרות שהוא לא מוקלט.

הערות מומלצות לביטוי Chord Match
אם אתה מתכוון ליצור ביטוי אקורד Match, השתמש בתווים של C, D, E, G, A, B, או במילים אחרות, שחק את הביטוי
במפתח של C מז'ור. זה מבטיח שהמשפט יישאר קבוע בצורה הרמונית ויתאים לאקורד שאתה מנגן בקטע היד השמאלי
של המקלדת.



C = תו אקורד
C, R = הערה מומלצת

8הפסק את ההקלטה.

לחץ על כפתור (STOP) [H] או על לחצן [STOP] MULTI PAD CONTROL [STOP] או על לחצן [START/STOP] STYLE CONTROL
כדי להפסיק את ההקלטה כשתיים לנגן את המשפט.

9האזינו בחזרה לביטוי שהוקלט לאחרונה, על ידי לחיצה על MULTI PAD-המתאים
כפתור, [4]-[1] כדי להקליט מחדש את הביטוי, חזור על שלבים 6-8.

10הפעל או כבה את הפרמטר Repeat של כל פאד באמצעות הלחצנים [1] [4]-[1] [4]-[1]

אם הפרמטר Repeat מופעל עבור הפאד שנבחר, ההשמעה של הפאד המתאים תימשך עד ללחיצה על לחצן [STOP].
MULTI PAD CONTROL כאשר אתה לוחץ על Multi Pad שעבורו Repeat מופעל במהלך השמעת שיר או סגנון,
ההשמעה תתחיל ותחזור בסנכרון עם הקצב.
אם הפרמטר Repeat כבוי עבור הפאד שנבחר, ההשמעה תסתיים אוטומטית ברגע שמגיעים לסוף הביטוי.

11הפעל או כיבוי אקורד Match של כל פאד באמצעות הכפתורים [5] [8]-[5] [8]-[5]

אם הפרמטר Chord Match מופעל עבור הפאד שנבחר, הפאד המתאים מושמע בהתאם לאקורד שצוין בקטע
האקורד של המקלדת שנוצר על ידי הפעלת [ACMP] או מצוין בחלק השמאלי של המקלדת שנוצר על ידי הפעלת
[LEFT] (כאשר כיבוי [ACMP]).

12לחץ על הלחצן (NAME) [D] ולאחר מכן הזן את השם הרצוי עבור כל Multi Pad.

13אם ברצונך להקליט Multi Pads אחרים, חזור על שלבים 4-12.

14לחץ על הלחצן (SAVE) [I] כדי לשמור את Multi Pad-הולאחר מכן שמור את נתוני Multi Pad-הכבנק
המכיל קבוצה של ארבעה משטחים.

הודעה

נתוני Multi Pad-ההערוכים יאבדו אם תבחר Multi Pad Bank-באחר או תכבה את החשמל למכשיר מבלי לבצע את פעולת השמירה.

MIDI Multi Pad הקלטה שלב באמצעות

ניתן לבצע הקלטת שלב בדף EDIT לאחר בחירת Multi Pad בשלב 4 בעמוד 78, לחץ על הלחצן [F] TAB כדי לבחור בעמוד EDIT. עמוד EDIT מציין את רשימת האירועים, המאפשרת לך להקליט הערות בתזמון מדויק לחלוטין. הליך הקלטת שלב זה זהה למעשה לזה של הקלטת שיר (עמודים 62-59) למעט הנקודות המפורטות להלן:

• אין כפתור LCD לבחירת ערוצים, שכן Multi Pads מכילים נתונים עבור ערוץ בודד בלבד. Multi Pad Creator, ב-Multi Pad ניתן להזין רק אירועי ערוץ והודעות System Exclusive. אירועי מילות השיר אינם זמינים. ניתן לעבור בין שני סוגי רשימות האירועים על ידי לחיצה על הלחצן [F].

עריכת Multi Pads

אתה יכול לנהל (לשנות שם, להעתיק, להדביק ולמחוק) את בנק Multi Pad השיצרת וכל אחד מה-Multi Pads השייכים לבנק. להוראות על ניהול קובץ Multi Pad Bank, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש. סעיף זה מכסה כיצד לנהל כל Multi

1.בחר את בנק Multi Pad-ההמכיל את Multi Pad-השיש לערוך.


לחץ על הלחצן MULTI PAD CONTROL [SELECT] כדי להעלות את תצוגת Multi Pad Bank Selection, השתמש בלחצני [F] [E] TAB כדי לקרוא את "USER", "PRESET" או "USB" (כאשר כונן הבזק מסוג USB מחובר), ולאחר מכן השתמש בלחצנים [A]-[J] כדי לבחור את Multi Pad Bank הרצוי.

הערה אם תבחר Multi Pad Bank-במוגדר מראש ואז ערוך את Multi Pads, שמור את העריכות שלך "USER"-באו "USB" (כאשר כונן הבזק מסוג USB מחובר). User Bank-כ

2.לחץ על הלחצן (EDIT) [7] של MENU 1 כדי לקרוא את תצוגת MULTI PAD EDIT.

3.בחר Multi Pad מסוים לעריכה על ידי לחיצה על אחד מהלחצנים [F], [B], [A]-ו-[G] כפתורים.

4.ערוך את הפנקס שנבחר.



	שם [1]	Multi Pad. את השם של כל
	מיקום [2]	מעתיק את Multi-Pad (ים). ראה להלן.
	מיקום [3]	מדביק את Multi-Pad (ים) שהועתקו על ידי הלחצן [3].
	מיקום [4]	מוחק את Multi Pads שנבחרו.

העתקת Multi Pad-ה

1 לחץ על הלחצן (COPY) [3] בשלב 4 לעיל.

2 בחר את Multi Pads-הלהעתקה באמצעות הלחצנים [F], [B], [A]-[G] ולאחר מכן לחץ על [7] כפתור (אישור).

Multi-הdaP/ים שנבחרו מועתקים ללוח.

3 בחר את מיקום היעד באמצעות הלחצנים [F], [B], [A]-[G]. אם ברצונך להעתיק את ה-daP/ים שנבחרו לבנק אחר, לחץ על הלחצן (UP) [8] כדי להעלות את תצוגת Multi Pad Bank Selection, בחר את הבנק הרצוי, לחץ על הלחצן (EDIT) [7] של MENU 1 ולאחר מכן בחר את היעד.

4 לחץ על הלחצן (PASTE) [4] כדי לבצע את פעולת ההעתקה.

5 שמור את הבנק הנוכחי המכיל את Multi Pads הערוכים.

לחץ על הלחצן [8] כדי להעלות את חלון האישור, לחץ על הלחצן (YES) [F] כדי לקרוא את דף המשתמש, ולאחר מכן לחץ על הלחצן (SAVE) [6] כדי לבצע את פעולת השמירה. לפרטים, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש.

Music Finder

תוכן

- 81 יצירת קבוצה של רשומות מועדפות
- 82 עריכת רשומות
- 83 מחיקת הרשומה
- 83 שמירת הרשומות כקובץ בודד
- Music Finder 84 קריאה לתקליטים מקובץ

יצירת קבוצה של רשומות מועדפות

למרות שפונקציית החיפוש מאפשרת לך לחפש ביעילות את Music Finder Records, ייתכן שתצטרך ליצור "תיקיה" מותאמת אישית של התקליטים המועדפים שלך - כך שתוכל לקרוא במהירות את הגדרות הפאנל, נתוני השירים ונתוני הסגנון שבהם אתה משתמש לעתים קרובות.

1. בחר את ההקלטה הרצויה בתצוגת MUSIC FINDER.

2. לחץ על הלחצן, [H] (ADD TO FAVORITE) ולאחר מכן לחץ על הלחצן [G] (YES) כדי להוסיף את ההקלטה שנבחרה לרשימת FAVORITE.



Music Finder

3. בחר את הדף FAVORITE על ידי שימוש בלחצני [F] [TAB] ובדוק אם שיא נוסף.

כמו בדף ALL, אתה יכול לבחור את ההקלטה בדף FAVORITE ואז להתחיל את ההופעה שלך.

מחיקת רשומות מהעמוד המועדף

1. בחר את הרשומה שברצונך למחוק מהדף FAVORITE.


2. לחץ על הלחצן, [H] (DELETE FROM FAVORITE) ולאחר מכן לחץ על הלחצן [G] (YES) כדי למעשה למחוק את הרשומה.

עריכת רשומות

אתה יכול ליצור את הרשומה המקורית שלך על ידי עריכת רשומה קיימת. ניתן להחליף את העריכות שלך באלו של הרשומה הנוכחית, או שניתן לשמור אותן כרשומה נפרדת חדשה.

1בחר את ההקלטה הרצויה לעריכה בתצוגת MUSIC FINDER.

2לחץ על הלחצן (RECORD EDIT) [8] כדי להעלות את תצוגת EDIT.
3ערוך את הרשומה.



[א]	מוסיקה	להזנת שם המוזיקה. לחיצה על הלחצן [A] תקרא את התצוגה להזנת שם המוזיקה.
[ב]	מילת מפתח	להזנת מילת המפתח שתשמש בעת ביצוע פעולת החיפוש. לחיצה על הלחצן [B] תקרא את התצוגה להזנת מילת המפתח.
[ג]	סגנון/שיר/ שם	משנה את הסגנון. לחיצה על הלחצן [C] תקרא את תצוגת בחירת הסגנון. לאחר בחירת הסגנון הרצוי, לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לחזור לתצוגת EDIT. עבור רשומות SONG, AUDIO לא ניתן לערוך שדה זה.
[ד]	להקות	משנה את הקצב (חתימת הזמן) של הרשומה למטרות חיפוש. עבור רשומות SONG, AUDIO לא ניתן לערוך שדה זה. הערה זכור שהגדרת הביט שנעשתה כאן מיועדת רק לפונקציית החיפוש של Music Finder; זה לא משפיע על הגדרת הביט בפועל של הסגנון עצמו.
	מועד [E]	בוחר אם הרשומה הערוכה תתווסף לעמוד המועדף או לא.
	TEMPO [1] [00]	משנה את הטמפו. עבור רשומות SONG, AUDIO לא ניתן לערוך שדה זה.
	2 [00] סעיף	בוחר את קטעי הסגנון שנקראים כסט כאשר הרשומה נבחרה. אתה יכול להתחיל את ההקלטה עם הקטע שנבחר על ידי הלחצנים [2] כאשר הקטע מסתיים, ניגון הסגנון עובר אוטומטית לקטע שנבחר על ידי כפתורי [4] עבור רשומות SONG, AUDIO לא ניתן לערוך שדה זה.
	[4] [00]	
	ז'אנר [5] [00]/ [6] [00]	בוחר את הז'אנר הרצוי.
		GENRE NAME [7] [00] יוצר ז'אנר חדש.

כדי לבטל ולצאת מפעולת העריכה, לחץ על הלחצן (CANCEL) [8].

4 שמור את הרשומה הערוכה.

בעת יצירת רשומה חדשה
לחץ על הלחצן (NEW RECORD) [N] הרשומה מתווספת לרשימה ALL.

בעת החלפת רשומה קיימת
לחץ על הלחצן [8] (אישור).

מחיקת הרשומה

על ידי ביצוע פעולת המחיקה, הרשומה נמחקת מכל הדפים. (ALL, FAVORITE I-SEARCH 1/2).

1. בחר את ההקלטה למחיקה מתצוגת MUSIC FINDER.

2. לחץ על הלחצן (RECORD EDIT) [8] כדי להעלות את תצוגת EDIT.

3. לחץ על הלחצן (DELETE RECORD) [I].

כדי לבטל את פעולת המחיקה ולחזור לתצוגת MUSIC FINDER בשלב 1, לחץ על (NO) [H] כדי לחזור לתצוגת EDIT בשלב 2, לחץ על (CANCEL) [I].

4. לחץ על הלחצן (YES) [G] כדי למחוק את ההקלטה הנוכחית.

שמירת הרשומות כקובץ בודד

תכונת Music Finder מטפלת בכל התקליטים, כולל ההגדרות המוגדרות מראש ובנוסף, תקליטים שנוצרו כקובץ בודד. זכור שלא ניתן לטפל ברשומות בודדות (הגדרות פאנל, שיר, אודיו וסגנונות) כקבצים נפרדים.

1. לחץ על הלחצן (FILES) [7] בתצוגת MUSIC FINDER כדי להעלות את תצוגת בחירת הקבצים.

Music Finder

2. לחץ על הלחצנים [F] [E] TAB כדי לבחור את המיקום לשמירה (USER/USB).

3. לחץ על הלחצן (SAVE) [6].

חלון הזנת תווים נקרא. במידת הצורך, שנה את שם הקובץ. להוראות, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש.

4. לחץ על הלחצן [8] (אישור) כדי לשמור את הקובץ.

כל התקליטים נשמרים יחד כקובץ Music Finder יחיד.

קריאה לתקליטים מקובץ Music Finder

על ידי בחירת קובץ Music Finder תוכל לזכור את הרשומות שנשמרו USER באו בכונן USB-הכקובץ.

1 לחץ על הלחצן (FILES) [7] בתצוגת MUSIC FINDER כדי להעלות את תצוגת בחירת הקבצים.

2 השתמש בלחצני TAB [E][F] כדי לבחור את המיקום שאליו נשמר הקובץ.

3 לחץ על הלחצנים [A]–[J] כדי לבחור את קובץ Music Finder-ההרצוי.

מופיעה הודעה המבקשת ממך לבחור באחת מהאפשרויות הבאות.

[G]	להחליף	כל התקליטים של Music Finder שנמצאים כעת בכלי נחקים ומוחלפים בתקליטים של הקובץ שנבחר. הודעה בחירה "REPLACE"-במוחקת אוטומטית את כל הרשומות המקוריות שלך מהזיכרון הפנימי. ודא שכל הנתונים החשובים הועברו לארכיון למיקום אחר לפני כן.
[H]	לצרף	הרשומות שנקראו מתוספות לרשומות הנמצאות כעת במכשיר.
[אני]	לבטל	מבטל את פעולת בחירת הקובץ.

זיכרון רישום

תוכן

85	עריכת זיכרון הרישום
86	השבתת אחזור של פריטים ספציפיים (הקפאה)
87	קריאה למספרי זיכרון רישום לפי סדר (רצף רישום)
88	שמירת הגדרות רצף הרישום
89	שימוש ברצף הרישום

עריכת זיכרון הרישום

ניתן לערוך (לשנות שם ולמחוק) כל אחד מזיכרונות הרישום הכלולים בבנק.

1.בחר את בנק זיכרון הרישום המכיל את זיכרון הרישום

ערוך.

לחץ על כפתורי [-]/[+] REGISTRATION BANK בו-זמנית כדי להעלות את תצוגת REGISTRATION Bank Selection, ולאחר מכן לחץ על אחד מהלחצנים [A]-[J] כדי לבחור את הבנק הרצוי.


2. לחץ על הלחצן (EDIT) [7] של MENU 1 כדי לקרוא את תצוגת REGISTRATION EDIT.

3.בחר זיכרון רישום מסוים לעריכה על ידי לחיצה על אחד מהלחצנים [A]-[D]

וכפתורי [F]-[I].

4. לחץ על הלחצן [1] כדי לשנות את השם או על הלחצן [5] כדי למחוק את זיכרון הרישום שנבחר.

לפרטים על פעולות שינוי שם ומחיקה, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש.



זיכרון רישום

5.שמור את הבנק הנוכחי המכיל את זיכרונות הרישום הערוכים.

לחץ על הלחצן (UP) [8] כדי להעלות את תצוגת בחירת זיכרון הרישום, ולאחר מכן לחץ על [6] (SAVE) לחצן MENU 2 לביצוע פעולת השמירה. לפרטים, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש.

השבתת אחזור של פריטים ספציפיים (הקפאה)

זיכרון רישום מאפשר לך לזכור את כל הגדרות הפאנל שביצעת בלחיצת כפתור אחת. עם זאת, עשויים להיות מקרים שבהם אתה רוצה פריטים מסוימים להישאר זהים, אפילו בעת החלפת הגדרות זיכרון הרישום. כאשר אתה רוצה להחליף את הגדרות הקול אך עדיין לשמור על הגדרות הסגנון, למשל, אתה יכול "להקפיא" רק את הגדרות הסגנון ולהשאיר את הגדרות הסגנון האלו להישאר, גם כשאתה בוחר מספר אחר של זיכרון רישום.

1. קרא את תצוגת הפעולה.

[פונקציה] כרטיסייה [E] תפריט 1 [ג] רישום רצף/הקפאה כרטיסייה [F] הקפאה

2. השתמש בלחצנים [3]–[1] כדי לבחור את הפריט הרצוי, ולאחר מכן השתמש ב- [4] לחצני [5] כדי להזין או להסיר את סימן הביקורת. פריטים בעלי סימני ביקורת יוקפאו כאשר הלחצן [FREEZE] בלוח מופעל.



3. לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לצאת מתצוגת הפעולה.

הודעה

ההגדרות בתצוגת FREEZE נשמרות אוטומטית במכשיר כאשר אתה יוצא מתצוגה זו. עם זאת, אם תכבה את החשמל מבלי לצאת מתצוגה זו, ההגדרות יאבדו.

4. לחץ על הלחצן [FREEZE] בלוח כדי להפעיל את פונקציית ההקפאה.

עם פעולה זו, אתה יכול "להקפיא" או לשמור על פריטים מסומנים, גם כאשר אתה בוחר מספר אחר של זיכרון רישום. כדי לכבות את פונקציית ההקפאה, לחץ שוב על הלחצן [FREEZE].

7

זיכרון

קריאה למספרי זיכרון רישום לפי סדר (רצף רישום)

עד כמה שהלחצנים של זיכרון הרישום נוחים, ייתכן שיהיו מקרים במהלך הופעה שבהם תרצה לעבור במהירות בין הגדרות. פונקציית Registration Sequence מאפשרת לך לקרוא את שמונה ההגדרות בכל סדר שתצוין, פשוט על ידי שימוש בלחצני [E][F]TAB (בתצוגה הראשית) או הדוושה תוך כדי משחק.

1 אם אתה מתכוון להשתמש בדוושה או בפדלים כדי להחליף את מספר זיכרון הרישום, חבר את הדוושות האופציונליות לשקעי FOOT PEDAL המתאימים.
להנחיות, עיין בפרק 10 במדריך למשתמש.


2 בתצוגת REGISTRATION BANK, בחר את הבנק הרצוי לתכנות.

3 קרא את תצוגת הפעולה.

[פונקציה] כרטיסייה [E] תפריט [C] 1 רישום רצף/הקפאה כרטיסייה [E] רצף ההרשמה


4 אם אתה משתמש בדוושה, ציין כאן כיצד ישמש הדוושה - כדי להתקדם או לאחור ברצף.

השתמש בלחצן [B] או [C] כדי לבחור את הדוושה להתקדם או לאחור ברצף הרישום. לדוגמה, אם שתי דוושות מחוברות, דוושה 1 משמשת להתקדמות ואילו דוושה 2 משמשת לאחור. שימו לב שהגדרות הדוושה כאן (מלבד OFF) יקבלו עדיפות על ההגדרות בתצוגת FOOT PEDAL (עמוד 116). אם ברצונך להשתמש בדוושה עבור פונקציה שאינה רצף, Registration, הקפד להגדיר זאת ל-FFO.



5 תכנת את סדר הרצף, משמאל לימין.

לחץ על אחד מהלחצנים [1]-[8] REGISTRATION MEMORY ולאחר מכן לחץ על [6] [6] זיכרון רישום (INSERT) לחצן להזנת המספר.



		מזיז את הסמן. [1] - [4]
		REPLACE [5] מחליף את המספר במיקום הסמן במספר זיכרון הרישום שנבחר כעת.
	INSERT [6]	מכניס את המספר של מספר זיכרון הרישום שנבחר כעת למיקום הסמן.
		DELETE [7] מחיקת המספר במיקום הסמן.
		החלפת המספרים ברצף.

השתמש בלחצן (SEQUENCE END) [D] כדי לקבוע כיצד רצף הרישום מתנהג כאשר מגיעים לסוף הרצף.

STOP לחיצה על הלחצן TAB [F] או על דוושת "Advance" - הלא משפיעה. הרצף "נעצר".

TOP..... הרצף מתחיל שוב בהתחלה.

הרצף עובר אוטומטית לתחילת בנק זיכרון הרישום הבא באותה תיקייה. הבא ...

לחץ על הלחצן (REGIST SEQ. ENABLE) [F] כדי להפוך את רצף הרישום פונקציה פועלת.

8 לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לצאת מתצוגת הפעולה.

לאחר הופעת הודעת האישור, לחץ על הלחצן [G] (YES) כדי לאחסן את תוכנית רצף הרישום באופן זמני.

הודעה

זכור שכל נתוני רצף הרישום הולכים לאיבוד בעת שינוי בנקי זיכרון רישום, אלא אם כן שמרת אותם עם קובץ בנק זיכרון הרישום. להנחיות לשמירה, עיין בסעיף למטה.

שמירת הגדרות רצף הרישום

ההגדרות של סדר הרצף וכיצד רצף הרישום מתנהג כאשר מגיעים לסוף הרצף (SEQUENCE END) כוללות כחלק מקובץ פנקס זיכרון הרישום. כדי לאחסן את רצף הרישום החדש שתוכנת, שמור את קובץ בנק זיכרון הרישום הנוכחי.


1 לחץ על הלחצנים IREGIST BANK [+] - [-] בו-זמנית כדי לקרוא את ה-
תצוגת בחירת בנק רישום.

2 לחץ על הלחצן [6] של MENU 2 כדי לשמור את קובץ הבנק.
לפרטים, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש.

שימוש ברצף הרישום

1. בחר את בנק הרישום הרצוי.

2. בפניה השמאלית העליונה של התצוגה הראשית, אשר את רצף הרישום.



3. לחץ על הלחצן [E] TAB או [F] לחץ על דוושת הרגל כדי לבחור את המספר הראשון של זיכרון הרישום.

התיבה מופיעה מסביב למספר השמאלי ביותר, ומציינת שמספר זיכרון הרישום הזה נבחר כעת.

4. השתמש בלחצני TAB או בפדאל הרגל במהלך ביצועי המקלדת.

כדי לחזור למצב שבו לא נבחר מספר זיכרון רישום, לחץ על הלחצנים [E] TAB או [F] בו-זמנית בזמן שהתצוגה הראשית נקראת.

הערה ניתן להשתמש בדוושה עבור רצף Registration לא משנה איזו תצוגה נקראת (למעט תצוגת REGIST SEQUENCE).

כניסת מיקרופון/גיטרה

תוכן

הגדרה ושמירה של הגדרות המיקרופון/גיטרה (EQ/CMP)	90
• שמירת הגדרות המיקרופון/גיטרה	91
• עמוד MIC/GUITAR	91
• דף שיחה	92
הגדרה ועריכה של סוגי הרמוניה ווקאלית	93
• הגדרת פרמטרי בקרת הרמוניה קולית	93
• עריכת סוגי הרמוניה ווקאלית	95
עריכת סוגי 100	(PSR-S975) Synth Vocoder ה
• עריכת פרמטרי הכרטיסיה 101	OVERVIEW
• עריכת פרמטרי כרטיסיית 103	DETAIL

הגדרה ושמירה של הגדרות המיקרופון/גיטרה (EQ/CMP)


סעיף זה מסביר כיצד לבצע ולשמור את ההגדרות המפורטות עבור המיקרופון/גיטרה.

1. חבר מיקרופון או גיטרה, לחץ על כפתור (PSR-S975) [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] או על כפתור (PSR-S775) [MIC SETTING] כדי להעלות את תצוגת הפעולה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן (MIC/GUITAR) כדי להפעיל אותו.

זה מאפשר לך לדבר לתוך המיקרופון או לנגן בגיטרה ולשמוע את השינויים שנעשו תוך כדי הגדרת הפרמטרים.

2. לחץ על הלחצן (EQ/CMP) [B] כדי לקרוא את תצוגת EQ/CMP SETTING.

3. בחר את העמוד הרצוי, MIC/GUITAR, או TALK באמצעות הלחצנים [F][E] TAB.



הערה ההגדרות בדף TALK הן ההגדרות הפעילות כאשר הלחצן (TALK) [F] פועל.

4. השתמש בלחצנים [E]-[A] כדי לבחור את השורה (או קבוצת) הפרמטרים הספציפיים מותאם.

5. הגדר את הערך של פרמטרים ספציפיים בשורה באמצעות הלחצנים [6] [1] - [6] [1].

למידע על כל פרמטר, ראה עמודים 91-92.

הודעה

לאחר ההגדרה, עבור לתצוגת EQ/CMP SETTING MEMORY על ידי לחיצה על הלחצן (USER MEMORY) [I] ושמור את ההגדרות (ראה עמוד 91). ההגדרות יאבדו אם תצא מתצוגה זו או תכבה את החשמל למכשיר מבלי לבצע את פעולת השמירה.

שמירת הגדרות המיקרופון/גיטרה

כל ההגדרות (עמודי MIC/GUITAR i-TALK)נשמרות יחד כקובץ בודד. ניתן לשמור עד עשרה קבצים.

1.במצב EQ/CMP SETTING(בשלב 3 בעמוד ,90)לחץ על [I] (USER MEMORY) לחצן.

2.לחץ על הלחצן (SAVE) [6] כדי לשמור את הקובץ בכוון USER. לפרטים על הליכי השמות והשמירה, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש. **הערה** ניתן לשמור את קובץ הגדרות המיקרופון/גיטרה רק בכוון USER פנימי. אם ברצונך לשמור הגדרה זו בכוון הבזק מסוג USB, שמור את קובץ אפקט המשתמש בתצוגה שנקראת דרך [E][F] TAB [G] SYSTEM [2] MENU [F] TAB [FUNCTION] קבצי הגדרות. USER EFFECT FILES [H]

קריאה להגדרות המיקרופון/גיטרה נשמרו ל-RESU
1.קרא את תצוגת EQ/CMP SETTING MEMORY. לחצן [הגדרת מיקרופון/הרמוניה קולית] (PSR-S975) או [הגדרת מיקרופון] (PSR-S775)
[I] EQ/CMP SETTING [B]זיכרון משתמש
2.לחץ על הלחצנים [A]-[J] כדי לבחור את קובץ ההגדרות הרצוי.

עמוד MIC/GUITAR

3BAND EQ (נבחר על ידי כפתורי [A]/[B])
EQ (Equalizer) הוא מעבד המחלק את ספקטרום התדרים למספר פסים שניתן להגביר או לחתוך לפי הצורך כדי להתאים את תגובת התדר הכוללת. מכשיר זה כולל פונקציית אקולייזר דיגיטלית בדרגה גבוהה של שלושה פסים (HIGH-LOW, MID) לצליל המיקרופון/גיטרה.

הרץ	מכוון את התדר המרכזי של הפס המתאים.	[1] 100/ [3] 300/ [5] 500
dB	12 dB. מגביר או מקצץ את רמת הרצועה המקבילה עד	[2] 120/ [4] 400/ [6] 600

NOISE GATE (נבחר על ידי כפתורי [C]/[D]) אפקט זה משתיק את אות הקלט כאשר הקלט מהמיקרופון/גיטרה יורד מתחת לרמה שצוינה. זה למעשה מנתק רעש זר, ומאפשר לאות הרצוי (קולי וכו') לעבור.		
	SW [1] (מתג)	מפעיל או מכבה את שער הרעש.
	[2] ה'. (סף)	מכוון את רמת הקלט שבה השער מתחיל להיפתח.

מחדש (נבחר על ידי כפתורי [C]/[D])
אפקט זה מחזיק את הפלט כאשר אות הקלט מהמיקרופון/גיטרה חורג מרמה מוגדרת. זה שימושי במיוחד להחלקת שירה מיקרופון/גיטרה משתנה מאוד. זה ביעילות "דוחס" את האות, מה שהופך חלקים רכים לחזקים יותר וחלקים רועשים לרכים יותר. לקבלת אפקט דחיסה מקסימלי, הגדר את RATIO להגדרה גבוהה והתאם את הפרמטר OUT לעוצמת הקול האופטימלית.

	THRESHOLD (סף)	מכוון את רמת הקלט שבה השער מתחיל להיפתח.
	[4] ה'. (Threshhold)	מכוון את רמת הקלט שבה השער מתחיל להיפתח.
	RATIO [5] (יחס)	יחסים גבוהים יותר מביאים לצליל דחוס יותר, עם טווח דינמי מופחת.
OUT [6]		מכוון את רמת הפלט הסופית.

PSR-S975) PITCH DETECT (נבחר על ידי לחצן [E])

קובע כיצד מכשיר זה מזהה או מזהה את גובה הצליל של צליל המיקרופון שאתה מזין במהלך ההופעה.

[1] / [2]		VOCAL TYPE הגדרה זאת כדי להשיג את ההרמוניה הקולית הטבעית ביותר, בהתאם לקול שלך. LOW: הגדרה לקולות נמוכים יותר. הגדרה זו מתאימה גם לנהמה- ינג וצעקות. MID: הגדרה עבור קולות בינוניים. HIGH: הגדרה לקולות גבוהים יותר. הגדרה זו מתאימה גם לשירה קרובה למיקרופון. FULL: הגדרה לסולנים בעלי מנעד רחב, מנמוך לגבוה.
	[3] / [4]	THRU, 200Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz זה מאפשר לך לסנן רעשים נמוכים שיפריעו לאפקט Vocal Harmony הגדרה של "THRU" מכבה את מסנן הרעשים.
	[5] / [6]	1 (איטי) 4 – (נורמלי) 15 – (מהיר) מכוון את התגובה של אפקט ה- Vocal Harmony, כמה מהר נוצרות הרמוניות בתגובה לקול שלך. הערה כאשר הגובה של Vocal Harmony המזהה מהירות של חלק אחד או שניהם של Lead and Harm. מוגדרים ל"כהגדרת מיקרופון" בלשונית DETAIL (עמוד 99), בהגדרות אחרות, ההגדרה של Pitch Detect Speed של Vocal Harmony יעילה.

דף שיחה

ההגדרות כאן מיועדות לדיבור או להכרזות שלך (לא לביצועי השירה שלך), והן פעילות כאשר הלחצן [F] (TALK) מוגדר למצב ON. כל האינדיקציות והפרמטרים (למעט TALK MIXING להלן) זהים לאלו שבמעמד MIC/GUITAR. ההגדרות אינן תלויות באלו שבמעמד MIC/GUITAR.



TALK MIXING (נבחר על ידי לחצן [E])

		קובע את עומק אפקט ההדהוד המופעלים על צליל המיקרופון.
		קובע את עומק אפקט הפזמון המופעלים על צליל המיקרופון.
	REVERB [3] / עומק	קובע את עומק אפקט ההדהוד המופעלים על צליל המיקרופון.
	4 [4] / פזמון עומק	קובע את עומק אפקט הפזמון המופעלים על צליל המיקרופון.
	5 [5] / עומק	קובע את כמות ההפחתה שיש להחיל על הצליל הכללי (למעט כניסת המיקרופון) -מה שמאפשר לך לכוון ביעילות את האיזון בין הקול שלך לצליל הכללי הכולל.


הגדרה ועריכה של סוגי הרמוניה ווקאלית (PSR-S975)

הגדרת פרמטרי בקרת הרמוניה קולית

אתה יכול להגדיר איזה חלק ישלוח ב- Vocal Harmony ללא קשר לסוג ה- Vocal Harmony הנוכחי.

1. קרא את תצוגת בחירת סוג הרמוניה קולית.


[הגדרת מיקרופון/הרמוניה ווקאלית] (TYPE) [E]



הערה ודא שהמיקרופון מחובר כהלכה (מדריך למשתמש, פרק (8) ההגדרות (מדריך עזר, עמוד 90) מותאמות כהלכה לפני הגדרת הפרמטרים של בקרת הרמוניה קולית כאן.

2. לחץ על הלחצן (SET UP) [8] כדי להעלות את תצוגת ההגדרות, ולאחר מכן הגדר את הערך על ידי באמצעות הלחצנים [5] - [2] ו- [7] .

למידע על כל פרמטר, ראה עמוד 94.



3. לאחר שתסיים להגדיר את הערך, לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לסגור את תצוגת ההגדרות.

NEXT PAGE

כניסת מיקרופון/גיטרה

פרמטרי הגדרה


[2] - [5]	VOCODER לשלוט	אפקט Vocal Harmony במצבי Vocoder-Mono נשלט על ידי התווים שאתה מגן על המקלדת ו/או נתוני השיר.
		לשלוט מוגדר "MUTE" - להערוך שנבחר להלן (כדי לשלוט בהרמוניה) מושקע (בזמן) במהלך השמעת השיר. זה מאפשר לך לשיר שיר בהרמוניה, גם ללא גיבוי או ליווי. השתקה/הפעל
		לשלוט מוגדר ל-FFO, השמעת שירים אינה משפיעה על הרמוניה הווקאלית. כאשר מוגדר לאחד מהערכים, 1-16 נתוני התווים (מנוגנים משיר בכלי זה או MIDI בקווי 1-16) הכלולים בערוץ המתאים משמשים לשליטה בהרמוניה.
	מקלדת	[4] OFF ביצועי המקלדת אינם משפיעים על ההרמוניה הווקאלית. [5] UPPER: התווים המושמעים מימין לנקודת הפיצול שולטים ב- כסף. תחתון: התווים המושמעים משמאל לנקודת הפיצול שולטים ב- כסף. הערה הנקודה הנפרדת של הגדרות המקלדת (OFF/UPPER/LOWER) היא Split Point (LEFT). הערה כאשר ההגדרות של ביצועי המקלדת ונתוני השיר מוחלים, הגדרות אלו מתמזגות כדי לשלוט בהרמוניה.
	7] אקורד	במצב Chordal הפרמטרים הבאים קובעים אילו נתונים בשיר משמשים לזיהוי אקורד. OFF: אקורדים אינם מזוהים מנתוני השיר. XF: אקורדים בפורמט XF משמשים להרמוניה הווקאלית. 1-16: אקורדים מזוהים מנתוני תווים בצ'אנר השיר שצוין nel. הערה ייתכן שה-Harmony lacoV לא יפעל כראוי ללא קשר להגדרה כאן, בהתאם לנתוני השיר, מכיוון שהשיר הנבחר אינו מכיל נתוני אקורד או לא מספיק נתוני תו לזיהוי אקורד.

עריכת סוגי הרמוניה ווקאלית


סעיף זה מסביר בקצרה כיצד ליצור סוגי הרמוניה ווקאלית משלך, ומפרט את הפרמטרים המפורטים לעריכה. ניתן ליצור ולשמור סכום כולל של שישים סוגים.

1. קרא את תצוגת בחירת סוג הרמוניה קולית.

(הגדרת מיקרופון/הרמוניה ווקאלית) [E] TYPE



2. השתמש בלחצני [E][F] TAB כדי לבחור בלשונית. VOCAL HARMONY.



3. בחר סוג Vocal Harmony לעריכה באמצעות הכפתורים [A]-[J].

כדי לקרוא את דפי התצוגה האחרים לבחירות נוספות, לחץ על אחד מהלחצנים [5]-[1].

4. לחץ על הלחצן (EDIT) [8] כדי לקרוא את תצוגת VOCAL HARMONY EDIT.

הערה: ניתן לקרוא את תצוגת VOCAL HARMONY EDIT גם באמצעות הלחצנים [8] בצג MIC/GUITAR SETTING.

5. השתמש בלחצני [E][F] TAB כדי לקרוא את הכרטיסייה הרצויה, ולאחר מכן ערוך את ה-Vocal Harmony על-ידי באמצעות כפתורי [A]-[G] וכפתורי [8] [1].

ישנן שלוש לשוניות בתצוגת VOCAL HARMONY EDIT; בעמודים 99-96 לעריכת כל כרטיסייה.

• WEIVREVO..... עורכת פרמטרים בסיסיים לסוג Vocal Harmony כולל מצב, Vocal Effect ו-Chordal Type וכו'.

TRAP..... מכונן את עוצמת הקול ופניה וכו' עבור כל אחד מתווי ההרמוניה (Lead ו-1, 2, 3 Harm).

DETAIL..... עריכה מפורטת לסוג Vocal Harmony.

הודעה


ההגדרות כאן יאבדו אם תשנה לסוג אחר של Vocal Harmony או שתכבה את החשמל מבלי לבצע את פעולת השמירה.

6. לחץ על הלחצן (SAVE) [I] כדי לשמור את סוג ה-Vocal Harmony הערוך שלך.

להוראות על פעולת השמירה, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש.

הערה: ניתן לשמור את סוג הרמוניה הקולית הערוך רק בכונן USER הפנימי כקובץ. אם ברצונך לשמור זאת בכונן הבזק מסוג USB, שמור את קובץ אפקט המשתמש בתצוגה שנקראה דרך [E][F] TAB [G] SYSTEM [G] MENU 2 [F] TAB [FUNCTION] קבצי הגדרות [H] קבצי אפקט משתמש.

עריכת פרמטרי הכרטיסייה OVERVIEW




1 הגדר את הערך באמצעות הכפתורים [1] [C], [A] ו-[3] [8] -הלחצנים.

למידע על כל פרמטר, ראה [עמוד 97](#)

2. לחץ על הלחצן (HARMONY ASSIGN) [F] כדי להגדיר כיצד Vocal Harmony-המוחל על קול השירה שלך.


למידע על כל פרמטר, ראה **עמוד 97**



3לחץ על הלחצן (VOCAL EFFECT EDIT) [G] כדי לערוך את האפקט הקולי.

בתצוגה שנקראת באמצעות פעולה זו, השתמש בלחצנים [5 00]-[3 00] כדי לבחור את הפרמטר ולאחר מכן השתמש בלחצנים [7 00]-[6 00] כדי להגדיר את הערך. במידת הצורך, ניתן לשנות את סוג האפקט מזה שנבחר בשלב 1 גם בתצוגה זו באמצעות הלחצנים. [2 00]/[1 00]

למידע על כל פרמטר, עיין ב"רשימת פרמטרי הרמוניה קולית" ברשימת הנתונים באתר.



סקירה כללית פרמטרים של הכרטיסיה

	MODE [א]	קובע את מצב אפקט ההרמוניה הקולית: אקורדל, ווקודר או ווקודר-מונו. Chordal מיועד להרמוניות ווקאליות קונבנציונליות, בעוד Vocoder-Mono מיועד לאפקטים של Vocoder-Mono. (Vocoder-Mono מיועד למנגינות של צליל בודד). כאשר נבחר Vocoder-Mono, או Vocoder-Mono הפרמטר Chordal Type להלן אינו זמין.
[לפני הספירה]	אקורד סוג	קובע את התווים והקולות המסוימים המשמשים להפקת ההרמוניות הקוליות. ההרמוניה והתווים המובילים מוצגים גם כתווים בתצוגה. לרשימה של סוגי האקורדלים, עיין ב"רשימת פרמטרי ההרמוניה קולית" ברשימת הנתונים באתר.
	[1] איזון	מאפשר לך לקבוע את האיזון בין השירה המובילה (הקול שלך) לבין הרמוניה הווקאלית. העלאת ערך זה מגבירה את עוצמת הקול של הווקאל הרמוניה ומקטינה את זו של הווקאל המוביל. כאשר זה מוגדר ל-36H>L, (Harmony L: Lead Vocal, H: Vocal) רק Vocal Harmony-היוצאת; כאשר הוא מוגדר ל-36L<H, רק הקול המוביל מופק.
[3] - [6]	ווקאלי אפקט	קובע את סוג האפקט הקולי ואת כמות האפקט המוחל על הצלילים הווקאליים המובילים וההרמוניים.
[3] - [4]	סוג	קובע את סוג האפקט הקולי הספציפי המוחל על הצלילים הווקאליים המובילים וההרמוניים. מגוון רחב של ריוורב, דילי, אפנון, דיסטורשן ואפקטים מיוחדים אחרים זמינים. לרשימה של סוגי האפקטים, עיין ב"רשימת פרמטרי ההרמוניה קולית" ברשימת הנתונים באתר.
	[5] עופרת	קובע את כמות האפקט הקולי המוחל על הצליל הווקאלי המוביל.
	[6] הרמוניה	קובע את כמות האפקט הקולי המוחל על הצליל הקולי ההרמוני.
	[7] REVERB	קובע את כמות ההדהוד המופעל על צליל הרמוניה Vocal Harmony, מוביל והן בהרמוניה.
	[8] פזמון	קובע את כמות אפקט הפזמון המוחל על צליל הרמוניה Vocal Harmony, להוביל והן להרמוניה.

הקצאת הרמוניה

למידע מפורט על כל פרמטר, עיין ב"רשימת פרמטרי ההרמוניה קולית" ברשימת הנתונים באתר.

		1-10 2-10 MODE קובע את הכמות שבה מועברים חלקי ההרמוניה. הגדרה של "0" גורמת ללא טרנספוזיציה, (אם כי) דרה "אוטומטי" מביאה לטרנספוזיציה אוטומטית. כאשר המצב מוגדר ל- Vocoder או Vocoder-Mono פרמטר זה זמין. הגדרות: 0, אוטומטי, +3 - 3
	[3] - [4]	כניסת מיקרופון/גיטרה קובע כיצד יושמעו ההרמוניות, או באיזה סוג אקורד ישמש ביצירת ההרמוניות, בהתאם לסגנונות מוזיקליים שונים. פרמטר זה זמין רק כאשר המצב מוגדר Chordal-כוהסוג מוגדר למשהו אחר מלבד Parallel. או ScaleDiatonic. הגדרות: Normal, Simple, R&R, UrbanA, UrbanB, Blues7, UrbanC

[5 □□]/ [6 □□]	שורש מפתח	קובע את מפתח השורש עבור הטרנספוזיציה. השתמש בזה בשילוב עם סוג מפתח למטה כדי לאפשר טרנספוזיציה של הרמוניה בקנה מידה מודאלי. כאשר הפרמטר Chordal Type מוגדר ScaleDiatonic-לפרמטר זה זמין. הגדרות: C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B
[7 □□]/ [8 □□]	סוג מפתח	קובע את סוג הסולם עבור הטרנספוזיציה. השתמש בזה בשילוב עם Root Key למעלה כדי לאפשר טרנספוזיציה של הרמוניה בקנה מידה מודאלי. כאשר הפרמטר Chordal Type מוגדר ScaleDiatonic-לפרמטר זה זמין. הגדרות: מג', דקה (טבעית), דקה (הרמונית)

עריכת פרמטרי הכרטיסייה PART
הפרמטרים מסודרים במטריצה.



השתמש בלחצנים [E]-[A] כדי לבחור את הפרמטר הרצוי, ולאחר מכן ערוך כל אחד מהחלקים הווקאליים כולל תווי ההרמוניה Lead voice ו-Harm.1, 2, 3 (הקול שלך) באמצעות הכפתורים [3 □□]-[8 □□].

למידע על כל פרמטר, ראה להלן.

TRANSPOSE (נבחר על ידי כפתור [A])

קובע את טרנספוזיציה הגובה עבור כל חלק. הטווח עבור כל החלקים זהה; עם זאת, ניתן לכוון את הצליל הווקאלי המוביל רק באוקטבות. כאשר סוג Chordal מוגדר ScaleDiatonic-לפרמטר זה משתנה Degree-לכאשר Pitch Correct מוגדר ל-FFO, החלק Lead אינו זמין. כאשר מצב Vocoder או Vocoder-Mono נבחר, חלקי ההרמוניה אינם זמינים.

הגדרות TRANSPOSE

עופרת: -3 אוקטבות +3 -אוקטבות

הרמוניה 1, 2, 3: -36 חצאי טונים +36 -חצאי טונים

הגדרות DEGREE

עופרת: -3 אוקטבות +3 -אוקטבות

הרמוניה 1, 2, 3: -22 אוקטבות (-22 מעלות בסולם) -יוניסון +3 -אוקטבות (+22 מעלות בסולם)

DETUNE (נבחר על ידי לחצן [B])

קובע את הגדרת הגובה העדין עבור כל חלק. התאם זאת כדי להפיק אפקט פזמון חם, או כדי להשיג צליל ווקאלי טבעי ופחות מושלם. כאשר Pitch Correct מוגדר ל-FFO, החלק Lead אינו זמין.

הגדרות: -50 סנט +50 -סנט

FORMANT (נבחר על ידי כפתור [C])

קובע את הגדרת הפורמט עבור כל חלק. ניתן להשתמש בפרמטר זה כדי לשנות עדין את אופי הצליל הקולי. ככל שהערך גבוה יותר, כך קול ההרמוניה הופך ל"נשי" יותר. ככל שהערך נמוך יותר, הקול "גברי" יותר. כאשר Pitch Correct מוגדר ל-ffO, החלק Lead אינו זמין. הגדרות: +62 - -62

PAN (נבחר על ידי לחצן [D])

קובע את הגדרת מיקום המחבת עבור כל חלק. הגדרת כל חלק ווקאלי למיקום פאן שונה, כשהקול הראשי במרכז, למשל, מביא לצליל סטריאו רחב באופן טבעי. הגדרות: L63 (שמאל) C - (מרכז) R63 - (ימין)

VOLUME (נבחר על ידי לחצן [E])


קובע את הגדרת עוצמת הקול עבור כל חלק. השתמש בזה כדי להתאים את איזון הרמה היחסי בין החלקים הווקאליים.

הגדרות: 0-127

PITCH CorrECT (מוגדר על ידי כפתורי [7] - [8])

קובע כיצד Pitch Correct משפיע על הקול שלך. למידע על כל פרמטר, עיין ב"רשימת פרמטרי הרמוניה קולית" ברשימת הנתונים באתר. הגדרות: OFF, SOFT1, SOFT2, HARD

עריכת פרמטרי הכרטיסייה DETAIL



השתמש בלחצנים [4] - [2] כדי לבחור את הפרמטר הרצוי, ולאחר מכן הגדר את הערך של הפרמטר שנבחר באמצעות הלחצנים [6] / [5]

למידע על כל פרמטר, עיין ב"רשימת פרמטרי הרמוניה קולית" ברשימת הנתונים באתר.

כניסת מיקרופון/גיטרה

עריכת סוגי (PSR-S975) Synth Vocoder ה-

סעיף זה מסביר כיצד ליצור סוגי Synth Vocoder משלך, ומפרט את הפרמטרים המפורטים לעריכה. ניתן ליצור ולשמור סכום כולל של שישים סוגים (סוגי Synth Vocoder - Vocal Harmony).


הערה למידע על "עריכת סוגי הרמוניה ווקאלית", עיין בעמוד 95.

1. קרא את תצוגת בחירת סוג הרמוניה קולית.

[הגדרת מיקרופון/הרמוניה ווקאלית] TYPE [E]



2. השתמש בלחצני TAB [E][F] כדי לבחור בלשונית. SYNTH VOCODER.



בחר סוג Vocoder Synth לעריכה באמצעות הלחצנים [A]-[J].

4. לחץ על הלחצן (EDIT) [8] כדי לקרוא את תצוגת SYNTH VOCODER EDIT.

הערה ניתן לקרוא את תצוגת SYNTH VOCODER EDIT גם באמצעות הלחצנים [8] בצג. MIC/GUITAR SETTING.

5. השתמש בלחצני TAB [E][F] כדי לקרוא את הכרטיסייה הרצויה, ולאחר מכן ערוך את Synth Vocoder באמצעות הלחצנים [A]-[E], [G], [J] וכפתורי [1] [8] [0].

ישנן שתי לשוניות בתצוגת SYNTH VOCODER EDIT; עיין בעמודים 103-101 לעריכת כל כרטיסייה.

עריכת פרמטרים בסיסיים לסוג Synth Vocoder, כולל HPF (High Pass Filter) I-Release, Vocoder Attack/Carrier וכו'.

DETAIL..... עריכה מפורטת לסוג Synth Vocoder.

הודעה

ההגדרות כאן יאבדו אם תשנה לסוג אחר של Synth Vocoder או שתכתב את החשמל מבלי לבצע את פעולת השמירה.

6. לחץ על הלחצן (SAVE) [I] כדי לשמור את סוג Synth Vocoder-ההערוך שלך.

להוראות על פעולת השמירה, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש.

הערה ניתן לשמור את סוג הרמוניה הקולית הערוך רק בכונן USER הפנימי קבוצה. אם ברצונך לשמור זאת בכונן הבקו מסוג USB, שמור את קובץ אפקט המשתמש בתצוגה שנקראת דרך TAB [E][F] MENU 2 [G] SYSTEM [H] קבוצת הגדרות [H] קבוצת אפקט משתמש.

עריכת פרמטרי הכרטיסייה OVERVIEW




1. השתמש בלחצנים [E]-[A] או [J] כדי לבחור את הפרמטר להתאמה, ולאחר מכן הגדר את הערך באמצעות הלחצנים או המחוונים [8 00]-[1 00].

למידע על כל פרמטר, ראה עמודים 102-103.

2. לחץ על הלחצן (VOCAL EFFECT EDIT) [G] כדי לערוך את האפקט הקולי.

בתצוגה שנקראת באמצעות פעולה זו, השתמש בלחצנים [5 00]-[3 00] כדי לבחור את הפרמטר ולאחר מכן השתמש בלחצנים [7 00]-[6 00] כדי להגדיר את הערך. במידת הצורך, ניתן לשנות את סוג האפקט מזה שנבחר בשלב 1 גם בתצוגה זו באמצעות הלחצנים [2 00]/[1 00]. למידע על כל פרמטר, עיין ברשימת הנתונים באתר.



CARRIER (מוגדר על ידי לחצני [A]/[B])

בוחר את צליל כלי הנגינה המשמש כמקור (Carrier) עבור Crier-ה). Synth Vocoder-המשמש כצליל הבסיסי עליו מיושמים המאפיינים הקוליים).

פרמטרים של VOCODER (נבחר על ידי לחצני [C]/[D])

		קובע את זמן ההתקפה של צליל Synth Vocoder-הצליל. ההתקפה יכולה להיות יותר, כך ההתקפה איטית יותר.
		הגדרות: 1ms-200ms
	שחרור [2 □□]	קובע את זמן השחרור של צליל Synth Vocoder-הככל שהערך גבוה יותר, הדעיכה איטית יותר.
		הגדרות: 10ms-3000ms

פרמטרים של HPF (מסנן גבוה) (נבחר על ידי לחצני [C]/[D])

	FREQ. [3 □□] (תדר)	קובע את תדר החיתוך HPF עבור צליל כניסת המיקרופון. הגדרה זו לערך נמוך גורמת לצליל קלט מעובד מינימלי - במילים אחרות, קרוב למקור. הגדרה זו לערכים גבוהים יותר מדגישה את העיצורים והצלילים הסיבילנטיים בתדירות הגבוהה יותר (מה שמקל על הבנת המילים).
		הגדרות: Thru, 500Hz-16kHz
	LEVEL [4 □□]	קובע את רמת פלט צליל המיקרופון מה-FPH.
		הגדרות: 0-127

פרמטרים של FORMANT (נבחר על ידי לחצני [C]/[D])

		קובע את הכמות (B-PF) שבה מוסט ערך תדר החיתוך של B-PF (העבור כניסת ה-tsnI). ניתן להשתמש בפרמטר זה כדי לשנות את אופי צליל ה-Vocoder.
		הגדרות: -2, -1, +0, +1, +2
	OFFSET [6 □□]	מכוון את תדרי החיתוך של כל B-PFs (העבור כניסת ה-tsnI) עדין. ניתן להשתמש בפרמטר זה כדי לשנות עדין את אופי צליל ה-Vocoder.
		הגדרות: -63 - +0 - +63


פרמטרים של CARRIER (נבחר על ידי לחצני [E]/[J])

		קובע את רמת Carrier-העבור צליל Synth Vocoder-הצליל.
		הגדרות: 0-127
	OCTAVE [2 □□]	קובע את הגדרת האוקטבה של Carrier-העבור צליל Synth Vocoder-הצליל.
		הגדרות: -2 - +2
	רעש [3 □□]	קובע את רמת הרעש המוזמנת Synth Vocoder-לזה יכול לשמש כדי להדגיש צלילים סובלניים ופולסיביים, ולהפוך את המאפיינים הדומים לדיבור בולטים יותר.
		הגדרות: 0-127

פרמטרי EFFECT (נבחר על ידי לחצני [E]/[J])

[4]/[5]		קובע את סוג האפקט הספציפי המוחל על צליל Vocoder-Synth ההמוביל. מגוון רחב של ריוורב, דיליי, אפנון, דיסטורשן ואפקטים מיוחדים אחרים זמינים. ניתן לערוך את האפקט הקולי על ידי לחיצה על הלחצן EFFECT EDIT (VOCAL [G]) שלב 2 בעמוד 101.
	עומק [6]	קובע את כמות האפקט (שנבחר TYPE-בלמעלה) המוחל על צליל Vocoder-Synth ההכולל.
	REVERB [7]	קובע את כמות הדווד המוחל על צליל Vocoder-Synth ההכולל.
	פזמון [8]	קובע את כמות אפקט הפזמון המוחל על צליל Vocoder-Synth ההכולל.

עריכת פרמטרי כרטיסיית DETAIL



השתמש בלחצני [E]–[B] כדי לבחור ב-DNAB PASS FILTER 1–5, 10–6 ולאחר מכן הגדר את הערך באמצעות הכפתורים . [5]–[1]
הערה עשוי להיגרם משוב (יללות) בהתאם להגדרות ההגדרה. היזהר במיוחד כאשר אתה מגדיל ערכים.

BAND PASS FILTER 1-10 פרמטרים
קובע כל רווח פלט של BPF 1-10 עבור כניסת Inst (צליל ביצועי מקלדת). BPF 1 מתאים לפורמנט הנמוך ביותר ואילו BPF 10 מתאים לפורמנט הגבוה ביותר.
הגדרות: -18dB – +18dB

כניסת מיקרופון/גיטרה

קונסולת ערבוב

תוכן

VOL/VOICE	104	עריכת פרמטרים של
FILTER	105	עריכת פרמטרי
TUNE	106	עריכת פרמטרים של
EFFECT	107	עריכת פרמטרי
107		• התאמת עומק האפקט עבור כל חלק
107		• בחירת סוג אפקט עבור כל בלוק
109		• עריכה ושמירה של סוג האפקט המקורי שלך
EQ	111	עריכת פרמטרי
EQ	111	• עריכת פרמטרים של חלק
112		• עריכה ושמירה של סוג ה-MEQ (EQ) המקורי שלך
(CMP)	113	עריכת פרמטרים של מדחס מאסטר
114		• שמירת הגדרות מדחס מאסטר
115		תרשים בלוקים

לגבי קונסולת הערבוב, מדריך העזר מכסה תיאורים מפורטים של כל פרמטר בעוד שמדריך הבעלים מכסה את ההוראות הבסיסיות כולל פעולת השמירה. אתה יכול לערוך פרמטרים שונים עבור החלקים שנקראו באמצעות לחצן [MIXER/EQ] ולאחר מכן לשמור את העריכות שלך לאחזור עתידי.

לקבלת אינדיקציה חזותית של זרימת האות ותצורת קונסולת הערבוב, עיין בתרשים הבלוק בעמוד 115.

השתמש בלחצני TAB [E]/[F] לבחור את העמודים השונים הבאים.

עריכת פרמטרים של VOL/VOICE



[G]/[H] [לפני הספירה]	קול	מאפשר לך לבחור מחדש את הקולות עבור כל חלק. הערה שימו לב למגבלות הפעולה הבאות. • עבור כל ערוץ סגנון, אתה יכול לבחור את הקולות להקלטה בעמודים 133 ו-34. עבור כל ערוץ סגנון או שיר, לא תוכל לבחור קולות בכוון • USER. עבור כל Multi Pad, לא ניתן לשנות את הקול. • כאשר נבחר שיר, GM ניתן לבחור רק קול ערכת תופים עבור ערוץ 10 (בעמוד 16-9 SONG). הערה עבור ערוץ סגנון או שיר, קריאה לקול קצב/כלי הקשה (ערכת תופים וכו') תחליף את הגדרות הערוץ באלו של הקול החדש. במקרה כזה, ייתכן שההגדרות המקוריות לא ישוחזרו גם אם תבחר מחדש את הקול המקורי. כדי לשחזר את הצליל המקורי, בחר שוב באותו סגנון או שיר מבלי לבצע את פעולת השמירה.
[D]/[I]	PANPOT	קובע את מיקום הסטריאו של החלק הנבחר (ערוץ).
	כרך [E]/[J]	קובע את עוצמת הקול של כל חלק או ערוץ, נותן לך שליטה עדינה על האיזון של כל החלקים.

FILTER עריכת פרמטרים של



[D]/[I] HARMONIC תוכן	מאפשר לך לכוון את הרזוננס (עמוד 17) עבור כל חלק.
	[E]/[J] BRIGHTNESS קובע את בהירות הצליל עבור כל חלק על ידי כווןן Cut-ה- כבוי תדר (עמוד 17).

TUNE עריכת פרמטרים של



[A]/[B]/ [F]/[G]	PORTAMENTO זמן	Portamento היא פונקציה שיוצרת מעבר חלק בגובה הצליל מהתו הראשון המושמע על המקלדת לאחר. זמן הפורטמנטו קובע את זמן המעבר למגרש. ערכים גבוהים יותר מביאים לזמן שינוי גובה ארוך יותר. הגדרה זו ל-"0" אינה מביאה לשום השפעה. פרמטר זה זמין כאשר חלק המקלדת שנבחר מוגדר MONO-ל(עמוד 16).
[C]/[H] PITCH BEND לנוע		קובע את הטווח של הגלגל [PITCH BEND] עבור כל חלק במקלדת. הטווח הוא בין "0" ל-"12" כאשר כל צעד מתאים לחצי טון אחד.
[D]/[I] OCTAVE		קובע את טווח השינוי בגובה הצליל באוקטבות, מעל שתי אוקטבות למעלה או למטה עבור כל חלק במקלדת. הערך שנקבע כאן מתווסף להגדרה שנעשתה באמצעות הכפתורים [+/UPPER OCTAVE -/].
	[E]/[J] כוונון	קובע את גובה הצליל של כל חלק במקלדת בסנטיים. הערה במונחים מוזיקליים "סנט" הוא 1/100 מחצי הטון. 100 סנט שווה חצי טון אחד.)
[1] - [3]		TRANSPOSE מאפשר לך להגדיר טרנספוזיציה עבור הצליל הכולל של הכלי (MASTER), השמעת שיר (SONG), או גובה המקלדת (KBD), בהתאמה. שימו לב שההגדרה "KBD" גם מעבירה את גובה הצליל של השמעת הסגנון וה-Pads (מכיוון שאלו מושפעים גם מנגינת קלידים בקטע יד שמאל).

עריכת פרמטרי EFFECT

מכשיר זה כולל שישה בלוקים של אפקטים, המעניקים לך כלים רבי עוצמה כדי לשפר בצורה עשירה את הצלילים של הכלי או לשנות אותם לחלוטין. ההשפעות מחולקות לקבוצות הבאות:


ריוורב, פזמון:

האפקטים של בלוקים אלה מיושמים על הסאונד הכללי או על כל החלקים. בכל אחד מבלוק אפקטים אלה, אתה יכול לבחור רק סוג אפקט אחד בכל פעם ולהתאים את רמת השליחה (עומק) עבור כל חלק וכן את רמת ההחזרה עבור כל החלקים.

DSP1: כאשר הפרמטר "חיבור" מוגדר ל"מערכת" בשלב 2 בעמוד 110, האפקטים של בלוק זה מוחלים רק על צלילי הסגנון והשיר. במצב זה, אתה יכול לבחור רק סוג אפקט אחד בכל פעם ולהתאים את רמת השליחה (עומק) עבור כל חלק וכן רמת החזרה עבור כל החלקים. כאשר הפרמטר "Connection" מוגדר, "Insertion"-להשפעה של בלוק זה מוחל על ערוץ ספציפי של הסגנון והשיר.

DSP2-4: ההשפעות של בלוקים אלה מוחלים על חלק או ערוץ ספציפיים, למעט Multi Pads-הוכניסת מיקרופון/גיטרה. ניתן לבחור סוגי אפקטים שונים עבור כל אחד מהחלקים או הערוצים הזמינים.

התאמת עומק האפקט עבור כל חלק



השתמש בלחצנים [E]–[B] או [J]–[G] כדי לבחור את בלוק האפקט הרצוי, ולאחר מכן השתמש בלחצנים [8]–[1] כדי לכוון את עומק האפקט עבור כל חלק.

בחירת סוג אפקט עבור כל בלוק


קונסולת ערבוב

סעיף זה מכסה כיצד לשנות את סוג האפקט של כל בלוק אפקט. את ההגדרות כאן ניתן לשמור בזיכרון רישום, שיר או סגנון.


1.קרא את העמוד הרצוי PANEL, STYLE או SONG על ידי לחיצה על [MIXER/EQ] כפתור, שוב ושוב, במידת הצורך.

2בדף, EFFECT, לחץ על הלחצן (F) (TYPE) כדי לקרוא לבחירת סוג אפקט להציג.

(PSR-S975)



(PSR-S775)



3לחץ על הלחצן [A]. (PSR-S975)

4השתמש בלחצנים [2] / [1] כדי לבחור בלוק אפקט.

חלקים המתאימים לאפקטים	מאפייני אפקט	לחצן אפקט
משחזר את האווירה החמה של גינה באולם קונצרטים או במועדון ג'אז.	REVERB כל החלקים	
מפיק צליל בעל מרקם עשיר כאילו מספר חלקים מנוגנים בו זמנית. בנוסף, ניתן לבחור אפקטים מסוג אחר (כגון ריזורב, דיילי וכו') בבלוק אפקט זה.	CHORUS כל החלקים	
מקובל לטון בלחצן [A] כדי לבחור בלוק אפקט.	DSP1	

NEXT PAGE

מאפייני אפקט	מאפייני המתאמים	אפקט
בנוסף לריוורב ולצ'ורוס, מסופק מגוון רחב של סוגי אפקטים, כגון דיסטורשן Wah- עבור כל אחד מה-2PSD, אתה יכול לבחור אחד מהחלקים או הערוצים המפורטים משמאל. כאשר אתה בוחר "RIGHT2" עבור DSP2, למשל, אפקט DSP2 מחולק רק על החלק הימני. 2. שים לב שאם תבחר שיר או סגנון שצריך את ה-2PSD - 4בלוקים, הקצאת החלק של שלושת הבלוקים האלה תשתנה אוטומטית עם עדיפות אחרונה בהתאם לנתונים.	ימינה, ימינה, 2, שמאל, ערוץ השיר 1-16, MIC/GUI- זפת*	DSP2, DSP3, DSP4
*זמין רק עבור DSP4. אתה רוצה להחיל אפקט מסוים רק על המיקרופון או צליל גיטרה, בחר "MIC/GUITAR" עבור ה-4PSD.		

5. השתמש בלחצנים [4] / [3] כדי לבחור את החלק שעליו ברצונך להחיל את אפקט.

שימו לב שלא ניתן לבחור חלק אם "CHORUS", "REVERB" או "DSP1" (כאשר הפרמטר "Connection" מוגדר "System;" ראה עמוד 110) נבחר. הסיבה לכך היא שניתן לבחור רק אחד מסוגי אפקטים ליישום נפוץ על כל החלקים הזמינים.

(PSR-S975) 6 לחץ על הלחצן [B].

(PSR-S975) 7 השתמש בלחצנים [2] / [1] כדי לבחור את הקטגוריה, ולאחר מכן השתמש בלחצני [5] - [3] לבחירת סוג האפקט.

(PSR-S775) 8 השתמש בלחצנים [6] / [5] כדי לבחור את הקטגוריה, ולאחר מכן השתמש בלחצנים [8] / [7] כדי לבחור את סוג האפקט.

שימו לב שבלוק הדהוד אינו מחולק לאף קטגוריה.

אם ברצונך לערוך פרמטרים מפורטים של סוג האפקט שנבחר, לחץ על הלחצן [H] (PSR-S975) או [F] (PSR-S775) לפרטים, עיין בסעיף הבא.

8. שמור את הגדרות האפקט בזיכרון רישום, שיר או סגנון. להוראות, עיין במדריך למשתמש.

עריכה ושמירה של סוג האפקט המקורי שלך


אתה יכול לערוך פרמטרים מפורטים של סוג האפקט שנבחר, וניתן לשמור את ההגדרות האלה כסוג האפקט המקורי שלך כמו גם בזיכרון רישום, סגנון או שיר כפי שתואר בסעיף הקודם. סעיף זה מכסה כיצד לשמור את ההגדרות כסוג אפקט מקורי.

1. לאחר שבחרת בלוק אפקט וסוג אפקט בסעיף הקודם, לחץ על הלחצן [H] (PSR-S975) או [F] (PSR-S775) כדי להעלות את התצוגה לעריכת פרמטרי האפקט.

(PSR-S975)




(PSR-S775)



קונסולת ערבוב

2 השתמש בלחצנים [5]–[3] כדי לבחור פרמטר ולאחר מכן השתמש בלחצנים [7]/[6] לחצנים כדי לערוך את הערך.

כאשר Reverb, Chorus או DSP1 נבחרים כבלוק האפקט, ניתן לכוון את רמת ההחזרה באמצעות לחצן (RETURN LEVEL) [8] אם ברצונך לשנות את סוג האפקט, השתמש בלחצנים [2]/[1]




הערה (PSR-S975) ניתן גם לערוך את הפרמטר בתצוגה המוצגת בשלב 1. השתמש בלחצנים [I]/[O] או [E]/[J] כדי לבחור את הפרמטר הרצוי, ולאחר מכן השתמש בלחצנים [8]–[1] כדי לכוון את ערך פרמטר האפקט.

3 ואם DSP2, 4 נבחרו כבלוק האפקט, ערוך את הפרמטר Variation

לחץ על הלחצן (VARI. DETAIL) [8] כדי להעלות את הפרמטר Variation, בחר פרמטר באמצעות הכפתורים [4]–[2] ולאחר מכן השתמש בלחצנים [6]/[5] כדי לערוך את הערך. פרמטר זה יעיל רק כאשר נורית לחצן [DSP VARI.] נדלקת בפאנל. כדי לסגור תצוגה זו, לחץ על הלחצן [EXIT].

4 לחץ על הלחצן (SAVE) [I] כדי לקרוא לתצוגה עבור פעולת השמירה.



5 השתמש בלחצנים [5]–[3] כדי לבחור את היעד לשמירת ההגדרות כ

אפקט משתמש.

במידת הצורך, שנה את שם אפקט המשתמש. לחץ על הלחצן (RENAME) [6] כדי לקרוא לחלון הזנת תווים, הזן את השם ולאחר מכן לחץ על הלחצן [8] (אישור).

6 לחץ על הלחצן [8] (אישור) כדי לבצע את פעולת השמירה.

7 לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לחזור לתצוגה הקודמת.

ניתן לבחור את אפקט המשתמש השמור מקטגוריית "משתמש" של בלוק האפקט המתאים (עמוד 109).

עריכת פרמטרים של חלק EQ



[D]/[I] EQ HIGH	מגביר או מחליש את פס EQ-ההגבוה עבור כל חלק.
[E]/[U] EQ LOW	מגביר או מחליש את רצועת EQ-ההנמוכה עבור כל חלק.

עריכה ושמירת סוג מאסטר (MEQ) EQ המקורי שלך

מכשיר זה מצויד EQ-בדיגיטלי ברמה גבוהה של שמונה פסים. אתה יכול לבחור אחד מחמשת סוגי EQ-ההמוגדרים מראש, או אפילו ליצור הגדרות EQ מותאמות אישית משלך על ידי התאמת פסי התדרים, ולשמור את ההגדרות לאחד משני סוגי User Master EQ.

הערה לא ניתן להחיל את ה-retaM EQ על השמעת אודיו או על צליל המטרונום.



2,3

1 השתמש בלחצנים [A]/[B] כדי לבחור את סוג EQ-ההרצוי.

סטנדרטי: הגדרות EQ סטנדרטיות שבהן מאפייני המכשיר מובאים בצורה מיטבית.

רך: הגדרות EQ ונימוחות שבהן פסי תדר גבוה מופחתים מעט.

עוצמתי: הגדרות EQ עוצמתיות שבהן כל צלילי התדר מודגשים. זה יכול לשמש כדי להגביר המוזיקה למסיבות וכו'.

עם סאב וופר: הגדרות EQ מותאמות אישית שבהן פסי תדר נמוך מופחתים. זוהי הגדרה אופטימלית לשימוש במכשיר זה יחד עם סאב וופר, כגון KS-SW100 (נמכר בנפרד).

שטוח: הגדרות שטוח. EQ הרווח של כל תדר מוגדר ל-Bd0.

User1/2: הגדרות EQ מותאמות אישית משלך המאוחסנות בשלב 4.

2 השתמש בלחצנים [E]/[J] כדי להזיז את הסמן לשורת GAIN, ולאחר מכן כוונן את רמת GAIN-הכדי להגביר או לחתוך כל אחת משמונה הפסים.

השתמש בלחצנים [8]–[1] כדי לכוונן את הרמה. שינוי הערך בזמן שהלחצן [E] או [J] מוחזק מאפשר לך להגביר או לחתוך את כל שמונת הרצועות בו-זמנית.

3 אם תרצה, כוונן את Q-ה(רוחב הפס) ואת FREQ-ה(התדר המרכזי) של כל פס.

כדי לכוונן את רוחב הפס (נקרא גם "Shape", או "Q") השתמש בלחצנים [C]/[H] כדי להזיז את הסמן לשורת Q, ולאחר מכן השתמש בלחצנים [7]–[2] ככל שהערך של Q גבוה יותר, כך רוחב הפס צר יותר. כדי לכוונן את FREQ (תדר מרכזי), השתמש בלחצני [D]/[I] כדי להזיז את הסמן לשורת FREQ, ולאחר מכן השתמש בלחצנים [8]–[1] טווח FREQ-ההזמין שונה עבור כל להקה.

4 לחץ על הלחצן [F] או (STORE 1) [G] או (2) כדי לבצע את פעולת האחסון.

בחלון הזנת תווים שנקרא באמצעות פעולה זו, הן את השם ולאחר מכן לחץ על הלחצן [8] (אישור) כדי לאחסן בפועל את ההגדרות שלך, EQ Type, User Master-כאשר ניתן להתקשר באמצעות הלחצנים [A]/[B].

עריכת פרמטרים של מדחס מאסטר (CMP).

מדחס הוא אפקט נפוץ כדי להגביל ולדחיס את הדינמיקה (רכות/עוצמה) של אות שמע. עבור אותות המשתנים מאוד בדינמיקה, כגון שירה וחלקי גיטרה, הוא "סוחט" את הטווח הדינמי, ובכך הופך צלילים רכים לחזקים יותר ולצלילים חזקים יותר. בשימוש עם רווח כדי להגביר את הרמה הכללית, זה יוצר צליל חזק יותר, יותר עקבי ברמה גבוהה.

מכשיר זה כולל את ה-Compressor retsaM המופעל על כל הצליל של מכשיר זה. למרות שהגדרות המוגדרות מראש של ה-Compressor retsaM מסופקות, אתה יכול ליצור ולשמור את ה-Compressor retsaM המקורי שלך על-ידי התאמת הפרמטרים הקשורים.

הערה לא ניתן להחיל מדחס מאסטר על השמעת אודיו או על צליל המטרונם.




[G]	הפעלה/כיבוי	מפעיל או מכבה את אפקט ה-Compressor. retsaM
[2 00]/ [3 00]	סוג	בוחר סוג מדחס מאסטר. סטנדרטי: הגדרות מדחס סטנדרטיות. Lite: הגדרות מדחס אור שבהן ההשפעה קלה. בינוני: הגדרות מדחס מתונות שבהן האפקט מתון-מבוסס מאוד. רחבת ריקודים: הגדרות קומפרסור חזקות יחסית להדגשת צלילים נמוכים יותר. Punchy: הגדרות מדחס מוגזמות מאוד. User1-5: הגדרות המדחס המותאמות אישית שלך נשמרות בשנייה הבאה-tion.
	4 00 סף לקו	קובע את הסף (רמת המינימום שבה מתחילה הדחיסה).
		RATIO OFFSET [5 00] קובע את יחס הדחיסה (כמה הטווח הדינמי דחוס).
		GAIN OFFSET [7 00] קובע את רמת הפלט.

קונסולת ערבוב

שמירת הגדרות מאסטר מדחס

ניתן לשמור את הגדרות המאסטר מדחס שערכת כסוג מדחס משתמש.

1 לחץ על הלחצן (SAVE) [I] כדי להיכנס לתצוגת USER MASTER COMPRESSOR.



2 בחר את היעד שאליו יש לשמור את מדחס ה-resU Master, באמצעות הלחצנים [5] - [3]

במידת הצורך, שנה את שם המדחס הראשי של המשתמש. לחץ על הלחצן (RENAME) [6] כדי לקרוא לחלון הזנת תווים, הזן את השם ולאחר מכן לחץ על הלחצן [8] (אישור).


3 לחץ על הלחצן [8] (אישור) כדי לבצע את פעולת השמירה.

4 לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לחזור לתצוגה הקודמת.


סוג ה-Master Compressor השמור מוצג ברשימת הבחירה TYPE.

תרשים בלוקים

PSR-S975



PSR-S775



תוכן

הגדרות מתג/בקר רגל	116 • הקצאת פונקציה ספציפית לכל
דוושה	116 • הגדרות • 120
MIDI • הגדרות מערכת • 122	
MIDI • הגדרות שידור • 123	
MIDI • הגדרות קליטת • 124	
MIDI • הגדרות תווים בס להשמעת סגנון באמצעות קליטת • 125	
MIDI • הגדרות סוג אקורד עבור השמעת סגנון באמצעות קליטת • 125	
MIDI • התחברות עם אייפון/אייפד דרך LAN אלחוטי • 126	
מצב תשתית	126
מצב נקודת גישה	127

הגדרות של מתג רגליים/בקר רגל

הקצאת פונקציה ספציפית לכל דוושה

ניתן לשנות את הפונקציות של דוושות הרגל המחוברות לשקעי [1]/[2] FOOT PEDAL בנפרד מהגדרות ברירת המחל (sustain) וכו') - לדוגמה, לאפשר לך להשתמש במתג הרגל כדי להתחיל/להפסיק את השמעת סטיל, או להשתמש בבקר הרגל כדי לייצר כיפופי גובה.


הערה למידע על אופן חיבור דוושת רגל או אילו סוגי דוושות ניתן לחבר, עיין במדריך למשתמש, פרק 10.

1. קרא את תצוגת הפעולה.

[פונקציה] [E] TAB □ תפריט [D] □ 1 בקר FOT PEDAL [E] TAB □

2. השתמש בלחצני [A]/[B] כדי לבחור אחת משתי דוושות הרגל שאליהן הפונקציה מיועדת להיות מוקצה.

בתצוגה, המספרים 1-2 תואמים לשקעי [1] FOOT PEDAL ו-[2] בהתאמה.



3. השתמש בלחצנים [□ □] 1 כדי לבחור את הפונקציה שתוקצה לדוושה שצוינה ב שלב 2.

למידע על פונקציות זמינות, ראה **עמודים 117-119**.

הערה ניתן גם להקצות פונקציות אחרות לדוושה Punch in/out של שיר (עמוד Sequence Registration i-66) (עמוד 87) אם אתה מקצה מספר פונקציות לדוושה, העדיפות היא: אגרוף/חוצה של השיר □ רצף רישום □ פונקציות שהוקצו כאן.

4השתמש בלחצנים [8 00]-[2 00] כדי להגדיר את הפרטים של הפונקציות שנבחרו (החלק שעבורו הפונקציה מוחלת וכו').

הפרמטרים הזמינים שונים בהתאם לפונקציה שנבחרה בשלב 3.

5במידת הצורך, הגדר את הקוטביות של הדוושה באמצעות הלחצן [I].

פעולת ההפעלה/כיבוי של הדוושה עשויה להשתנות בהתאם לדוושה המסוימת שחיברת למכשיר. לדוגמה, לחיצה מטה על דוושה אחת עשויה להפעיל את הפונקציה שנבחרה, בעוד שלחיצה על מותג/מותג אחר של דוושה עשויה לכבות את הפונקציה. במידת הצורך, השתמש בהגדרה זו כדי להפוך את הפעולה.

פונקציות דוושה הניתנות להקצאה

עבור פונקציות המצוינות ב-"*", השתמש רק בבקר הרגל; לא ניתן לבצע פעולה תקינה עם מתג רגליים.

	ARTICULATION 1/2 כאשר אתה משתמש בקול סופר ארטיקולציה שיש לו אפקט שהוקצה ל- דוושה/מתג רגל, אתה יכול להפעיל את האפקט על ידי לחיצה על הדוושה/מתג הרגל. אתה יכול להפעיל או לכבות את פונקציית הדוושה עבור כל חלק במקלדת בתצוגה זו.
קָרָר*	מאפשר לך להשתמש בבקר רגל כדי לשלוט בעוצמת הקול. אתה יכול להפעיל או לכבות את פונקציית הדוושה עבור כל חלק במקלדת בתצוגה זו.
לְתִמּוֹךְ	מאפשר לך להשתמש בדוושה כדי לשלוט. Sustain-בכאשר אתה לוחץ והחזק את הדוושה, לכל התווים המושמעים על המקלדת יש המשך ארוך יותר. שחרור הדוושה עוצר (מרטוב) מיד את כל הצלילים המתמשכים. אתה יכול להפעיל או לכבות את פונקציית הדוושה עבור כל חלק במקלדת בתצוגה זו.
SOSTENUTO	מאפשר לך להשתמש בדוושה כדי לשלוט באפקט. Sostenuatoאם תנגן תו או אקורד על המקלדת ותלחץ על הדוושה תוך החזקת התווים, התווים יישמרו כל עוד הדוושה מוחזקת. עם זאת, כל ההערות הבאות לא ימשיכו. זה מאפשר לקיים אקורד, למשל, בעוד תווים אחרים מנוגנים סטקטו. אתה יכול להפעיל או לכבות את פונקציית הדוושה עבור כל חלק במקלדת בתצוגה זו. הערה פונקציה זו לא תשפיע על אף אחד מחילולי העוגב ורק חלק מקולות ה-repuS, Articulation, גם אם זה הוקצה לדוושות הרגל.
רְ	מאפשר לך להשתמש בדוושה כדי לשלוט באפקט הרך. לחיצה על דוושה זו מפחיתה את עוצמת הקול ומשנה את גוון התווים שאתה מנגן. זה יעיל רק עבור קולות מתאימים מסוימים. אתה יכול להפעיל או לכבות את פונקציית הדוושה עבור כל חלק במקלדת בתצוגה זו.
לְדִאוֹת	כאשר הדוושה נלחץ, גובה הצליל משתנה, ולאחר מכן חוזר לגובה הצליל הרגיל כאשר הדוושה משוחררת. אתה יכול להפעיל או לכבות את פונקציית הדוושה עבור כל חלק במקלדת בתצוגה זו. UP/DOWN:קובע אם שינוי הגובה עולה (מוגבה) או מטה (מוריד). RANGE:קובע את טווח השינוי בגובה הצליל, בחצאי טונים. ON SPEED:קובע את מהירות שינוי הגובה כאשר הדוושה נמצאת לחץ. OFF SPEED:קובע את מהירות שינוי הגובה כאשר הדוושה נמצאת משוחרר.
PORTAMENTO	ניתן להפיק את אפקט הפורטמנטו (החלקה חלקה בין התווים) תוך כדי לחיצה על הדוושה. פורטמנטו מופק כאשר התווים מושמעים בסגנון לגטו (כלומר, תו מושמע בזמן שהצליל הקודם עדיין מוחזק). ניתן לכוונן את זמן הפורטמנטו גם מתצוגת Mixing Console-ה(עמוד 106). אתה יכול להפעיל או לכבות את פונקציית הדוושה עבור כל חלק במקלדת בתצוגה זו. הערה פונקציה זו לא תשפיע על אף אחד מחילולי העוגב ורק חלק מקולות ה-repuS, Articulation, גם אם זה הוקצה לדוושות הרגל.

PITCH BEND*	מאפשר לך לכופף את גובה הצליל של התווים למעלה או למטה באמצעות הדוושה. אתה יכול להפעיל או לכבות את פונקציית הדוושה עבור כל חלק במקלדת בתצוגה זו. UP/DOWN: קובע אם שינוי הגובה עולה (מוגבה) או מטה (מוריד). RANGE: קובע את טווח השינוי בגובה הצליל, בחצאי טונים.
אפנון*	מחיל אפקטי אפנון, כגון ויברטו, על תווים המושמעים על המקלדת. אתה יכול להפעיל או לכבות את פונקציית הדוושה עבור כל חלק במקלדת בתצוגה זו.
(בצורת גל) לסירוגין על ידי כל	MODULATION (ALT) זוויה וריאציה קלה על MODULATION לעיל, שבה ניתן להפעיל/לכבות את האפקטים לחיצה על הדוושה/מתג הרגל. אתה יכול להפעיל או לכבות את פונקציית הדוושה עבור כל חלק במקלדת בתצוגה זו.
וריאציה של DSP	זהה ללחצן [DSP VARI.] בלוח. אתה יכול להפעיל או לכבות את פונקציית הדוושה עבור כל חלק במקלדת בתצוגה זו.
בקרת דוושה (WAH)	מחיל את אפקט wah-העל תווים המושמעים על המקלדת כאשר הלחצן [DSP] מופעל. אתה יכול להפעיל או לכבות את פונקציית הדוושה עבור כל חלק במקלדת בתצוגה זו.
הרמוניה/ARPEGGIO	זהה ללחצן [HARMONY/ARPEGGIO].
	PEDAL (ARP. HOLD) בזמן שהדוושה נלחץ, השמעת Arpeggio נמשכת גם לאחר שחרור המקלדת, ואז Arpeggio נעצר כאשר הדוושה משוחררת. ודא שכל אחד מסוגי Arpeggio נבחר והלחצן [HARMONY/ARPEG-GIO] מופעל.
הרמוניה ווקאלית (PSR-S975)	זהה ללחצני (HARMONY) [4 00]/[3 00] בתצוגת MIC/GUITAR SETTING.
אפקט קולי (PSR-S975)	זהה ללחצני (VOCAL EFFECT) [5 00] בתצוגת MIC/GUITAR SET-TING.
לדבר	זהה ללחצן (TALK) [F] בתצוגת MIC/GUITAR SETTING.
עמוד ניקוד +/-	בזמן שהשיר נעצר, אתה יכול לעבור לדף הניקוד הבא/הקודם (עמוד אחד בכל פעם).
עמוד המילים +/-	בזמן שהשיר מופסק, אתה יכול לעבור לדף המילים הבא/הקודם (עמוד אחד בכל פעם).
	התזמורת/עמוד הטקסט הבא/הקודם (עמוד אחד בכל פעם).
	SONG [F/K] (PLAY/PAUSE) זהה ללחצן SONG PLAY/PAUSE
	STYLE CONTROL [START/STOP]. זהה ללחצן STYLE START/STOP
	הזמיר/עמוד [TAP TEMPO]. זהה ללחצן TAP TEMPO
	הזמיר/עמוד [SYNC START]. זהה ללחצן SYNC START
	הזמיר/עמוד [SYNC STOP]. זהה ללחצן SYNC STOP
	הזמיר/עמוד [INTRO [I]-[III]]. זהה ללחצני INTRO [I]-[III]
	הזמיר/עמוד [MAIN VARIATION [A]-[D]]. זהה ללחצני MAIN VARIATION [A]-[D]
	מנגן מילוי, שאחריו מופיע החלק הראשי הקודם (זה של הכפתור משמאל מיד).

מנגן מילוי.	מלא את עצמך
משחק הפסקה.	למלא שבירה
מנגן מילוי, ואחריו הקטע הראשי הבא (זה של הכפתור מימין מיד).	למלא
זהה. ENDING/rit. לכפתורי. [I]–[III]	ENDING1–3
תוך כדי לחיצה על הדוושה, הפונקציה "מילוי חצי מוט" מופעלת ושינוי קטעים של סגנון בפעימה הראשונה של הקטע הנוכחי מתחיל את הקטע הבא מהאמצע עם מילוי אוטומטי.	חצי בר מילוי
זהה ללחצן. [FADE IN/OUT]	FADE IN/OUT
הדוושה עוברת לסירוגין בין מצבי FINGERED I-FINGERED ON BASS (עמוד 25).	FING/ON BASS
בזמן שהדוושה נלחץ, תו הבס בסגנון הליווי יישמר גם אם האקורד משתנה במהלך השמעת הסגנון. אם האצבעות מוגדרת, "AI FULL KEYBOARD"-להפונקציה לא תפעל.	באס HOLD
הדוושה מנגנת בכלי הקשה שנבחר על ידי הכפתורים. [8]–[4] אתה יכול להשתמש במקלדת כדי לבחור את כלי ההקשה הרצוי.	הקשה
הערה כאשר אתה בוחר בכלי ההקשה על ידי לחיצה על מקש במקלדת, המהירות שבה אתה לוחץ על המקש קובעת את עוצמת הקשה.	
זהה ללחצן. PART ON/OFF [RIGHT 1]	ימינה 1הפעלה/כיבוי
זהה ללחצן. PART ON/OFF [RIGHT 2]	ימינה 2הפעלה/כיבוי
זהה ללחצן. PART ON/OFF [LEFT]	שמאל להפעלה/כיבוי
קורא להגדרה הבאה/קודמת. One Touch.	OTS +/-


הגדרות MIDI

בסעיף זה, תוכל לבצע הגדרות הקשורות MIDI-לעבור הכלי. ה-RSP- S975/S775 נותן לך סט של עשר תבניות מתוכננות מראש המאפשרות לך להגדיר מחדש את הכלי באופן מיידי ובקלות כך שיתאים לאפליקציית ה-MIDI-ה הספציפית שלך או להתקן החיצוני. כמו כן, אתה יכול לערוך את התבניות המתוכננות מראש ולשמור עד עשר מהתבניות המקוריות שלך בזיכרון. USER.

הערה אתה יכול לשמור את כל התבניות המקוריות שלך כקובץ בודד בזיכרון הפנימי (כונן USER) או לזכרון הבוק מסוג: USB [פונקציה] TAB [F] תפריט [G] 2 הערה אתה יכול לשמור את כל התבניות המקוריות שלך כקובץ בודד בזיכרון הפנימי (כונן USER) או לזכרון הבוק מסוג: USB [פונקציה] TAB [F] תפריט [G] 2 הערה אתה יכול לשמור את כל התבניות המקוריות שלך כקובץ בודד בזיכרון הפנימי (כונן USER) או לזכרון הבוק מסוג: USB [פונקציה] TAB [F] תפריט [G] 2

1. קרא את תצוגת הפעולה.

[פונקציה] TAB [E] תפריט MIDI [I] 1



2. בחר תבנית מתוכננת מראש מדף PRESET (עמוד 121).

אם כבר יצרת את התבנית המקורית שלך ושמרת אותה בדף המשתמש, תוכל גם לבחור את התבנית הזו מדף המשתמש.

3. כדי לערוך את התבנית, לחץ על הלחצן (EDIT) [8] כדי להעלות את תצוגת ה-MIDI.

4. השתמש בלחצני TAB [E][F] כדי להעלות את העמוד הרלוונטי, ולאחר מכן הגדר פרמטרים שונים כדי לערוך את תבנית ה-MIDI-ההנוכחית.

הגדרות הערוכה MIDI (עמוד 122)

• שידור..... הגדרות שידור MIDI (עמוד 123)

• RECEIVE..... הגדרות קליטת MIDI (עמוד 124)

• BASS..... הגדרות תווים בס להשמעת סגנון באמצעות קליטת MIDI (עמוד 125)

• CHORD DETECT הגדרות סוג אקורד להשמעת סגנון באמצעות קליטת MIDI (עמוד 125)

5. כשתסיים לערוך, לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לחזור לתצוגת בחירת תבנית. MIDI.

6. בחר את הכרטיסייה USER על ידי לחיצה על הלחצן TAB [F] ולאחר מכן לחץ על הלחצן (SAVE) [6] כדי לשמור את התבנית הערוכה.

תבניות MIDI מתוכנות מראש

כל החלקים	מסדר את כל החלקים כולל חלקי המקלדת, (RIGHT 1, 2 ו-LEFT) למעט חלקי השיר.
KBD & STYLE	בעצם זהה ל"כל החלקים" למעט אופן ניהול חלקי המקלדת. החלקים הימניים מטופלים יחד "UPPER"-כ במקום 1-RIGHT, והחלק השמאלי מטופל "LOWER"-כ
מאסטר KBD	בהגדרה זו, הכלי מתפקד כמקלדת "מאסטר", מנגן ושולט באחד או יותר מחולל צלילים מחוברים או התקנים אחרים (כגון מחשב/רצף).
שיר	כל ערוצי השידור מוגדרים כך שיתאימו לערוצי השיר. 16-17 זה משמש להשמעת נתוני שיר עם מחולל צלילים חיצוני ולהקלטת נתוני שיר לסיקוונסר חיצוני.
שעון שלוחה	השמעה או הקלטה (Song, Style, Multi Pad) מסתננות עם שעון MIDI חיצוני במקום השעון הפנימי של הכלי. יש להשתמש בתבנית זו כאשר ברצונכם לקבוע את הקצב בהתקן MIDI-ההמחובר לכלי הנגינה.
MIDI Accord 1	אקורדיוני MIDI מאפשרים לך להעביר נתוני MIDI ולהשמיע מחוללי צלילים מחוברים מהמקלדת וכפתורי הבס/אקורד של האקורדיון. תבנית זו מאפשרת לך לנגן מנגינות מהמקלדת ולשלוט בהשמעת הסגנון על הכלי באמצעות הכפתורים השמאליים.
MIDI אקורד 2	בעיקרון זהה "MIDI Accord 1"-ללעיל, פרט לכך שתווי האקורד/בס שאתה מנגן ביד שמאל שלך באקורדיון MIDI-המזוהים גם כאירועי תו MIDI.
MIDI דושת 1	יחידות דושת MIDI מאפשרות לך לנגן מחוללי צלילים מחוברים עם הרגליים (נוח במיוחד לנגן חלקי בס של תו אחד). תבנית זו מאפשרת לך לנגן/לשלוט בשורש האקורד בהשמעת סגנון עם יחידת דושת MIDI.
MIDI דושת 2	תבנית זו מאפשרת לך לנגן את חלק הבס עבור השמעת סטייל על ידי שימוש ביחידת דושת MIDI.
MIDI מכבי	לא נשלחים או מתקבלים אותות MIDI.

הגדרות מערכת MIDI

ההסברים כאן חלים על דף SYSTEM בשלב 4 בעמוד 120.

השתמש בלחצנים [A]/[B] כדי לבחור את הפרמטרים (להלן), ולאחר מכן הגדר את מצב ON/OFF הווכ' באמצעות הכפתורים. [8]–[1]



1 שליטה מקומית

מפעיל או מכבה את הבקרה המקומית עבור כל חלק. כאשר Local Control מוגדר "ON", להמקלדת של הכלי שולטת על מחולל הצלילים הפנימי (המקומי) שלה, ומאפשרת לנגן את הקולות הפנימיים ישירות מהמקלדת. אם תגדיר את Local ל-"FFO", המקלדת והבקרים מנותקים באופן פנימי מקטע מחולל הצלילים של הכלי, כך שלא ייצא צליל כאשר אתה מנגן על המקלדת או משתמש בבקרים. לדוגמה, זה מאפשר לך להשתמש ברצף MIDI חיצוני כדי לנגן את הקולות הפנימיים של הכלי, ולהשתמש במקלדת הכלי כדי להקליט תווים לסיקוונסר החיצוני ו/או לנגן מחולל צלילים חיצוני.

2 הגדרות שעון וכו'.

שעון

קובע אם הכלי נשלט על ידי השעון הפנימי שלו או אות שעון MIDI המתקבל מהתקן חיצוני. INTERNAL היא הגדרת השעון הרגילה כאשר המכשיר נמצא בשימוש לבד או כמקלדת ראשית לשליטה בהתקנים חיצוניים. אם אתה משתמש במכשיר עם רצף חיצוני, מחשב MIDI או התקן MIDI אחר, וברצונך לסנכרן אותו לאותו התקן, הגדר את הפרמטר הזה להגדרה המתאימה: USB 1, MIDI, או USB 2. במקרה זה, ודא שההתקן החיצוני מחובר כהלכה (למשל, למסוף MIDI IN של הכלי), ושהוא משדר אות שעון MIDI כהלכה.

הערה כאשר CLOCK מוגדר לערך שאינו INTERNAL, המערכת תשתמש בהגדרות הראשיות. המשמעות היא שההשמעה של כלי זה נשלטת רק מהתקן MIDI חיצוני או מחשב. במצב זה, לא ניתן להשמיע סגנונות, שירים, Multi Pads או המטרונום גם אם תבצע את פעולת ההתחלה.

הערה כאשר מתאם LAN אלחוטי USB מחובר למסוף [USB TO DEVICE], ניתן לבחור גם בפרמטר "WIRELESS LAN".

שידור שעון

הפעלה או כיבוי של שידור שעון. (F8) MIDI כאשר הוא מוגדר ל-FFO, לא משודרים שעון MIDI או נתוני התחלה/עצירה גם אם שיר או סגנון מושמעים.

קבל טרנספוזי

קובע אם הגדרת הטרנספוזי של הכלי מוחלת על אירועי התווים המתקבלים על ידי הכלי באמצעות MIDI.

התחל/עצירה

קובע אם הודעות FA (התחלה) ו-FC (עצירה) נכנסות משפיעות על השמעת שיר או סגנון.

MESSAGE SW (מתג הודעה)

SYS/EX.


ההגדרה "Tx" מפעילה או מכבה שידור MIDI של הודעות בלעדיות של מערכת MIDI. ההגדרה "Rx" מפעילה או מכבה קליטה וזיהוי MIDI של הודעות בלעדיות של מערכת MIDI שנוצרו על ידי ציוד חיצוני.

□ CHORD SYS/EX.

ההגדרה "Tx" מפעילה או מכבה את שידור MIDI של נתונים בלעדיים לאקורד (זיהוי אקורד. שורש וסוג). ההגדרה "Rx" מפעילה או מכבה קליטה וזיהוי MIDI של נתונים בלעדיים של אקורד MIDI שנוצרו על ידי ציוד חיצוני.

הגדרות שידור MIDI

ההסברים כאן מתייחסים לדף TRANSMIT בשלב 4 בעמוד 120. זה קובע אילו חלקים ישלחו כנתוני MIDI ומעל איה ערוץ MIDI ישלחו הנתונים.



הנקודות המתאימות לכל ערוץ (1-16) מהבהבות לזמן קצר בכל פעם שמועברים נתונים על הערוץ/ים.

הערה אם "WLAN" מוצג, מכשיר זה יכול להתמודד הודעות MIDI שהתקבלו באמצעות מתאם LAN אלחוטי USB המחובר לטרמינל [TO DEVICE]. כאשר "WLAN" אינו מוצג למרות שמתאם LAN-ההאלחוטי USB מחובר, כבה את המכשיר והפעל אותו שוב.

1 השתמש בלחצני [A]/[B] או [1]/[2] כדי לבחור את החלק לשינוי הגדרות השידור.

החלקים הרשומים בצג זה זהים לאלו המוצגים בתצוגת MIXING CONSOLE-הובתצוגה, CHANNEL ON/OFF למעט שני החלקים שלהלן.

UPPER: חלק מקלדת המושמע בצד ימין של המקלדת מנקודת הפיצול של הקולות 1 (RIGHT) או 2.

LOWER: חלק מקלדת המושמע בצד שמאל של המקלדת מנקודת הפיצול של הקולות. זה אינו מושפע ממצב הפעלה/כיבוי של לחצן [ACMP].

2 השתמש בלחצני [3] כדי לבחור ערוץ דרכו יהיה החלק הנבחר מועבר.


הערה אם אותו ערוץ שידור מוקצה למספר חלקים שונים, הודעות MIDI-ההמועברות מתמוזגות לערוץ בודד -וכתוצאה מכך ביטול צלילים צפויים ותקלות אפשריות בהתקן MIDI-ההמחובר.

הערה לא ניתן לשדר שירים מוגנים גם אם ערוצי השיר המתאימים 1-16 מוגדרים לשידור.

3 השתמש בלחצן [8]-[4] כדי לקבוע את סוגי הנתונים שיש לשלוח. למידע על הודעות MIDI שניתן להגדיר כאן, ראה "אירועי הערה" בעמוד 73.

MIDI קליטת

ההסברים כאן מתייחסים לדף RECEIVE בשלב 4 בעמוד 120 זה קובע אילו חלקים יקבלו נתוני MIDI ומעל אילו ערוצי MIDI יתקבלו הנתונים.



הנקודות המתאימות לכל ערוץ (1-16) מהבהבות לזמן קצר בכל פעם שמתקבלים נתונים על הערוצים.

הערה אם "WLAN" מוצג, מכשיר זה יכול להתמודד הודעות MIDI שהתקבלו באמצעות מתאם LAN אלחוטי (USB TO DEVICE). כאשר "WLAN" אינו מוצג למרות שמתאם LAN-ההאלחוטי USB מחובר, כבה את המכשיר והפעל אותו שוב.

1 השתמש בלחצנים [A]/[B] או [1] [2] כדי לבחור את הערוץ שיתקבל.

הכלי יכול לקבל הודעות MIDI מעל 32 ערוצים (16 ערוצים 2 איציאות) באמצעות חיבור USB.

2 השתמש בלחצני [3] כדי לבחור את החלק שדרכו יהיה הערוץ שנבחר.

קיבל.

החלקים הרשומים בצג זה זהים לאלו המוצגים בתצוגת MIXING CONSOLE-הובתצוגה, CHANNEL ON/OFF למעט החלקים הבאים.


מקלדת: הודעות הנתונים שהתקבלו שולטות בביצועי המקלדת של הכלי.

EXTRA PART 1-5: ישנם חמישה חלקים השמורים במיוחד לקליטה והשמעה של נתוני MIDI. בדרך כלל, חלקים אלה אינם בשימוש על ידי המכשיר עצמו. הכלי יכול לשמש כמחולל צלילים רב-צומח בעל 32 ערוצים על ידי שימוש בחמשת החלקים הללו בנוסף לחלקים (פרט לצליל המיקרופון/גיטרה).

3 השתמש בלחצן [4] - [8] כדי לקבוע את סוגי הנתונים שיתקבלו.


למידע על הודעות MIDI שניתן להגדיר כאן, ראה "אירועי הערה" בעמוד 73.

שידור/קליטה של MIDI באמצעות מסופי USB ומסופי MIDI הקשר בין מסופי MIDI-הלמסופי USB-האשר יכולים לשמש לשידור/קבלת 32 ערוצים (16 ערוצים 2 איציאות) של הודעות MIDI-ההיא כדלקמן:



הגדרות תווים בס להשמעת סגנון באמצעות קליטת MIDI

ההסברים כאן מתייחסים לדף BASS בשלב 4 בעמוד 120. הגדרות אלו מאפשרות לך לקבוע את תו הבס עבור השמעת סגנון, בהתבסס על הודעות התו המתקבלות באמצעות MIDI. הודעות ההפעלה/כיבוי של התו המתקבלות בערוץ/ים המוגדרים "ON"-למזוהות כתו הבס של האקורד של השמעת סגנון. תו הבס יזוהה ללא קשר להגדרות [ACMP] או נקודת פיצול. כאשר מספר ערוצים מוגדרים בו-זמנית, "ON"-לתו הבס מזוהה מנתוני MIDI ממוזגים המתקבלים על פני הערוצים.



הנקודות המתאימות לכל ערוץ (1-16) מהבהבות לזמן קצר בכל פעם שמתקבלים נתונים על הערוץ/ים.


הערה אם "WLAN" מוצג, מכשיר זה יכול להתמודד הודעות MIDI שהתקבלו באמצעות מתאם LAN אלחוטי USB המחובר לטרמינל [TO DEVICE]. כאשר "WLAN" אינו מוצג למרות שמתאם USB-ההאלחוטי LAN מחובר, כבה את המכשיר והפעל אותו שוב.

1 השתמש בלחצני [A]/[B] כדי לבחור את הערוץ.

2 השתמש בלחצן [8] - [1] כדי להגדיר את הערוץ הרצוי ON-לאו. OFF. ניתן גם להגדיר את כל הערוצים ל-FFO על ידי לחיצה על הלחצן [F] (ALL OFF).

הגדרות סוג אקורדים להשמעת סגנון באמצעות קליטת MIDI

ההסברים כאן מתייחסים לדף CHORD DETECT בשלב 4 בעמוד 120. עמוד זה מאפשר לבחור את ערוצי MIDI-ה שיעליהם יישמשו נתוני MIDI-המההתקן החיצוני כדי לזהות את סוג האקורד עבור השמעת סגנון. הודעות ההפעלה/כיבוי של התווים המתקבלים בערוץ/ים המוגדרים "ON"-למזוהות בתור התווים לזיהוי אקורדים בהשמעת סגנון. האקורדים שיתגלו תלויים בסוג האצבעות. סוגי האקורדים יתגלו ללא קשר להגדרות [ACMP] או נקודת פיצול. כאשר מספר ערוצים מוגדרים בו-זמנית, "ON"-לסוג האקורד מזוהה מנתוני MIDI ממוזגים המתקבלים על פני הערוצים.



הליך הפעולה הוא בעצם זהה לזה של תצוגת BASS למעלה.


חיבור עם אייפון/אייפד דרך LAN אלחוטי

באמצעות מתאם LAN אלחוטי USB (נמכר בנפרד), אתה יכול לחבר את PSR-S975/S775 עם אייפון/אייפד דרך רשת אלחוטית. להוראות הפעלה כלליות, עיין ב"מדריך לחיבור אייפון/אייפד" באתר. סעיף זה מכסה רק פעולות ספציפיות ל-RSP-S975/S775.

לפני התחלת הפעולות, ודא שמתאם LAN-ההאלחוטי USB מחובר למסוף [USB TO DEVICE] וקרא את תצוגת ההגדרה באמצעות [FUNCTION] → TAB [F] MENU 2 → [H] WIRELESS LAN.

הערה אם מתאם LAN-ההאלחוטי USB אינו מזהה על ידי המכשיר, "WIRELESS LAN" עבור לחצן [H] לא יוצג. כאשר "LAN WIRELESS" אינו מוצג למרות שמתאם LAN אלחוטי USB חובר, כבה את המכשיר והפעל אותו שוב.

מצב תשתית



[A]/[B]		בוחר את הרשת.
[G]	לעדכן	מעדכן את רשימת הרשתות בתצוגה.
[8]	פָּרָט	להגדרת הפרמטרים המפורטים בעמודים למטה. לאחר ביצוע הגדרות אלה, לחץ על אחת מהלחצנים (SAVE) [7] / [8] כדי לשמור אותן בפועל. כתובת IP: מגדיר את כתובת ה-PI ופרמטרים קשורים אחרים. אחרים: כאשר המכשיר מחובר לרשת עם מצב תשתית, השעה הנוכחית מוצגת בתצוגה הראשית. אתה יכול להגדיר את אזור הזמן באמצעות הלחצן [B] ושעון הקיץ באמצעות הלחצן [C] עבור הזמן המקומי שלך. אם ברצונך להזין את שם המארז, לחץ על הלחצן [A].
[1] / [2]	WPS	מחבר את המכשיר הזה לרשת באמצעות WPS. לחץ על לחצן זה ולאחר מכן על לחצן [G] (YES), ולאחר מכן לחץ על לחצן WPS. בנקודת הגישה שלך תוך שתי דקות.
[3] / [4]	MODE	עובר למצב נקודת גישה.
[5] / [6]	לאתחל	מאתחל את הגדרת החיבור למצב ברירת המחדל של היצרן.
[7] / [8]	לחבר	מתחבר לרשת שנבחרה. אם תבחר "אחר" באמצעות הלחצנים [A]/[B], זה יקרא את תצוגת ההגדרה הידנית שבה אתה מגדיר את SSID-השיטת האבטחה וסיסמת הסיסמה. לאחר הזנתם, לחץ על אחד מהלחצנים [7] / [8] בתצוגת ההגדרה הידנית כדי להתחבר לרשת.

מצב נקודת גישה



[אני]	פֶּרֶט	להגדרת הפרמטרים המפורטים בעמודים למטה. לאחר ביצוע הגדרות אלה, לחץ על אחת מהלחצנים (SAVE) [8] / [7] כדי לשמור אותן בפועל. רשת אלחוטית: להגדרת SSID, אבטחה, סיסמה ו ערוץ. כתובת IP: להגדרת כתובת ה-PI ופרמטרים קשורים אחרים. אחרים: להזנת שם המארח או הצגת כתובת MAC וכו'.
[3] / [4]	MODE	עובר למצב תשתית.
[5] / [6]	לִאֲתַחַל	מאתחל את הגדרת החיבור למצב ברירת המחדל של היצרן.


תוכן

תועלת	128
• CONFIG 1	128
• CONFIG 2	129
ינעילת פרמטר	131
• USB	131
מערך	132
יבעלים	132
יגבוי/שחזור	132
יגדרות קבצים	133
איפוס	134

סעיף זה מכסה רק את תצוגות UTILITY I-SYSTEM בתפריט FUNCTION. עבור תצוגות אחרות, עיין ב"רשימת הפונקציות" במדריך למשתמש כדי לראות היכן תוכל למצוא את ההוראות.

תועלת

תצורה 1



1 Fade In/Out

פרמטרים אלה קובעים כיצד נגינת סגנון או שיר מודהים/יוצאים בעת שימוש בלחצן [FADE IN/OUT].

	FADE IN TIME [3 00] קובע את הזמן שלוקח לעוצמת הקול לדעוך, או לעבור ממינימום למקסימום (טווח של 0-20.0 שניות).
	קובע את הזמן שלוקח לעוצמת הקול לדעוך, או לעבור ממקסימום למינימום (טווח של 0-20.0 שניות).
	קובע את הזמן שלוקח לעוצמת הקול נשמרת על 70 לאחר הדעיכה (טווח של 0-5.0 שניות).

מטרונום 2		
	קובע את עוצמת הקול של צליל המטרונום.	[2 00] כרך
	קובע אם מבטא פעמון נשמע או לא בפעימה הראשונה של כל אחד למדוד.	[3 00] קול [5 00]
	קובע את חתימת הזמן של צליל המטרונום.	קצב זמן [5 00]

3הקש


זה מאפשר לך להגדיר את צליל כלי ההקשה ואת המהירות הנשמעת כאשר לוחצים על כפתור. [TAP TEMPO]

	PROLISION [4 00]	בחרת צליל כלי ההקשה.
	[5 00] / [6 00]	קובע את המהירות. מהירות

4כיבוי אוטומטי

לפרטים, עיין ב"הגדרה" במדריך למשתמש.

תצורה 2



1רמקול / תוכן תצוגה		
(PSR-S975) [3 00] / [4 00]	רמקול	קובע אם הצליל יוצא מהרמקול של מכשיר זה או לא. HEADPHONE SW: הרמקול נשמע רגיל, אך מנותק כאשר אוזניות מחוברות לשקע [PHONES]. פועל: צליל הרמקול פועל תמיד, גם אם אוזניות מחוברות. כבוי: צליל הרמקול כבוי. אתה יכול לשמוע את צליל המכשיר רק דרך האוזניות או מכשיר חיצוני המחובר לשקע AUX OUT.
[4 00] / (PSR-S775) [5 00]		
		פונקציות אחרות מחזורי צליל / תצוגה עבור הצג החיצוני. לפרטים, עיין במדריך למשתמש, פרק 10. (PSR-S975)

2הגדרות הקשורות לתצוגה / אפשרויות לחצן קטגוריית קול


STYLE TEMPO [1] קובע אם קצב ברירת המחדל של כל סגנון מוגדר מראש מוצג או מוסתר מעל שם הסגנון בתצוגת בחירת הסגנון.		
		קובע אם מיקול והמספר מוצגים או מוסתרים בתצוגת בחירת הקול. הצגת אלה מועילה כאשר אתה רוצה להקליק באיזה בנק בחר ערכי MSB/LSB ומספר שינוי תוכנית עליך לציין בעת בחירת הקול מהתקן MIDI חיצוני. הערה המספרים המוצגים כאן מתחילים מ-"1". בהתאם לכך, תוכנית MIDI-הבפועל משנה מספרים הם נמוכים באחד, מכיוון שמערכת המספרים הזו מתחילה מ-"0". הערה עבור קולות, GS, מספרי שינוי התוכנית אינם זמינים גם כאשר פרמטר זה מוגדר ל על.
		[3] חותמת זמן קובעת אם התאריך והשעה המעודכנים מוצגים או מוסתרים בתצוגת בחירת הקבצים. כאשר אתה מחבר את המכשיר לרשת עם מצב תשתית (עמוד 126) על ידי שימוש במתאם האלחוטי USB (UD-WL01), המכשיר מקבל את מידע ה"שעון" וחותמת הזמן הנוכחית (תאריך ושעה) מתועדת בקבצים שאתה שומר במכשיר. לאחר שתכבה את החשמל, השעון מוגדר לברירת המחדל של היצרן ולא יעודכן אלא אם המכשיר מחובר לרשת.
[5] / [6]	קול קטגוריה לחצן אפשרויות	קובע כיצד תצוגת בחירת הקול תיפתח כאשר אחד מהלחצנים VOICE נלחץ. OPEN & SELECT: תצוגת בחירת הקול כאשר הקול שנבחר בעבר בקטגוריית הקול נבחר אוטומטית (כאשר אחד מהלחצנים VOICE נלחץ). OPEN ONLY: תצוגת בחירת הקול עם הקול שנבחר כעת (כאשר אחד מלחצני הקול נלחץ).
	קטגוריה	קובע את הזמן שבו התצוגה הקופצת נסגרת. (תצוגות קופצות מוצגות כאשר אתה לוחץ על לחצנים כגון TEMPO, TRANSPOSE או UPPER OCTAVE)

3הגדרות ארפג'יו

[3] / [4]	לכמת	קובע את התזמון של הפונקציה Arpeggio Quantize. השמעת הארפג'יו מסונכרנת עם השמעת שיר או סגנון, וכל פגמים קלים מתוקנים בתזמון זה.
[5] / [6]	להפעלת כפתור	HOLD ON/OFF מפעיל או מכבה את פונקציית Arpeggio Hold. כאשר זה מוגדר ON, להפעלת כפתור [HARMONY/ARPEGGIO] גורמת להפעלת הארפג'יו להמשיך גם לאחר שחרור התו. כדי לעצור את ההשמעה, לחץ שוב על הלחצן [HARMONY/ARPEGGIO].

מנעול פרמטר


זה מאפשר לך לנעול או לשמור על ההגדרות של פרמטרים ספציפיים (כגון אפקט ונקודת פיצול), גם כאשר הגדרות הפאנל משתנות על ידי זיכרון רישום, הגדרות מגע אחד וכו'.



כדי להגדיר פונקציה זו, השתמש בלחצנים [4] - [1] כדי לבחור את הפרמטר הרצוי ולאחר מכן השתמש ב- [5] לחצני [6] כדי להזין או להסיר את סימני הביקורת. חזור על שלב זה כרצונך. פריטים עם סימני ביקורת יינעלו.

USB

אתה יכול להגדיר או לבצע פעולות חשובות הקשורות לכונן הבזק מסוג USB עובר המכשיר. לפני השימוש בכונן הבזק מסוג USB, הקפד לקרוא את "חיבור התקני USB" במדריך למשתמש, פרק 10.




[A]/[B] רשימת כוננים		בחר את הכונן הרצוי לפרמט או לבדיקת זיכרון שנותר.
[F]	נָכֵס	פותח את תצוגת המאפיינים של המכשיר שנבחר לעיל על ידי הלחצנים [A]/[B]. ניתן לבדוק את כמות הזיכרון שנותרה במכשיר. הערה ערך הזיכרון שנותר המוצג הוא ערך משוער.
[n]	פּוֹרְמָט	מפרמט את הכונן שנבחר לעיל על ידי הלחצנים [A]/[B]. להנחיות, עיין במדריך למשתמש, פרק 10.
[3] / [4]	SONG AUTO לפתוח	מפעיל או מכבה את פונקציית הפתיחה האוטומטית של השיר. כאשר זה מוגדר "ON", לפשוט חיבור כונן הבזק מסוג USB (שנבחר ברשימת ההתקנים שלמעלה) קורא לשיר הראשון בכונן הבזק מסוג USB.

פונקציות אחרות

מערכת

בעל



[ד]	יצוא מכשיר מידע	לייצא מידע זיהוי של המכשיר, שעשוי להיות נחוץ לשימוש בתוכנת "Expansion Manager", Yamaha "לספריית השורש של כונן הבזק מסוג USB (עמוד 22).
[פי]		שם הבעלים מאפשר לך להזין את שמך כבעלים. שם הבעלים מצוין בצג הפתיחה כאשר אתה מפעיל את הכוח. להוראות על הזנת תווים, עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש.
[J]	תמונות שונות המסופקות	MAIN PICTURE מאפשר לבחור תמונת רקע לתצוגה הראשית. אתה יכול לבחור תמונה מבין PRESET. לאחר הבחירה, לחץ על הלחצן [EXIT] כדי לסגור את תצוגת הבחירה. אם ברצונך להשתמש בתמונה מקורית, הכן את הקובץ הרצוי (קובץ מפת סיביות "BMP". לא גדול מ-008 480 אפיקסלים) בכונן הבזק מסוג USB, העתק אותו מכונן הבזק מסוג USER ולאחר מכן בחר אותו מדף USER. בשל מגבלות מהירות הגישה, לא מומלץ לבחור את הקובץ הרצוי מכונן הבזק מסוג USB. הערה: ההסבר על תאימות התמונות לעיל חל גם על הרקע של תצוגת המילים של השיר (עמוד 52).
[4 00]/[5 00]		LANGUAGE קובע את השפה המשמשת להודעות התצוגה. ברגע שאתה משנה הגדרה זו, כל ההודעות יוצגו בשפה שנבחרה.
[7 00]/[8 00]	גרסה	מציג את גרסת התוכנית ואת מזהה החומרה של מכשיר זה.

גיבוי/שחזור

עיין ב"פעולות בסיסיות" במדריך למשתמש.

הגדרת קבצים

עבור הפריטים שלהלן, תוכל לשמור את ההגדרות המקוריות שלך USER-באו בכונן USB כקובץ בודד לצורך אחזור עתידי.

1בצע את כל ההגדרות הרצויות במכשיר.

2קרא את תצוגת הפעולה.



3השתמש בלחצני [I]-[F] כדי לקרוא לתצוגה הרלוונטית לשמירת הנתונים שלך.

[F]		פרמטרים המוגדרים ב"תצוגת מערכת" כגון UTILITY [J] 1 MENU [E] TAB [FUNCTION] ותצוגת MIC/GUITAR SETTING מטופלים כקובץ מערכת יחיד. עיין ב"תרשים פרמטרים" ברשימת הנתונים באתר לפרטים אילו פרמטרים שייכים ל-System 7
[G]	הגדרת MIDI קבצים	הגדרות MIDI-הכולל הגדרות MIDI-הבתצוגה הכרטיסית USER מטופלות כקובץ בודד.
[H]	אפקט משתמש קבצים	ניתן לנהל את הנתונים הבאים כקובץ בודד. •סוגי אפקטי משתמשעמוד 109 •סוגי משתמש מאסטרEQ עמוד 112 •סוגי מדחס מאסטר למשתמשעמוד 114 •הגדרות מיקרופון/גיטרה למשתמשעמוד 91 •סוגי Vocal Harmony/Synth Vocoder (PSR-S975) .. עמודים 95, 100
[I]		הגדרות מראש והיוצרות של Music Finder מטופלות כקובץ בודד. קבצים

4השתמש בלחצני [F][E]TAB כדי לבחור אחת מהכרטיסיות (USER) או (USB)שבהן ההגדרות שלך יישמרו.

5לחץ על הלחצן (SAVE) [6] כדי לשמור את הקובץ.


6כדי לאחזר את הקובץ שלך, לחץ על הלחצן הרצוי [I]-[F]בתצוגה SETUP FILES, ואז
בחר את הקובץ הרצוי.

אם ברצונך לקרוא לקבצי ברירת המחדל של היצרן, בחר את הקובץ בלשונית PRESET.
כאשר הקובץ נבחר, מוצגת הודעה בהתאם לתוכן הקובץ. לחץ על הכפתור הרצוי.

פונקציות אחרות

אתחול

פונקציה זו מאפשרת לך לשחזר את מצב המכשיר להגדרות היצרן המקוריות.



1. השתמש בלחצנים [3]–[1] כדי לבחור את הפריט הרצוי ולאחר מכן השתמש ב-[4]/[0] לחצני [5] כדי להזין או להסיר את סימן הביקורת.
כאשר פריט מסומן, הפרמטרים המתאימים יאופסו כמתואר להלן:

הגדרת מערכת	מאפס את פרמטרי הגדרת המערכת להגדרות היצרן המקוריות. עיין ב"תרשים פרמטרים" ברשימת הנתונים באתר לפרטים לגבי אילו הפרמטרים שייכים להגדרת מערכת.
הגדרת MIDI	מאפס את הגדרות MIDI-הכולל הגדרות MIDI-הבתצוגה הכרטיסיה USER למצב המקורי של היצרן.
אפקט משתמש	מאפס את הגדרות האפקט הנוכחיות והנתונים הבאים: • סוגי אפקט משתמש עמוד 109 • סוגי משתמש מאסטר EQ עמוד 112 • סוגי מדחס ראשי משתמש עמוד 114 • הגדרות מיקרופון/גיטרה למשתמש עמוד 91 • סוגי הרמוניה קולית/סינתי (PSR-S975) בלבד) עמודים 95, 100
MUSIC FINDER	מאפס את נתוני Music Finder (כל התקליטים) להגדרות היצרן המקוריות.
	קבצים ותיקיות מוחק את כל הקבצים והתיקיות כולל תיקיית ההרחבה המאוחסנת בתצוגת הכרטיסיה USER.
הירשם	מכבה את כל נורות זיכרון הרישום, [8]–[1] דבר המציין שלא נבחר בנק זיכרון רישום למרות שכל קבצי בנק זיכרון הרישום נשמרים. במצב זה, אתה יכול ליצור הגדרות זיכרון רישום מהגדרות הפאנל הנוכחיות. הערה ניתן לעשות את אותה פעולה על ידי הפעלת הכוח תוך החזקת מקש B5 (מקש B הכי ימני). במקרה זה, תוכל ליצור הגדרות זיכרון רישום מהגדרות החלונית המוגדרות כברירת מחדל.

2. לחץ על הלחצן (FACTORY RESET EXECUTE) [I] כדי לבצע את פעולת איפוס היצרן עבור כל הפריטים המסומנים.

מדד

א

מצב נקודת גישה	127
כל מפתח	56
ארפג'ו	7
Arpeggio Quantize	130
Arpeggio Hold	118,
הגדרת ארפג'ו	130

ב

גיבוי	132
תרשים בלוקים	511

ג

Carrier (Synth Vocoder)	102
אצבעות אקורד	25
פזמון	18, 108

ד

דטון	98
תצוגה	129
הגדרת תופים	
DSP	46, 18, 19, 108
בקרת דינמיקה	28

ה

השפעה	7, 18, 108
אפקט (מיקסר)	107 EQ
(מחולל מעטפות)	18 EQ
(אקוולייזר)	18, 19, 90, 111
חבילת הרחבה	22

ו

Fade In/Out	128
מסנן	17, 105
כוונן עדין	9
עקוב אחר אורות	56
בקר רגל	611
דושת רגל	611
מתג רגלים	611
פורמנט	99
פורמט	131
הקפאת	86

ג

GM	5
מדריך (שיר)	55

ח

חצי בר מילוי	119
הרמוניה	7

ר

פנפוט (מיקסר)	401
נעילת פרמטר	131
חלק	111 EQ
דושה	611
טכנולוגיית עוזר ביצועים	
(PAT)	57
מגרש	106, 9
Pitch Correct (Vocal Harmony)	99
פולי	16
פורטמנטו	16
מחזור (יוצרי השיר)	621
מידע על המכשיר	32

ק

הקלטה בזמן אמת (Multi Pad)	77
בזמן אמת (סגנון)	32
זיכרון רישום	85
רישום	87
מדחם	113, 09
(שיר)	54
(מערבית)	134, 55
שפת חיה	132
הקלטה	108, 81
RTR (Retrigger Rule)	45

ס

כוונן קנה מידה	9
ציון	49
נתוני הגדרה (שיר)	65
הגדרות	133
השיר	58
שיר	54
אקורד מקור	42
שורש המקור	42
רמקול	129
שלב (Multi Pad)	79
(שיר)	59, 62
(סגנון)	36
הרכבת סגנון	27

ז

שער רעש	19
NTR (חוק טרנספוזיציה של הערות)	34
(טבלת טרנספוזיציה של הערות)	34
One Touch Setting (OTS)	29
חלילי עוגב	02
OTS	27

פ

פאן (הרמוניה ווקאלית)	99
-----------------------	----

מדד

ט

שיחה	92
הקש על טמפו	921
טקסט	52
תגובת מגע	6 רגישות
למגע	16, 6
טרנספוזיציה	106, 01
Transpose (Vocal Harmony)	97, 98
כוונן	106, 9

U

כונן הבזק מסוג USB	131
--------------------	-----

V

ויברטו	81
הרמוניה ווקאלית	93
סוג הרמוניה ווקאלית	95
ערכת קול	51
מסנן סט קולי	91
ווליום (מיקסר)	401 ווליום (הרמוניה)
ווקאלית	99

W

LAN אלחוטי	621
------------	-----

X

XG	5
----	---

י

הטמפו שלך	56
-----------	----